

1 ANO DE GARANTIA

**SERVIÇO DE
ATENDIMENTO AO
CONSUMIDOR**

**LIGUE GRÁTIS
0800-55 03 93**

Segunda à Sexta, das 8h às 20h.
Sábado, das 8h às 18h.

M.K. Eletrodomésticos Ltda.
Estrada da Volta, 1200 - G2 - Colônia Brasília
Conceição do Jacuípe - BA - Cep 44.245-000
CNPJ: 07.666.567/0001-40
Fabricado na China

www.eletrdomesticosmondial.com.br

"Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braile ou em fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93."

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de um responsável.

"Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho."

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem prévio aviso.

08/12 Rev. 03

MONDIAL



**Manual de
Instruções**

Mini Processador
PREMIUM



PREMIUM

Modelo: 1050-01 / 1050-02

Mini Processador Premium Mondial

Parabéns, agora você possui um **MINI PROCESSADOR PREMIUM MONDIAL** com alto padrão de eficiência e qualidade, garantindo sucesso no preparo de seus alimentos.

Antes da utilização, leia atentamente as instruções, pois o bom funcionamento de seu aparelho e a sua segurança dependem delas.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

- Antes de ligar o plugue na tomada verifique se a voltagem do aparelho é compatível com a da rede elétrica local.
- Este aparelho foi produzido para fins domésticos. Sua utilização comercial acarretará na perda da garantia.
- Desligue o aparelho da tomada sempre que não estiver utilizando o mesmo.
- Para evitar choques elétricos, nunca use o aparelho com as mãos molhadas, não molhe o corpo do aparelho e não o mergulhe em água. A agitação é proibida quando a unidade estiver em operação.
- Para evitar acidentes, não permita que crianças, ou mesmo pessoas que desconhecem suas instruções de uso, utilizem o produto.
- Não utilize o aparelho na proximidade de torneiras, chuveiros ou piscinas.
- Não utilize extensões auxiliares para aumentar o comprimento do cabo plugue.
- Nunca permita o contato do cabo plugue com superfícies quentes.
- Nunca mova ou desligue o produto puxando pelo cabo plugue.
- Nunca use o produto com o cabo plugue ou plugue danificados, ou mesmo se o produto apresentar mau funcionamento. Leve-o a uma Assistência Técnica Autorizada **MONDIAL**.
- Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos e risco de acidentes ao usuário, não permita que sejam feitos consertos e/ou trocas de peças em casa. Caso necessário, leve o produto a uma Assistência Técnica Autorizada **MONDIAL**.

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável.

- Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.

ANTES DE UTILIZAR O SEU MINI PROCESSADOR PREMIUM MONDIAL

- Limpe a Base com um pano macio para não riscar o material de acabamento das superfícies.
- Tire a Tampa girando-a em sentido anti-horário, até que as Travas de Segurança da Tampa e da Base estejam liberadas, e puxando-a, então, para cima.
- Retire as Lâminas segurando-as pelo Eixo de plástico.
- Desconecte a Jarra girando-a em sentido anti-horário e lave todas as peças com detergente neutro e água corrente. Cuidado com a limpeza das Lâminas, pois elas são muito afiadas.
- Após a limpeza, seque completamente o produto.
- Toda limpeza deverá ser feita com o produto desligado e desconectado da tomada.

COMO UTILIZAR O SEU MINI PROCESSADOR PREMIUM MONDIAL

- Verifique se a voltagem do aparelho é a mesma da tomada a ser utilizada.
- Conecte o plugue na tomada.
- Gire a Jarra no sentido horário até que ela se trave.
- Encaixe a Lâmina no Eixo. Cuidado para não tocar nas partes afiadas para evitar acidentes.
- Coloque o alimento a ser processado na Jarra. Não coloque mais de uma xícara de alimento por vez. Quantidades maiores devem ser processadas em pequenas porções mais de uma vez.
- Coloque a Tampa sobre a Jarra encaixando o pino no centro do eixo da Lâmina. Acomode a Tampa e gire no sentido horário até que a Trava da Tampa se encaixe totalmente na parte superior da Base.

O APARELHO SÓ FUNCIONA COM A TAMPA E JARRA CORRETAMENTE ENCAIXADAS E TRAVADAS.

- Pressione o Botão Lig./Desl. Pulsante por alguns segundos e solte.
- Aperte e solte o botão em intervalos de cerca de 5 segundos. Não pressione o Botão por mais de 30 segundos seguidos.
- Desligue o aparelho soltando o Botão Lig./Desl. e aguarde até as Lâminas terem parado por completo antes de abrir a Jarra.
- Para abrir gire a Tampa em sentido anti-horário até liberar a Trava de Segurança da Base e desencaixar as Travas da Tampa. Então puxe-a para cima.
- Antes de retirar o alimento, retire a Lâmina segurando-a pelo eixo e puxando-a para cima.
- Esvazie o conteúdo da Jarra com o auxílio de uma espátula de plástico.
- Recoloque as peças na forma correta antes de processar nova quantidade de alimento.

COMO LIMPAR O SEU MINI PROCESSADOR PREMIUM MONDIAL

- Antes de iniciar qualquer limpeza, verifique se o aparelho está desconectado da tomada.
- Siga as instruções de limpeza do item **"ANTES DE USAR O SEU APARELHO"**.
- Não use jamais palhas de aço, buchas de esfregar ou qualquer espécie de limpadores ou materiais abrasivos, pois eles podem danificar seu aparelho.
- Nunca mergulhe a Base do aparelho na água.
- Não deve ser permitido limpar a base diretamente com água ou qualquer tipo de líquido, deve ser usado um pedaço de pano umido para a limpeza, não deixando escorrer o líquido para a base. As outras partes podem ser limpas com água, sendo que a temperatura da água não deve ser superior a 60°C. Caso contrário, as partes podem ser danificadas.

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DE SEU APARELHO

