

## CERTIFICADO DE GARANTIA

- A Cotherm Eletrotérmica Ltda., assegura ao comprador/consumidor a garantia de 06 meses contada a partir a data de emissão da nota fiscal de venda.
- O período de 06 meses de garantia é composto de:
  - Garantia legal e 90 dias, atendendo o código do consumidor.
  - Garantia adicional de 30 dias, representando uma vantagem oferecida aos nossos consumidores.
- Entende-se por garantia, o reparo gratuito e a reposição de peças que, de acordo com o parecer do agente autorizado COTHERM, apresentarem defeitos técnicos. Tal garantia, somente terá validade mediante apresentação da nota fiscal de compra e deste certificado de garantia aos postos autorizados. É imprescindível para o atendimento gratuito, que o aparelho esteja dentro do prazo estipulado acima.
- Para o exercício da presente garantia, o comprador deverá utilizar somente os postos credenciados COTHERM, ficando a cargo do comprador as despesas e riscos de transporte do produto.
- Fica automaticamente cancelada a garantia na ocorrência dos seguintes eventos:
  - Danos provocados por umidade, exposição excessiva a luz solar, salinidade.
  - Sinistro (Roubo e/ou Furto)
  - Uso em desacordo com as respectivas informações contidas no manual de instruções.
  - Por ter sido ligado à rede elétrica imprópria ou redes elétricas com flutuações de tensão excessivas.
  - Ajuste interno ou conserto por pessoa não credenciada pela COTHERM.
  - Se o Certificado de Garantia ou a Nota Fiscal apresentarem rasuras e/ou adulterações.
  - Por condições impróprias a sensibilidade do aparelho.

**IMPORTANTE:** Para manter o seu produto sempre original e com qualidade de funcionamento procure somente o serviço autorizado COTHERM, que possui peças originais e mão de obra treinada.

**Nº de Série** 16829

Nome: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

Complemento: \_\_\_\_\_ Bairro: \_\_\_\_\_

Cidade: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CEP: \_\_\_\_\_

Fone: ( ) \_\_\_\_\_ Cel: ( ) \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Revendedor: \_\_\_\_\_

Nota Fiscal: \_\_\_\_\_ Data da Compra: \_\_\_\_\_

**Cotherm**

## SAC

Serviço de Atendimento Cotherm  
(11) 2242-9656 - e-mail sac@cotherm.com.br

Produção Por:  
**Cotherm Eletrotérmica Ltda.**  
Adm: Rod. Fênix das, Km. 87 - Pq. Ed. Chaves  
São Paulo - SP - CEP 02253-000  
Fone: (11) 2242-9656 - Fax: (11) 2242-4897  
CNPJ: 06.004.211/0001-89 - Indústria Brasileira  
www.cotherm.com.br - e-mail: cotherm@cotherm.com.br

## MANUAL DE INSTRUÇÕES

**Cotherm** Mais facilidade em sua vida!

# Fritadeira Elétrica Dupla 2 Litros



**Códigos:** 2311 (127 V)  
2312 (220 V)

## FRITADEIRA ELÉTRICA DUPLA 2 LITROS

### Parabéns pela sua escolha!

Você acabou de adquirir um produto prático, elegante e de alta qualidade, desenvolvido para facilitar o seu dia-a-dia.

Esperamos sinceramente, que este produto atenda sua mais alta expectativa.

Leia atentamente as instruções contidas neste manual antes de instalar ou utilizar sua Fritadeira. Lembre-se de guardar este manual para referências futuras. Caso persista alguma dúvida não hesite em nos contatar, teremos prazer em ajudá-lo.

A Cotherm Eletrotérmica se reserva o direito de alterar dados, projetos e características de seus produtos, sem prévio aviso aos usuários.

Informações Técnicas		
Código	2311	2312
Tensão	127 V	220 V
Potência	1200 W	1200 W
Volume	2000 ml	2000 ml
Consumo	1,2 kWh	1,2 kWh
Corrente	9,4 A	5,4 A
Frequência	50/60 Hz	50/60 Hz
Peso	6,2 kg	6,2 kg
Dimensões	350x410x250 (CxAlxL)	350x410x250 (CxAlxL)

\*as informações técnicas referente a tensão, potência, volume, consumo e corrente são individuais.

## ADVERTÊNCIAS

A lâmpada serve apenas para proteger o óleo quando a sua Fritadeira não estiver em uso, portanto em hipótese alguma coloque a lâmpada com a Fritadeira ligada e/ou aquecida. Este produto por força de sua própria função deverá ficar sobre constante vigilância. Não ligue o aparelho caso este apresente defeitos visíveis ou se o aparelho sofrer algum tipo de queda. Caso isso ocorra o aparelho deverá ser visto por um agente autorizado Cotherm. Se o cordão de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos. Não utilizar carvão vegetal ou combustíveis similares neste aparelho.

## CUIDADOS IMPORTANTES

**Atenção:** Ao utilizar aparelhos elétricos, a fim de reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e/ou ferimentos pessoais, medidas básicas de segurança devem ser sempre observadas conforme segue:

- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoa com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Este aparelho não se destina a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- A resistência não se destina a ser imersa em água para limpeza.
- Antes de ligar o aparelho na rede elétrica certifique-se de que a tensão este compatível com as especificações indicadas no cabo da resistência e na embalagem.
- Este aparelho destina-se a ser utilizado exclusivamente em aplicações domésticas, casas de fazenda, hotéis, motéis, pensão, escritórios e outros ambientes de tipo residenciais.
- Certifique-se que a tomada, fiação, disjuntores, estão dimensionadas para suportar a corrente / potência / tensão do aparelho, conforme informado na tabela de informações técnicas.
- Este aparelho destina-se a ser utilizado exclusivamente em aplicações domésticas, casas de fazenda, hotéis, motéis, pensão, escritórios e outros ambientes de tipo residenciais.
- Não conecte o aparelho em tomadas com folgas de contato.
- Não utilize conectores tipo "T" (benjamim), adaptador, extensão e similares.
- Nunca puxe o cabo de alimentação para desligá-lo da rede elétrica, segure o plugue e puxe.
- Para manusear seu aparelho não toque nas superfícies quentes, utilize as alças laterais.
- Mantenha o aparelho sempre desconectado da rede elétrica quando não estiver em uso ou quando estiver recebendo qualquer reparo ou limpeza.
- Não deixe este aparelho ao alcance de crianças.
- Não permita que o aparelho seja manuseado por qualquer pessoa que não tenha lido este manual de instruções e não tenha sido orientado sobre o modo correto e seguro de utilização.
- Não use o aparelho próximo a líquidos inflamáveis ou em ambientes que hajam gases explosivos.
- Para evitar sobrecarga na instalação elétrica não utilize outro aparelho de alto consumo de energia no mesmo circuito.
- Tenha cuidado para que o cabo ligado à rede elétrica esteja em posição segura, evitando que toque superfícies quentes ou que alguém possa tropeçar acidentalmente.
- Se o aparelho cair acidentalmente na água ou em qualquer outro líquido, desligue-o. Antes de ligar o aparelho na energia novamente, ele deverá obrigatoriamente ser inspecionado pelo fabricante ou agente autorizado.
- Durante o uso e algum tempo depois de desligado, algumas partes do aparelho estarão quentes.
- Certifique-se de que o aparelho esteja totalmente resfriado antes de proceder qualquer tipo de manutenção ou limpeza.

## CUIDADOS IMPORTANTES

**LEMBRETE:** Sua Fritadeira Elétrica não é um produto bi volt, portanto a máxima atenção na hora de ligar em sua rede elétrica.

## INSTRUÇÕES DE USO

- Antes de ligar a Fritadeira, abasteça a cuba com até 2 litros de óleo.
- Girar o termostato na temperatura indicada para cada alimento (ver tabela).
- A Fritadeira esta ligada quando o piloto acender (lâmpada vermelha).
- Quando a temperatura indicada for atingida, o piloto se apaga e a Fritadeira estará pronta para ser usada.
- Durante a fritura a temperatura do óleo baixará e o termostato ligará automaticamente a resistência, acendendo então o piloto.
- Para fritar alimentos consistentes (batata, bife, peixe, pastel, etc.) basta coloca-los na cesta e mergulhá-los no óleo.
- Para alimentos que antes da fritura são poucos consistentes (bolinho de arroz, de queijo, e outros que exigem cozer para formar a porção), mergulhe primeiramente a cesta e após, o alimento.
- A operação de imersão deve ser lenta para evitar que o óleo transborde.

## PRECAUÇÕES COM O ÓLEO

Mantenha sempre de 1,5 a 2 litros de óleo na cuba, isto é, repor quando o nível baixar. A frequência da troca de óleo depende da sua utilização. Utilização diária (1 vez por dia). Troca total do óleo a cada 01 mês. Para aumentar a vida útil do óleo deve-se:

- 1) Após frituras à milanesa ou frituras de pescados, filtrar o óleo com um coador antes de qualquer outra fritura com esse óleo.
- 2) Quando em repouso e o óleo frio, manter sempre a cuba tampada.

## COMO FRITAR ALIMENTOS CONGELADOS

Proceda-se como para alimentos não congelados, apenas um cuidado maior ao mergulhar a cesta para que o óleo não transborde.

## COMPONENTES

1. Resistência
2. Cesto
3. Cubo
4. Saia
5. Tampa



## TEMPO E TEMPERATURA DE FRITURA

As temperaturas são indicadas nas cores amarelo escuro, alaranjado e vermelho (baixa, média e alta). O amarelo claro indica "desligado".

TEMPERATURA	ALIMENTOS	Tempo Médio Indicado
150°C	Bolinhas (1 dz.)	5 min
	Pastachinhos (1 dz.)	3 min
	Rosquinhas (1 dz.)	5 min
150°C	Bife à milanesa	6 min
	Peixe (4 postas)	5 min
	Batata	8 min
170°C	Beta doce (1/2 kg)	8 min
	Alpim (mandioca) (1/2 kg)	6 min
	Poleenta	6 min
	Canarinha (1/2 kg)	6 min
	FRANGO: Em porção (1/2kg)	5 min
	Muños (coração, moela) (1/2 kg)	3 min

## LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

A limpeza da fritadeira elétrica é extremamente simples.

Remova o plug da tomada e certifique-se que todos os componentes, principalmente o óleo estejam frios, em seguida retire o conjunto "painel - resistência" e remova o óleo da cuba.

A cuba é construída em aço inox, portanto pode ser lavada em máquina de lavar ou manualmente com esponja macia, detergente e água quente.

O conjunto "painel - resistência" deve receber um cuidado especial, pois o painel não pode ser molhado, limpe o painel com pano úmido e a resistência com esponja macia, detergente e água.

Para limpeza da carcaça, cesto e tampa usar esponja macia, detergente e água.