

MONDIAL

ERB-11-AR/
ERB-11-KR / ERB-12-GR

Manual de Instruções

Escova Rotativa



ESCOVA ROTATIVA MONDIAL

Parabéns, agora você possui uma **ESCOVA ROTATIVA MONDIAL** com alto padrão de eficiência e qualidade, garantindo sucesso no penteado de seu cabelo.



Antes da utilização do aparelho, leia atentamente as instruções de uso, pois o bom funcionamento de seu produto e a sua segurança dependem delas.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

- Antes de ligar o plugue na tomada, verifique se a voltagem elétrica do aparelho é compatível com a rede elétrica local.
- Este aparelho foi produzido para fins domésticos. Sua utilização comercial acarretará perda da garantia.
- Retire o plugue da tomada elétrica sempre que não estiver utilizando o aparelho.
- Para evitar choques elétricos, nunca use o aparelho com mãos molhadas, não molhe nem o mergulhe em água.
- Para evitar acidentes, não permita que crianças ou pessoas que desconheçam as instruções de uso utilizem o produto.
- Nunca obstrua a entrada de ar quando o aparelho estiver em funcionamento e limpe-a frequentemente com um pano seco para retirar poeira, etc.
- Desligue o aparelho sempre que precisar interromper a secagem, mesmo que por breves instantes.
- Nunca enrole o cabo-plugue no aparelho para não danificá-lo.
- Quando o aparelho for utilizado em um banheiro, desconecte-o após o uso, pois a proximidade com a água representa um risco, mesmo quando o aparelho está desligado.
- Para proteção adicional, é recomendada a instalação de um disjuntor tipo DR, com uma corrente residual nominal não maior que 30mA, na rede elétrica que alimenta o aparelho. Entre em contato com seu eletricitista para maiores esclarecimentos.



ATENÇÃO: Não utilize este aparelho próximo a banheiras, chuveiros, bacias ou outros recipientes contendo água.

- Não utilize extensões elétricas para aumentar o comprimento do cabo-plugue.
- Nunca permita que o cabo-plugue encoste-se a superfícies quentes.
- Nunca bloqueie as aberturas de ar do aparelho ou o coloque sobre uma superfície macia, como uma cama ou sofá, onde as entradas de ar possam ser bloqueadas. Mantenha as aberturas sem fiapos e outros detritos.
- Nunca mova ou desligue o produto puxando pelo cabo-plugue.
- Deixe aparelho esfriar totalmente antes de guardá-lo.
- Nunca use o produto com o cabo-plugue e/ ou plugue danificados, ou ainda se o produto apresentar mau funcionamento, leve-o a uma **Assistência Técnica Autorizada Mundial**.
- Para não perder a garantia, evitar problemas técnicos e risco de acidentes ao usuário, não permita que sejam feitos consertos e/ ou trocas de peças em casa. Caso necessário, leve o produto a uma **Assistência Técnica Autorizada Mundial**.

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de um responsável.


- **Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.**

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DO SEU PRODUTO



COMO UTILIZAR SUA ESCOVA ROTATIVA MONDIAL

- Após lavar os seus cabelos com shampoo, seque-os com uma toalha e desembarace-os delicadamente com um pente de dentes largos. Desembaraçar delicadamente previne pontas partidas.
- Sempre comece a desembaraçar seus cabelos molhados pelas pontas, indo gradualmente para cima.
- Antes de usar o secador, certifique-se de que a voltagem foi corretamente ajustada na Chave Seletora de Voltagem e corresponde à voltagem da rede elétrica: 127V ou 220V. Para ajustar, veja o esquema abaixo:



Gire no sentido horário para mudar de 220V para 127V.



Gire no sentido anti-horário para mudar de 127V para 220V.

Use o Acessório de Ajuste de Voltagem (Fig.1) incluso na embalagem, para facilitar o ajuste, evitando danos à chave seletora.



- Se necessário, utilize um secador para deixar seus cabelos somente úmidos antes de usar a escova rotativa.
- Para dar mais volume ao seu penteado, seque previamente seus cabelos com sua cabeça inclinada para frente para levantar mais as raízes.
- Se preferir menos volume, mantenha sua cabeça reta enquanto seca, direcionando o fluxo de ar da raiz para as pontas.

- Este produto possui revestimento cerâmico para um deslizamento perfeito e proteção para os cabelos e controla a eletricidade estática, deixando os cabelos mais brilhantes e macios.
- Para um resultado ondulado, depois de escovar cada mecha, enrole-as e prenda-as com um grampo para manter o ondulado enquanto modela o restante do cabelo.
- Separe os cabelos em pequenas mechas. Faça movimentos nos cabelos como se estivesse escovando, da raiz para as pontas (as cerdas proporcionam maior tensão), para um realinhamento perfeito dos fios.

NOTA: Use sempre a Escova Rotativa em mechas pequenas, principalmente se seus cabelos forem grossos ou volumosos. Dessa maneira você obterá um resultado mais eficiente da modelagem.

REGULAGEM DE TEMPERATURA

- Posicione o botão Liga/Desliga em uma das possíveis temperaturas:

1 = Temperatura média

2 = Temperatura alta

COMO LIMPAR A SUA ESCOVA ROTATIVA MONDIAL

- Limpe bem seu aparelho após cada utilização.
- Coloque o botão Liga/Desliga na posição Desligado (0) e retire o plugue da tomada antes de iniciar a limpeza.
- Deixe o aparelho esfriar totalmente antes de limpá-lo ou tocá-lo.
- Para limpeza externa passe um pano macio e seco, ou levemente umedecido, para não riscar o material de acabamento da superfície.
- Jamais use palhas de aço, buchas ou qualquer espécie de limpadores ou materiais abrasivos, pois eles podem danificar o aparelho.

- Não utilize solventes ou qualquer substância química durante a limpeza interna ou externa, bem como tenha cuidado para que a umidade não penetre no motor.
- Nunca mergulhe o aparelho em água.
- Retire com cuidado todos os fios de cabelo que ficaram enroscados na escova.
- Para limpeza interna da escova a mesma poderá ser removida movendo o botão de trava na sua extremidade. Após a limpeza, empurre a escova para a posição original até sentir um "click". Antes de voltar a usá-la, certifique-se que ela está travada novamente.
- Guarde sempre o cabo plugue para evitar acidentes, tropeções e quedas.
- Enrole o cabo plugue antes de guardá-lo. **NUNCA ARMEZENE O APARELHO CONECTADO À REDE ELÉTRICA.**
- Sempre armazene o seu aparelho em uma superfície plana, firme, limpa e seca, longe do alcance de crianças e livre de poeira e umidade.
- Nunca guarde seu aparelho ainda quente, espere-o esfriar antes de armazená-lo no local adequado.

NOTAS

[illegible]

NOTAS

[illegible]

TERMO DE GARANTIA

1. ESPECIFICAÇÃO DO PRAZO DE GARANTIA:

- a. Este produto, devidamente lacrado, possui garantia de **1 (um) ano**, exclusivamente contra vício de qualidade que torne o eletrodoméstico impróprio ou inadequado para o seu uso regular, contado a partir da data de sua aquisição pelo primeiro consumidor, desde que obedecidas as condições e recomendações especiais aqui discriminadas.
- b. No prazo de garantia, acima descrito, estão incluídas a garantia legal de 90 (noventa) dias, devidamente estabelecida na Norma de Aplicação à Defesa do Consumidor, mais a garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante. A garantia contratual compreende a substituição de peças e mão de obra no reparo de defeitos devidamente constatados por um posto autorizado que conste nesta relação de postos de Assistência Técnica, exceto as sujeitas a desgaste natural com o uso, envelhecimento de pintura ou peças plásticas sujeitas à quebra.
- c. Para comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar a 1ª via da Nota Fiscal de compra ou outro documento equivalente, desde que identifique o produto.
- d. A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos desacompanhados de nota fiscal de venda ao Consumidor.
- e. A garantia é válida apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro, sendo que quaisquer dúvidas sobre as disposições do mesmo devem ser esclarecidas pelo Manual de Instruções ou pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor.

2. EXCLUSÃO DA GARANTIA LEGAL E/OU CONTRATUAL:

A garantia não abrangerá os seguintes itens:

- a. Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios, em consequência de acidentes, manuseio ou uso incorreto e inadequado.
- b. Peças e acessórios sujeitos à quebra ou desgaste com o uso, como os fabricados em materiais plásticos e/ou acrílicos e fabricados de vidro.
- c. O cabo de alimentação não está incluído na garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.
- d. A instalação do produto em rede elétrica diferente da indicada no produto.
- e. Houver alteração e/ou remoção do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.
- f. O vício ou defeito for causado por acidente e/ou má utilização do produto.
- g. O não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica.

3. LOCAL ONDE A GARANTIA DEVERÁ SER EXERCIDA:

- a. Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados pela Assistência Técnica do fabricante, devidamente nomeada pelo mesmo, que se utilizará de técnicos especializados e peças originais, garantindo o serviço executado.
- b. O produto, quando necessitar de conserto em garantia, deverá ser levado à Assistência Técnica do fabricante, dentre as constantes na relação de postos de Assistência Técnica.
- c. Nas localidades onde não existam assistências técnicas autorizadas, as despesas de transporte do produto correm por conta do consumidor.

4. CESSAÇÃO DA GARANTIA:

- a. Não confie o conserto do produto a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo fabricante.
- b. Caso isso ocorra, a garantia cessará de imediato.
- c. Este aparelho foi projetado para funcionamento em uso doméstico, única e exclusivamente. A sua utilização para uso não doméstico, industrial ou comercial acarretará a cessação imediata da garantia.

5. RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES:

- a. Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual antes de utilizar este produto.
- b. Verifique se a voltagem elétrica do aparelho é a mesma de sua rede elétrica local.
- c. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica, quando o eletrodoméstico for receber qualquer tipo de reparo ou manutenção.
- d. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica se o mesmo não estiver em uso ou quando for submetido à limpeza.
- e. Não utilize o produto se o cabo com o plugue ou o próprio plugue estiverem danificados. Neste caso, procure um posto de Assistência Técnica Autorizada do fabricante.
- f. Não introduza quaisquer objetos estranhos à função do produto, principalmente quando este estiver em funcionamento.
- g. Nunca deixe o produto ligado sem vigilância.
- h. Para evitar acidentes, não permita que crianças ou pessoas com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas, que desconheçam as instruções de uso ou as suas características, utilizem o produto.
- i. Para evitar danos, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das intempéries (chuva, vento, umidade, raios solares etc.).

6. NÃO É COBERTO PELA GARANTIA:

- a. Despesas com a instalação do produto.
- b. O não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica.
- c. Despesas com transporte, peças, materiais e mão de obra para preparação do local onde será instalado o produto (ex. rede elétrica, conexões elétricas, tomadas, alvenaria, aterramento etc.).
- d. Preparação do local onde será instalado o produto (ex. rede elétrica, conexões elétricas, tomadas, alvenaria, aterramento etc.).

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor



Para obter a localização de Postos de Assistência Técnica mais próximos de sua residência, acesse o link:

<https://atendimento.emondial.com.br/sac>



Ou acesse pelo QR Code ao lado:

Para obter respostas às perguntas frequentes:

www.emondial.com.br/duvidas-frequentes



SAC: 0800 550 0393

Segunda à sexta, das 07h às 20h;

Sábado, das 07h às 13h.

Ligue para o 0800. Ao ouvir as opções faladas pelo atendimento eletrônico, escolha: **"Assistência Técnica"**.

Para obter o manual em formato digital, consulte nosso site:

www.emondial.com.br

1 ANO DE GARANTIA

"Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braile ou fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 550 0393."

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem aviso prévio.

Imagens meramente ilustrativas.