



Electrolux

MANUAL DE INSTRUÇÕES

REFRIGERADORES

DB44 / DB44S / IB45 / IB45S / IB54 / IB54S / IB54B / IB55
IB55S / IF43 / IF43S / IF43B / IW43S / IF45 / IF45S / IW45S
IB7 / IB7S / IB7B / IF46 / IF46S / IW46S / TF38 / TF38S
TF41 / TF41S / TF41B / TF44 / TF44S / TF44B / TF70 / TF70S
TF71 / TF71S / TF71B / IB51 / IB51S / IF38 / IF38S
IF41 / IF41S / IF41B / IF44 / IF44S



IMPORTANTE

Encontre neste manual todas as informações necessárias para a segurança e uso adequado do seu aparelho.

Guarde a nota fiscal da compra, pois o atendimento em garantia só é válido mediante sua apresentação ao Serviço Autorizado Electrolux.

DICAS AMBIENTAIS

- A Electrolux tem o compromisso de oferecer produtos que causem menor impacto ao meio ambiente, contribuindo para o desenvolvimento sustentável. Os equipamentos eletrônicos, pilhas e baterias devem ser separados do lixo comum.
- A destinação de embalagens e produtos ao final de vida é responsabilidade de todos. Para mais informações, acesse cuida.electrolux.com.br/artigos/dicas-para-um-descarte-consciente ou busque um ponto de coleta reciclável mais próximo.
- Este aparelho utiliza gases de baixo impacto climático, tanto para espuma quanto para o sistema de refrigeração, em acordo com o protocolo de Montreal. Evite qualquer manuseio que possa gerar vazamento destes gases e realize manutenções em assistências autorizadas.



Leia este manual antes de instalar e usar o produto e guarde-o para futuras referências.

1. Segurança

IMPORTANTE: estas informações são para sua segurança. **LEIA** o manual cuidadosamente antes de instalar ou usar o aparelho.

O aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções para utilizar o aparelho ou estejam sob supervisão de um responsável pela sua segurança. Crianças devem ser vigiadas para assegurar que não brinquem com o aparelho. Este aparelho é destinado a uso doméstico e aplicações similares, como:

- Cozinha de uso do grupo de funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
- Casas de fazenda e por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes tipo residencial;
- Ambientes de meia-pensão;

A utilização com fins comerciais, industriais e/ou de laboratório, exime o fabricante de atendimento em garantia.

Evite acidentes: ao desembalar o produto, não permita que o refrigerador e a embalagem sejam manuseados por crianças. Ao notar pacote de sílica gel ou de argila Desipak, descarte-os.

Não utilize objetos afiados e pontiagudos para retirar o gelo ou para separar alimentos congelados dentro do freezer, pois pode causar danos ao evaporador e causar sérios danos ao produto.

Não use materiais do tipo "sprays" para efetuar ou acelerar o degelo, pois podem conter substâncias nocivas que podem reagir e danificar as peças de plástico.

Não armazene substâncias explosivas, tais como latas de aerossol com um propelente inflamável neste aparelho.

ATENÇÃO

- Não armazene medicamentos, produtos tóxicos ou químicos em seu refrigerador, para evitar a contaminação dos alimentos.
- Não se apoie sobre as portas do refrigerador, pois poderão desalinhar e prejudicar a vedação, comprometendo seu desempenho.
- Não use aparelhos elétricos dentro dos compartimentos de armazenamento de alimentos do aparelho, a menos que sejam do tipo recomendado pelo fabricante.
- Não danifique o circuito de refrigeração.
- Não use dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelamento, além daqueles recomendados pelo fabricante.
- Mantenha as aberturas para ventilação do aparelho ou na estrutura de embutimento, sem obstruções. Respeite as distâncias mínimas de instalação (consulte o Guia Rápido de Uso para saber mais).
- Devido ao risco de choque elétrico, o módulo de iluminação LED só poderá ser trocado pelo Serviço Autorizado Electrolux. Veja contato e endereço mais próximo de sua residência em nosso site www.electrolux.com.br

Para sua segurança:

Durante o transporte e instalação do aparelho, cuidado para não danificar as peças do sistema de refrigeração (compressor, tubos do evaporador e condensador).

Vazamentos de gás, no sistema de refrigeração podem entrar em combustão e provocar danos aos olhos.

No caso vazamento de gás refrigerante, evite exposição, do aparelho e do ambiente, às chamas e faíscas. Permita a ventilação

natural do ambiente onde está o eletrodoméstico por alguns minutos. Em seguida, desligue o aparelho da rede elétrica. O local para a instalação do seu eletrodoméstico deve possuir pelo menos 1m³ para cada 8g de gás refrigerante contido no aparelho. Este valor está indicado na etiqueta de identificação do aparelho.

É perigoso para qualquer pessoa que não seja do Serviço Autorizado Electrolux ou que não possua qualificação adequada e autorização de trabalho para gás refrigerantes de hidrocarboneto, realizar consertos.

Ao descartar, siga as instruções:

Desligue o aparelho da rede elétrica.

Corte o cabo de alimentação no ponto em que ele sai do refrigerador e destrua o plugue ou torne-o inutilizável para não representar um perigo ou mal uso.

Remova as portas e as prateleiras para que, caso as crianças subam ou entrem no interior dos gabinetes, não fiquem presas e não tenham risco de sufocamento.

Certifique-se que o eletrodoméstico não apresenta nenhum perigo para as crianças enquanto está sendo armazenado temporariamente para a eliminação.

Antes e durante o transporte para descarte, garanta que a tubulação do sistema de refrigeração não esteja danificada. Vazamento de gás refrigerante pode causar danos e risco de incêndio.

O meio ambiente e a segurança pessoal devem ser considerados quando descartar o eletrodoméstico. Certifique-se de que o eletrodoméstico seja descartado conforme as orientações e em local apropriado para aparelhos que contenham refrigerantes de hidrocarboneto (Isobutano/R600a).

Não deixe o eletrodoméstico abandonado em aterros sanitários ou terrenos baldios, pois este eletrodoméstico contém isolamento de espuma de poliuretano formado por bolhas de gases inflamáveis. Evite qualquer ameaça a sua segurança, seguindo os procedimentos de descarte apropriado indicado acima.

NOTA: Esse modelo usa gás refrigerante inflamável R600a em seu sistema selado de refrigeração. Não é nocivo ao meio ambiente, mas é inflamável. Ele não agride a camada de ozônio, nem aumenta o efeito estufa.



ATENÇÃO: RISCO DE FOGO/MATERIAIS INFLAMÁVEIS

IMPORTANTE: se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído pelo Serviço Autorizado Electrolux, a fim de evitar riscos. Não prenda, torça ou amarre o cabo elétrico. Caso ocorra danos com ele, chame o Serviço Autorizado Electrolux.

2. Instalação *São necessárias 2 pessoas.

Remova a embalagem e proteções: incline com cuidado o refrigerador e quebre a base da embalagem. Em seguida, incline para o lado oposto e retire o restante da base. Retire as espumas e fitas adesivas.

Local de instalação: respeite as **distâncias mínimas entre o refrigerador e as paredes, indicadas no Guia Rápido de Uso.** Não instale-o ao ar livre ou sob a incidência de raios solares. Evite a proximidade com produtos químicos, fontes de calor (fogões, fornos, etc.) e locais com frequente manuseio de água (tanque).



Nivele o refrigerador: Com a porta fechada, inicie o nivelamento pelo pé esquerdo e depois ajuste o direito até que ambos toquem firmemente o chão. A única inclinação permitida é para trás, facilitando o fechamento das portas. Se houver um pé estabilizador frontal, gire-o até encostar no chão. Sempre repita o nivelamento ao mover o produto.

Modelos TF38/S: Gire os pés frontais ao menos três voltas para garantir leve inclinação traseira. Use as mãos, chave de fenda ou ferramenta similar.

Use somente pés Originais Electrolux.

3. Instalação elétrica

Seu refrigerador possui cabo de alimentação com plugue de 10A e 3 pinos de Ø 4,0mm. O pino de aterramento não pode ser cortado. É necessário o aterramento da tomada, conforme a norma de instalações elétricas NBR 5410 ABNT. Para sua segurança, solicite a um electricista que verifique as condições da rede elétrica do local de instalação ou entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux. **ATENÇÃO: o refrigerador não pode ficar apoiado sobre o cabo elétrico.**

Variação Admissível de Tensão

Tensão (V) Refrigerador	Mínima (V)	Máxima (V)
127	117	133
220	202	231

*Os níveis de tensão de alimentação com o qual este aparelho opera são estabelecidos nos "Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST)" da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).

ATENÇÃO

- Caso a tensão de alimentação do aparelho esteja fora dos limites indicados na tabela, ou ocorram quedas frequentes no fornecimento de energia, solicite a concessionária de energia a adequação dos níveis de tensão e instale um estabilizador com potência igual ou superior a 2000 VA.
- Antes de ligar o aparelho, retire o filme plástico do painel de controle e verifique se a tensão da tomada é igual a indicada nas etiquetas do plugue ou de identificação.
- Conecte-o a uma tomada exclusiva e não utilize extensões ou conectores tipo T (benjamim) ou fontes de alimentação atrás do produto. Quando posicionar o aparelho, certifique-se de que o cabo de alimentação não esteja preso ou danificado. Esse tipo de ligação pode provocar sobrecarga na rede elétrica, prejudicando o funcionamento resultando em acidentes.

Danos ao aparelho poderão ocorrer se houver, no local da instalação, variação de tensão fora dos limites especificados ou quedas frequentes no fornecimento de energia.

4. Características de operação

Para escolher temperaturas intermediárias às ofertadas no painel é possível utilizar o Ajuste Fino de temperatura, que possui até 8 variações: *min-min*, *min*, *min-ideal*, *ideal*, *ideal-max*, *max*, *max-max* e *turbo*.

Importante: Esta opção não é recomendada. Dê preferência ao ajuste de temperatura tradicional do painel.

Para ativar o Ajuste fino, siga os passos conforme o seu modelo:

MODELOS com botão AUTOSENSE e MANUAL:

Com a função AUTOSENSE desligada, pressione o botão MANUAL por 10s. Os LEDs irão piscar continuamente indicando que o modo foi ativado. Para desativar, pressione novamente MANUAL por 10s.

MODELOS com botão SELECT ou SELECIONAR:

Com a função AUTOSENSE desligada, pressione o botão SELECT / SELECIONAR por 10s. Os LEDs irão piscar continuamente. Para desativar, pressione o mesmo botão por mais 10s.

MODELOS com manípulo TF38/S e IF38/38S:

Consulte o Guia Rápido de Uso para ver como ativar o recurso.

5. Limpeza e Manutenção

Desligue o refrigerador da tomada sempre que realizar a limpeza ou manutenção. Para desligá-lo, não puxe o cabo elétrico; utilize o plugue. Não use dispositivos de limpeza a vapor para limpar, uma vez que pode provocar um curto-circuito.

Limpeza da parte INTERNA: antes de limpar, lembre-se que objetos úmidos podem aderir facilmente a superfícies extremamente frias, como, por exemplo, a parte interna do freezer. Não toque nas superfícies frias com as mãos, panos ou esponjas úmidas. Use somente pano umedecido em uma solução de **água e bicarbonato de sódio** (dilua 1 colher de sopa de bicarbonato em 1L de água). Nunca use espátulas metálicas, objetos pontiagudos, produtos abrasivos ou alcalinos para limpeza das superfícies plásticas no interior do seu refrigerador. Não jogue água diretamente dentro ou fora do refrigerador.

Limpeza da parte EXTERNA: utilize um pano umedecido em água morna com sabão neutro e depois seque cuidadosamente. Garanta que a superfície externa da porta, puxadores e cabeceiras estejam bem secas após a limpeza, pois a umidade nessa região pode causar corrosão.

Limpeza das BORRACHAS DE VEDAÇÃO: limpe-as cuidadosamente com um pano macio e úmido. Após, seque-as com o mesmo cuidado.

IMPORTANTE: *é normal o aquecimento nas regiões próximas às portas e laterais do refrigerador. Isso não causa dano ao funcionamento do produto. O fluido refrigerante circula nessas áreas, estabilizando a temperatura interna e evitando a formação de umidade. Contudo, em dias úmidos e frios, ainda pode ocorrer a formação de umidade. Nesse caso, seque com um pano macio.*

6. Certificado de Garantia

A fabricante Electrolux do Brasil S.A. concede garantia contra qualquer vício e/ou defeito de fabricação aplicável nas seguintes condições:

1. O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da nota fiscal da venda mediante identificação obrigatória de modelo e características do produto;
2. O prazo de vigência da garantia é de 12 (doze) meses contados a partir da data da emissão da nota fiscal preenchida conforme item "1" deste Certificado e divididos da seguinte maneira: **a)** 90 (noventa) dias de garantia legal; e **b)** 9 (nove) meses de garantia contratual;
3. A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos desacompanhados de nota fiscal de venda ao consumidor, ou produtos cuja nota fiscal esteja preenchida incorretamente (observar orientação do item "1" deste Certificado);
4. Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente comunicado ao Serviço Autorizado Electrolux mais próximo de sua residência, cujo contato e endereço podem ser encontrados em www.electrolux.com.br ou no Serviço de Atendimento ao Consumidor Electrolux.
5. Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentem vícios constatados como de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.
6. Vidros, peças plásticas (botões, gavetas, capa dos puxadores, tampas, prateleiras, porta laticínios, frisos, acabamentos, emblemas, etc.) e lâmpadas são garantidos contra vício e/ou defeito de fabricação apenas pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da emissão da nota fiscal de compra do produto.

A Garantia perderá a validade quando:

- 7.** Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.
- 8.** O produto for instalado e/ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções e/ou utilizado para fins diferentes do uso doméstico (uso comercial, laboratorial, industrial, etc.). Também não terão nenhum tipo de cobertura pela garantia (legal e contratual) os materiais ou alimentos armazenados no interior do produto utilizado para os fins citados.
- 9.** O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.
- 10.** O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Electrolux do Brasil S.A.
- 11.** O vício ou defeito for causado por acidente ou má utilização pelo consumidor.

A Garantia concedida pela Fabricante não cobrirá:

- 12.** Despesas com instalação do produto.
- 13.** Produtos ou peças danificadas por acidente de transporte ou manuseio, riscos, amassamentos ou atos e efeitos da natureza.
- 14.** O não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica e/ou falta de água no local onde o produto será instalado.
- 15.** Despesas com transporte, peças, materiais e mão de obra para preparação do local onde será instalado o produto (ex. rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, tomadas, esgoto, alvenaria, aterramento, etc.).
- 16.** Chamadas relacionadas unicamente a orientação de uso constantes no Manual de Instruções ou no próprio produto serão passíveis de cobranças.

Outras disposições:

- 17.** As despesas de deslocamento do Serviço Autorizado, para atendimento de produtos instalados fora do município de sua sede, obedecerão os seguintes critérios: **a)** para situações existentes nos primeiros 90 (noventa) dias seguintes à data de emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas pela fabricante; **b)** para situações existentes após o 91º (nonagésimo primeiro) dia seguinte à data da emissão da nota fiscal, as despesas serão suportadas única e exclusivamente pelo Consumidor.
- 18.** As despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor.
- 19.** A Electrolux declara que não há nenhuma outra pessoa física e/ou jurídica habilitada a fazer exceções ou assumir compromissos, em seu nome, referente ao presente certificado de garantia.
- 20.** Este CERTIFICADO DE GARANTIA é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro, sendo que quaisquer dúvidas sobre as disposições do mesmo devem ser esclarecidas no MANUAL DE INSTRUÇÕES, no site ou pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor Electrolux.
- 21.** Para sua comodidade, preserve o **Manual de Instruções, Guia Rápido de Uso, Certificado de Garantia e a Nota Fiscal do Produto.**

Em caso de dúvidas, ligue para nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor: **0800 728 8778**

Ou acesse: <https://cuida.electrolux.com.br/>

Electrolux do Brasil S.A. C.N.P.J. 76.487.032/001-25.
Rua Ministro Gabriel Passos, 360 Curitiba PR, Brasil, CEP 81520-900.