

III - Condições para a garantia ser exercida

3.1- No período de 6 meses de garantia, constatado defeito do produto, os respectivos consertos e/ou substituição do produto, peças do mesmo, serão feitos por assistência técnica autorizada, devidamente nomeada pelo fabricante/importador;

3.2- Em caso do produto apresentar defeito, e for consertado 3 vezes ou se passar do prazo de até 30 (trinta) dias no posto autorizado, conforme previsto no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078, de 11 de setembro de 1.990), indicará de modo preciso a troca do mesmo, isso através de uma análise e solicitação de troca da assistência técnica autorizada, desde que não esteja condicionado nos parâmetros exibido no item II.

IV - Recomendações

4.1 - Certifique-se que a tensão elétrica a ser utilizada é a mesma indicada no aparelho e que a instalação elétrica do local está correta e perfeita.

4.2 - Não introduza quaisquer objetos estranhos "a função própria do aparelho, principalmente quando este estiver em funcionamento, evitando acidentes".

4.3 - Nunca usar o aparelho dentro da água e/ou outros líquidos.

4.4 - Para evitar danos, limpar regularmente o aparelho. Siga corretamente as indicações do manual de instruções.

ATENÇÃO: Perigo de descarga elétrica, não desmontar o aparelho. Qualquer problema, favor dirigir-se a Assistência Técnica mais próxima ou ligar para o serviço de atendimento ao consumidor.

OBSERVAÇÃO: Antes de dirigir-se a uma Assistência Técnica, prudente se faz um prévio contato telefônico com a mesma.

SAC: 0800-724-4262, ou enviar e-mail para sac@gamaitaly.com.br

V - Informações

SAC 0800-724-4262/ 0800-724 GAMA

NOME DO COMPRADOR:
 ENDEREÇO:
 PRODUTO:
 DATA DA COMPRA: / /
 CARIMBO/ASSINATURA:

CG 03-11 Validade: Produto não perecível



SAC: 0800 724 4262
 GAMA
 sac@gamaitaly.com.br



CORTANDO O BIGODE

1-Para melhor resultado, sempre recomendamos cortar um bigode limpo e úmido.
 2-Corte o bigode no sentido que cresce o pelo.
 3-Regule o tamanho do pente de alçada em função do estilo que deseja. Recomendamos começar com o maior tamanho possível para depois ir ajustando uma medida menor.



Brasil



GT420
 TRAVEL
 TRIMMER



A ESCOLHA DOS PROFISSIONAIS

PRECAUÇÕES

LEIA ATENTAMENTE ESTAS PRECAUÇÕES BÁSICAS, CADA VEZ QUE UTILIZAR ESTE OU QUALQUER OUTRO APARELHO ELÉTRICO.

PARA REDUZIR O RISCO DE UMA DESCARGA ELÉTRICA, OBSERVE AS RECOMENDAÇÕES:



MANUTENÇÃO DO TRIMMER

Recomendamos uma vez ao mês, lubrificar as lâminas do trimmer com óleo. Coloque o trimmer apontando para baixo, ligue-o e coloque uma gota de óleo lubrificante entre as lâminas. Deixe o trimmer funcionando por alguns instantes, depois desligue-o e limpe com um pano o óleo que sobrar. Tenha cuidado de não colocar mais óleo que o necessário, levando em consideração que isso pode danificar o motor do trimmer. Lembre-se que não é necessário colocar o óleo no motor do trimmer.

CUIDADO COM AS LÂMINAS

Para garantir uma maior duração das lâminas, as mesmas devem ser tratadas com cuidado. As lâminas do GT420 podem ser removidas para facilitar a sua limpeza se for necessário. Para remover, siga as seguintes instruções:

• Com o interruptor na sua direção, pressione suavemente as lâminas para baixo até que elas saiam do aparelho.

• Fique atento se o trimmer está desligado, e que as pilhas tenham sido removidas.

• Para colocar as pilhas novamente, apoie a parte inferior das lâminas com a parte inferior do setor onde vão alojadas as mesmas.

• Pressione suavemente até que faça um clique e fique firme no aparelho.

Para garantir uma larga vida útil das lâminas e do aparelho, utilize o trimmer para os usos determinados.

MÁQUINAS DE CORTE GA.MA ITALY

ESTILOS DE BARBA E BIGODE

Existem 3 fatores que determinam o tipo de barba e bigode que melhor se adapta ao seu rosto:
 1-À forma e o tamanho do seu rosto.
 2-À velocidade que cresce a sua barba e/ou bigode
 3-À grossura do pelo.

Se você não tem dúvidas do estilo de barba e/ou bigode que melhor se adapta no seu rosto, consulte um profissional para pedir conselhos em função da sua experiência.

TIPOS DE BARBA E BIGODE



Depois de ter definido um estilo de barba e bigode, utilize o trimmer regularmente para mantê-lo.

DELINEANDO A BARBA

1-Sempre é conveniente começar a cortar com a barba limpa após o banho.
 2-Comece cortando a barba desde a parte inferior do queixo até em cima.
 3-O trimmer pode ajustar-se em 5 posições de altura de corte (3,6,9,12,15mm). Para uma altura de corte de 1mm (rente), retire o pente de regulagem e utilize o trimmer com cuidado para não machucar a pele.
 4-Para regular a altura de corte, deslize o pente de alçada até em cima para um corte maior. Recomendamos iniciar o uso utilizando esta posição, para depois ir ajustando o tamanho em função do seu estilo desejado.
 5-Recomendamos cortar a barba realizando movimentos pausados e descendentes para que não corte mais do que o desejado. Repita o processo até encontrar o tamanho desejado.



CERTIFICADO DE GARANTIA

GUARDE ESTE CARTÃO EM ALGUM LUGAR SEGURO

Leia atentamente o certificado de garantia antes de utilizar o aparelho.

NOME DO COMPRADOR:
 ENDEREÇO:
 PRODUTO:
 DATA DA COMPRA: / /
 CARIMBO/ASSINATURA:

Atenção: Antes de ligar o produto, atentar as informações e instruções indicadas neste certificado de garantia, no aparelho, na embalagem e/ou no devido manual de instruções.

I - Prazo e comprovação da Garantia.

1.1- O produto correspondente ao número de série deste Certificado de Garantia, é garantido pela GAMA Italy, pelo prazo de até 6 (seis) meses, contado a partir da emissão da Nota Fiscal de Compra, ao primeiro comprador/consumidor, sendo esse prazo composto de:
 a) 90 (noventa) dias de garantia legal, segundo previsto no art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078, de 11 de setembro de 1.990); e,
 b) 90 (noventa) dias de garantia adicional, representando uma vantagem oferecida pela GAMA Italy.

1.2- Estão apresentados na garantia prevista no item 1.1, o conserto e/ou a substituição de peças com defeitos de fabricação, montagem ou qualquer dano de qualidade que tornem o produto impróprio para seu uso regular e para os fins a que se destina:

1.3- Para comprovação dos prazos previstos nos itens a) e b), do item 1.1), o consumidor deverá apresentar este certificado de garantia, devidamente preenchido, e a nota fiscal de compra ou documento fiscal que fica sujeito a identificar o produto adquirido, bem como a data de sua aquisição.

Requere-se, pois, do estabelecimento comercial revendedor, o preenchimento correto deste certificado de garantia; Conforme previsto (Art. 74, CDC).

II - Exclusão de Garantia

2.1- A garantia concedida por este certificado não abrangerá, sendo pois, ônus e responsabilidade exclusiva do consumidor, o seguinte:

a) Os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios e componentes, decorrentes de acidentes, mau acondicionamento, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e/ou inadequado ou, ainda, utilização para finalidades diversas especificadas pelo fabricante e/ou importador ou, mesmo, incompatíveis com a destinação do produto:

• Permitir quedas sobre superfícies rígidas;
 • Ligar o aparelho em tensão elétrica diferente da indicada.

b) Desgaste natural de componentes em função do uso:
 • Lâmina de máquina; • Carvão de secador; • Bucha dianteira e traseira de Secador.

c) Quando o produto apresentar sinais de violação, intervenção ou tentativa de consertos por pessoa ou empresa não autorizada pelo fabricante/importador e remessa de envio:
 • Abrir o aparelho; • Utilizar peças não originais; • Permitir o conserto em postos não autorizados.

d) Não é de nossa responsabilidade:
 • Frete de envio e recebimento do produto;

• Ressarcimento por revisões que haja manutenções por desgaste e limpeza.