

III - Condições para a garantia ser exercida

- 3.1- No período de 6 meses de garantia, constatado defeito do produto, os respectivos consertos e/ou substituição do produto, peças do mesmo, serão feitos por assistência técnica autorizada, devidamente nomeada pelo fabricante/importador;
- 3.2- Em caso do produto apresentar defeito, e for consertado 3 vezes ou se passar do prazo de até 30 (trinta) dias no posto autorizado, conforme previsto no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078, de 11 de setembro de 1.990), indicará de modo preciso a troca do mesmo, isso através de uma análise e solicitação de troca da assistência técnica autorizada, desde que não esteja condicionado nos parâmetros exibido no item II.

IV - Recomendações

- 4.1 - Certifique-se que a tensão elétrica a ser utilizada é a mesma indicada no aparelho e que a instalação elétrica do local está correta e perfeita.
- 4.2 - Não introduza quaisquer objetos estranhos a função própria do aparelho, principalmente quando este estiver em funcionamento, evitando acidentes;
- 4.3 - Nunca usar o aparelho dentro da água e/ou outros líquidos.
- 4.4 - Para evitar danos, limpar regularmente o aparelho. Siga corretamente as indicações do manual de instruções.

ATENÇÃO: Perigo de descarga elétrica, não desmontar o aparelho. Qualquer problema, favor dirigir-se a Assistência Técnica mais próxima ou ligar para o serviço de atendimento ao consumidor.

OBSERVAÇÃO: Antes de dirigir-se a uma Assistência Técnica, prudente se faz um prévio contato telefônico com a mesma.

SAC: 0800-724-4262, ou enviar e-mail para sac@gamaitaly.com.br

IV - Recomendações

SAC 0800-724-4262/ 0800-724 GAMA

NOME DO COMPRADOR: .....

ENDEREÇO: .....

PRODUTO: .....

DATA DA COMPRA: ..... / ..... / .....

CARIMBO/ASSINATURA: .....

CG 03-11 Validade: Produto não perecível



SAC: 0800 724 4262

GAMA

sac@gamaitaly.com.br

Importado por:  
CNPJ 07.293.118/0002-85

Máquina GCX621  
CLIPPER  
MULTI  
STYLER 21 PEÇAS

A ESCOLHA DOS PROFISSIONAIS

PRECAUÇÕES

LEIA ATENTAMENTE ESTAS PRECAUÇÕES BÁSICAS, CADA VEZ QUE UTILIZAR ESTE OU QUALQUER OUTRO APARELHO ELÉTRICO.

PARA REDUZIR O RISCO DE UMA DESCARGA ELÉTRICA, OBSERVE AS RECOMENDAÇÕES:

1. Não ligue a fonte de alimentação nem o carregador em locais onde possam cair na água (banheira, pia etc.). Estes componentes devem sempre ser mantidos afastados da umidade e líquidos. EXISTE O RISCO DE DESCARGA ELÉTRICA. JAMAIS USAR A MÁQUINA NA DUCHA.
2. Nunca tente manusear qualquer artefato elétrico que tenha caído em algum líquido, tenha o cabo de alimentação danificado ou apresente rupturas no corpo exterior ou em alguns dos seus acessórios. Caso o aparelho estiver ligado na tomada, desligue-o imediatamente e antes de qualquer tentativa de uso, leve-o a um técnico habilitado para seu controle.
3. Não transporte o produto segurando pelo cabo.
4. Ao desligar a fonte de alimentação de baterias, nunca puxe pelo cabo de alimentação, desligue puxando-a pela tomada.
5. Se desejar limpar a base da fonte de alimentação, desligue-a da tomada.
6. Para limpar o aparelho, não utilize GERMICIDAS que contenham PHENYL PHENOL em sua composição.
7. Supervisione o uso quando o produto estiver sendo utilizado por pessoas com necessidades especiais.
8. Não recomendamos o uso do aparelho em crianças.
9. Utilize este produto apenas para o fim a que se destina, não utilize dispositivos e/ou acessórios modificados ou que não tenham sido recomendados pelo fabricante.
10. Como proteção adicional, recomenda-se a instalação de um interruptor diferencial com um limite de corte que não ultrapasse 30mA. Consulte seu electricista.

ADVERTÊNCIAS:

PRODUTO DESTINADO A ADULTOS

IMPORTANTE  
Este aparelho é projetado para conectar em corrente elétrica alternada. Mantenha este aparelho longe de lugares com água. No caso de queda em água, retire o plug da tomada antes de pegar o aparelho. No caso de danos, leve este aparelho a um serviço de Assistência Técnica Autorizada.

MÁQUINAS DE CORTE GA.MA ITALY

UTILIZAÇÃO

Uma vez carregadas as baterias e posicionado corretamente o acessório escolhido (2), o aparador poderá ser usado. Pressione o botão LIGADO/DESLIGADO (ON/OFF) (4). Segure o aparelho formando um leve ângulo, de acordo com o acessório escolhido. Movimente-o lentamente no sentido Contrário ao do pelo a ser removido. Não pressione muito sobre a pele durante o corte e/ou barbear.

ANTES DE USAR

- Na parte posterior do carregador existe um conector para o cabo adaptador da rede principal. Conecte o produto como opção alternativa quando a bateria estiver descarregada e você quiser continuar usando-o (Sistema Cont-Cordless).
- Depois, conecte o carregador da rede principal a uma tomada adequada. O DISPLAY DIGITAL (5) indicará que a carga está em andamento. Quando a bateria estiver completamente carregada, o aparelho pode ser operado durante um período aproximado de 60 minutos.
- A bateria do Clipper GCX621 atinge o nível de excelência de rendimento depois de ter sido carregada e funcionar três vezes.
- As baterias devem funcionar e descarregar totalmente antes de se fazer uma nova carga, garantindo assim uma maior durabilidade.



MÁQUINAS DE CORTE GA.MA ITALY

GUARDE ESTE CARTÃO EM ALGUM LUGAR SEGURO

Leia atentamente o certificado de garantia antes de utilizar o aparelho.

NOME DO COMPRADOR: .....

ENDEREÇO: .....

PRODUTO: .....

DATA DA COMPRA: ..... / ..... / .....

CARIMBO/ASSINATURA: .....

Atenção: Antes de ligar o produto, atentar as informações e instruções indicadas neste certificado de garantia, no aparelho, na embalagem e/ou no devido manual de instruções.

- 1- Prazo e comprovação da Garantia.
- 1.1- O produto correspondente ao número de série deste Certificado de Garantia, é garantido pela GAMA Italy, pelo prazo de até 6 (seis) meses, contado a partir da emissão da Nota Fiscal de Compra, ao primeiro comprador/consumidor, sendo esse prazo composto de:
  - a) 90 (noventa) dias de garantia legal, segundo previsto no art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078, de 11 de setembro de 1.990); e
  - b) 90 (noventa) dias de garantia adicional, representando uma vantagem oferecida pela GAMA Italy.
- 1.2- Estão apresentados na garantia prevista no item 1.1, o conserto e/ou a substituição de peças com defeitos de fabricação, montagem ou qualquer dano de qualidade que tornem o produto impróprio para seu uso regular e para os fins a que se destina;
- 1.3- Para comprovação dos prazos previstos nos itens a) e b), do item 1.1), o consumidor deverá apresentar este certificado de garantia, devidamente preenchido, e a nota fiscal de compra ou documento fiscal que fica sujeito a identificar o produto adquirido, bem como a data de sua aquisição.
 

Requere-se, pois, do estabelecimento comercial revendedor, o preenchimento correto deste certificado de garantia; Conforme previsto (Art. 74, CDC).

II - Exclusão de Garantia

- 2.1- A garantia concedida por este certificado não abrangerá, sendo pois, ônus e responsabilidade exclusiva do consumidor, o seguinte:
- a) Os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios e componentes, decorrentes de acidentes, mau acondicionamento, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e/ou inadequado ou, ainda, utilização para finalidades diversas especificadas pelo fabricante e/ou importador ou, mesmo, incompatíveis com a destinação do produto:
    - Permitir quedas sobre superfícies rígidas;
  - b) Ligar o aparelho em tensão elétrica diferente da indicada.
  - b) Desgaste natural de componentes em função do uso:
    - Lâmina de máquina; • Carvão de secador; • Bucha dianteira e traseira de Secador.
  - c) Quando o produto apresentar sinais de violação, intervenção ou tentativa de consertos por pessoa ou empresa não autorizada pelo fabricante/importador e remessa de envio:
    - Abrir o aparelho; • Utilizar peças não originais; • Permitir o conserto em postos não autorizados.
  - d) Não é de nossa responsabilidade:
    - Frete de envio e recebimento do produto;
    - Ressarcimento por revisões que haja manutenções por desgaste e limpeza.