

CERTIFICADO DE GARANTIA

III - Condições para a garantia ser exercida

3.1 - No período de 6 meses de garantia, constatado defeito do produto, os respectivos consertos e/ou substituição do produto, peças do mesmo, serão feitos por assistência técnica autorizada, devidamente nomeada pelo fabricante/importador;

3.2 - Em caso do produto apresentar defeito, e for consertado 3 vezes ou se passar do prazo de até 30 (trinta) dias no posto autorizado, conforme previsto no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078, de 11 de setembro de 1.990), indicará de modo preciso a troca do mesmo, isso através de uma análise e solicitação de troca da assistência técnica autorizada, desde que não esteja condicionado nos parâmetros exibido no item II.

IV - Recomendações

4.1 - Certifique-se que a tensão elétrica a ser utilizada é a mesma indicada no aparelho e que a instalação elétrica do local está correta e perfeita.

4.2 - Não introduza quaisquer objetos estranhos "a função própria do aparelho, principalmente quando este estiver em funcionamento, evitando acidentes".

4.3 - Nunca usar o aparelho dentro da água e/ou outros líquidos.

4.4 - Para evitar danos, limpar regularmente o aparelho. Siga corretamente as indicações do manual de instruções.

ATENÇÃO: Perigo de descarga elétrica, não desmontar o aparelho. Qualquer problema, favor dirigir-se a Assistência Técnica mais próxima ou ligar para o serviço de atendimento ao consumidor.

OBSERVAÇÃO: Antes de dirigir-se a uma Assistência Técnica, prudente se faz um prévio contato telefônico com a mesma.

SAC: 0800-724-4262, ou enviar e-mail para sac@gamaitaly.com.br

V - Informações

SAC 0800-724-4262/0800-724 GAMA

NOME DO COMPRADOR:

ENDEREÇO:

PRODUTO:

DATA DA COMPRA: / /

CARIMBO/ASSINATURA:

CG 03-11

Validade:
Produto não perecível



SAC: 0800 724 4262
GAMA

sac@gamaitaly.com.br

Importado por:
CNPJ 07.293.118/0002-85



Prancha

TITANIUM

IHT
PRANCHA DIGITAL

TECNOLOGIA ITALIANA. BELEZA BRASILEIRA.

CUIDADOS IMPORTANTES

Leia atentamente todas as instruções antes de utilizar o produto. PARA EVITAR CHOQUE ELÉTRICO, FOGO, QUEIMADURAS E/OU DANOS FÍSICOS, LEIA COM ATENÇÃO:

1. Evitar quedas que possam provocar danos ao produto. Quando não estiver em uso, mantenha-o sempre desligado e em local seguro.
2. Não usar a prancha durante o banho. Quando o produto for utilizado no banheiro e/ou em lugares que possuam umidade excessiva, retire o plugue da tomada após utilização, pois a proximidade da água irá danificar o aparelho e aumentar o risco de choque elétrico mesmo estando desligado.
3. Não mergulhar o produto em recipiente contendo água e/ou outros líquidos. Manter o produto longe da água.
4. Não colocar o produto sobre superfícies que não resistam ao calor e em locais úmidos.
5. Utilizar o produto somente com o cabelo seco.
6. Evitar o contato das superfícies quentes do aparelho com a pele, principalmente o rosto, orelhas e nuca.
7. Manter o aparelho com seu cabo de alimentação longe das superfícies quentes.
8. Caso o cabo de alimentação seja danificado, sua substituição deve ser realizada apenas por um profissional especializado. Um conserto defeituoso poderá trazer riscos ao usuário.
9. Não guardar este produto em ambientes úmidos.
10. Como proteção adicional, recomenda-se que seja instalado na rede elétrica doméstica um dispositivo diferencial cuja corrente nominal não ultrapasse os 30 mA. Consulte um profissional especializado.
11. Antes de colocar o plugue na tomada, verificar se a tensão elétrica da tomada é compatível com a tensão elétrica indicada no produto.
12. Em caso de quebra do produto, o mesmo deve ser encaminhado até a assistência técnica autorizada.
13. Utilizar o produto somente para fins específicos, não utilizar dispositivos ou acessórios modificados, que não tenham sido recomendados pelo fabricante.
14. Retirar sempre o plugue da tomada após a utilização e antes de efetuar a limpeza do produto.
15. Sugere-se que a limpeza seja feita com um pano úmido e logo em seguida enxugá-lo com um pano seco. Isto ajudará a preservar o acabamento original do aparelho.
16. Não devem ser utilizados limpadores abrasivos.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES



Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidade físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

PRANCHAS GA.MA ITALY

IHT Titanium Digital



CARACTERÍSTICAS - TEMPERATURA MÁXIMA 230°C / 446°F

- 1 - Potente resistência da cerâmica com tecnologia IHT.
- 2 - Pátins ultralíscos cobertos por Titanium+ Suspension System.
- 3 - Corpo Thermalplus resistente às altas temperaturas.
- 4 - Controle de temperatura com memória (Memory Function).
- 5 - Painel digital de temperatura.
- 6 - Cabo giratório profissional.

INSTRUÇÕES DE USO

- Conecte a prancha na rede elétrica.
- Ligue pressionando o botão Liga / Desliga.
- Em 3 segundos a prancha atingirá a temperatura de 140°C. Você poderá ver como os patins da prancha vão aquecendo através do display digital.
- Na próxima vez que utilizar a prancha, simplesmente pressione o botão (M) ao ligá-la e automaticamente atingirá a temperatura escolhida.
- Para trocar a temperatura da memória, simplesmente escolha a nova temperatura a ser armazenada, e pressione novamente durante 3 segundos o botão (M). A nova temperatura será armazenada, substituindo a anterior.

FUNÇÃO MEMORY / AJUSTE DE TEMPERATURA

A função Memory (M) permite escolher determinada temperatura para facilitar o uso do aparelho. Para programar uma temperatura na memória, siga este procedimento:
- Certifique-se que a prancha está ligada, e selecione a temperatura que deseja utilizar através do controle (+/-), observando-a no display digital.
- Pressione o botão Memory (M) durante 3 segundos. Esta temperatura será armazenada na memória, e será mantida. Inclusive quando a prancha estiver desligada.
- Na próxima vez que utilizar a prancha, simplesmente pressione o botão (M) ao ligá-la e automaticamente atingirá a temperatura escolhida.
- Para trocar a temperatura da memória, simplesmente escolha a nova temperatura a ser armazenada, e pressione novamente durante 3 segundos o botão (M). A nova temperatura será armazenada, substituindo a anterior.

FUNÇÃO MEMORY / AJUSTE DE TEMPERATURA

A prancha IHT conta com um ajuste eletrônico da temperatura de uso e a mesma é visível no display digital. O controle de temperatura permite ajustar a faixa de calor de 140°C até 230°C (em valores de 10° em 10°C), adaptando-se assim a todo tipo de necessidade e/ou estilo de cabelo.



IMPORTANTE

Não se preocupe com a tensão elétrica da prancha, pois a mesma é bivolt. Deixe que a prancha atinja a temperatura adequada antes de começar a usá-la.

CERTIFICADO DE GARANTIA

GUARDE ESTE CARTÃO EM ALGUM LUGAR SEGURO

Leia atentamente o certificado de garantia antes de utilizar o aparelho.

NOME DO COMPRADOR:

ENDEREÇO:

PRODUTO:

DATA DA COMPRA: / /

CARIMBO/ASSINATURA:

Atenção: Antes de ligar o aparelho, atentar as informações e instruções indicadas neste certificado de garantia, no produto, na embalagem e/ou no devido manual de instruções.

I - Prazo e comprovação da Garantia

1.1 - O produto correspondente ao número de série deste Certificado de Garantia, é garantido pela GAMA Italy, pelo prazo de até 6 (seis) meses, contado a partir da emissão da Nota Fiscal de Compra, ao primeiro comprador/consumidor, sendo esse prazo composto de:
a) 90 (noventa) dias de garantia legal, segundo previsto no art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078, de 11 de setembro de 1.990); e
b) 90 (noventa) dias de garantia adicional, representando uma vantagem oferecida pela GAMA Italy.

1.2 - Estão apresentados na garantia prevista no item 1.1, o conserto e/ou a substituição de peças com defeitos de fabricação, montagem ou qualquer dano de qualidade que tornem o produto impróprio para seu uso regular e para os fins a que se destina;

1.3 - Para comprovação dos prazos previstos nos itens a) e b), do item 1.1), o consumidor deverá apresentar este fiscal de garantia, devidamente preenchido, e a nota fiscal de compra ou documento fiscal que fica sujeito a identificar o produto adquirido, bem como a data de sua aquisição. Requer-se, pois, do estabelecimento comercial vendedor, o preenchimento correto deste certificado de garantia; Conforme previsto (Art. 74, CDC).

II - Exclusão de Garantia

2.1 - A garantia concedida por este certificado não abrangerá, sendo pois, ônus e responsabilidade exclusiva do consumidor, o seguinte:

a) Os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios e componentes, decorrente de acidentes, mau acondicionamento, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e/ou inadequado ou, ainda, utilização para finalidades diversas especificadas pelo fabricante e/ou importador ou, mesmo, incompatíveis com a destinação do produto;

• Permitir quedas sobre superfícies rígidas; • Ligar o aparelho em tensão elétrica diferente da indicada.

b) Desgaste natural de componentes em função do uso:

• Lâmina de máquina; • Carvão de secador; • Bucha dianteira e traseira de Secador.

c) Quando o produto apresentar sinais de violação, intervenção ou tentativa de consertos por pessoa ou empresa não autorizada pelo fabricante/importador e remessa de envio:
• Abrir o aparelho; • Utilizar peças não originais; • Permitir o conserto em postos não autorizados.

d) Não é de nossa responsabilidade:

• Frete de envio e recebimento do produto; • Ressarcimento por revisões que haja manutenções por desgaste e limpeza.