

Introdução

Joypad ideal para jogos de smartphones e tablets com Sistema Operacional Android.
Funciona através de Bluetooth e não precisa de Driver para instalação.
Possui um holder (suporte) para Smartphones com tela até 5,5".
O carregamento da bateria é feito através do cabo USB x micro USB (incluso).

Características

Cor: preta
Compacto e Portátil
Suporte para smartphone com tela de até 5,5"
Transmissão Bluetooth versão 2.1 (ou superior)
Compatível com Android 4.0 (ou superior)
Duração da bateria: 6 meses sem utilização

Conteúdo da Embalagem

1 GAMEPAD
1 MANUAL
1 CABO USB AM x MICRO USB

01

Como utilizar

1 Primeiro, ative o Modo Bluetooth no Smartphone / Tablet (com sistema operacional Android). Ir em Configurações -> Bluetooth -> Ligar

2 - Pressione o botão "X" e mantenha pressionado, e em seguida, pressione o botão "HOME" até todas as luzes começarem a piscar.

3 - Em Configurações -> Bluetooth -> clique em BUSCAR DISPOSITIVO. Irá aparecer um dispositivo chamado "JS076 AN ", clique nele e aguarde pelo pareamento do smartphone / tablet com o joypad. Quando as luzes pararem de piscar e somente primeira luz de LED estiver acesa (há 3 LED's na parte superior direita), significa que a conexão foi bem sucedida. Esse modo suporta a maioria dos jogos de role play e de corrida, tais como Shadowgun, Sonic CD, Cordy.
A maioria dos jogos funciona apenas com os passos acima, porém para alguns jogos será necessário ativar o modo Keyboard ou o modo Mouse Keyboard.

Modo Keyboard

4 - Pressione e mantenha pressionado o botão "HOME" e em seguida pressione direcional para cima por 1 seg até a

02

1ª, 2ª e 3ª luz ligarem. Este é o Modo Keyboard. Esse modo suporta a maioria dos simuladores de jogos, tais como as FC simulator, GBA emulator, arcade emulator, SFC simulator, N64 emulator.

Modo Mouse Keyboard

5 - Pressione e mantenha pressionado o botão "HOME" e em seguida pressione direcional para cima por 1 seg até a 2ª e 3ª ficarem ligadas (a 1ª luz será apagada). Este é o Modo Mouse. Esse modo suporta jogos de touch (toque na tela) e tower defense games, tais como Angry Birds, Fruit Ninja, Airbag Frank 3D Plants vs. Zombies, Guns n Glory.

Resumindo

1º LED ligado – Modo Padrão (suporta a maioria dos jogos)

1º, 2º e 3º LED ligados – Modo Keyboard

2º e 3º LED ligados – Modo Mouse Keyboard

Para mudar de Modo, basta apenas pressionar o botão HOME e em seguida direcional para cima (direcional para cima)
Para desligar o controle, pressione HOME e em seguida START por 3 segundos até as luzes apagarem.
Pressione HOME para ligar o controle.

03



04