

Cuidados e Segurança

Leia atentamente este manual.

Certifique-se que a voltagem da rede elétrica corresponda à voltagem do aparelho.

Nunca mergulhe o plug, o cordão elétrico ou o aparelho em água ou qualquer outro líquido.

Se acontecer de a cafeteira cair dentro da água, desconecte-a imediatamente da tomada. Nunca ponha a mão na água para retirá-la sem desconectá-la da tomada. E antes de ligá-la novamente, leve-a para ser examinada numa assistência técnica autorizada.

Sempre desconecte o aparelho da tomada antes de limpá-lo e quando não estiver usando-o.

Segure pelo plugue puxe-o com firmeza para fora. Nunca puxe o cordão elétrico.

Não use qualquer tipo de acessório adicional com este aparelho.

Para evitar risco de incêndio, queimadura ou choque elétrico a si ou a terceiros, nunca se afaste do aparelho enquanto ele permanecer conectado a uma tomada.

Não puxe, gire ou retorça o cordão elétrico.

Nunca coloque açúcar e/ou pó de café no reservatório de água. Supervisão atenta é necessária se a cafeteira for usada perto de crianças.

Lave a jarra somente quando a mesma estiver fria.

Não use jarra se ela apresentar algum sinal de trinca ou rachadura.

Use jarra somente com este aparelho.

Nunca ligue a cafeteira se não houver água em seu interior.

Nunca deixe a jarra vazia sobre a placa aquecedora, pois ela poderá rachar ou quebrar.

Tome cuidado para não se queimar como vapor.

Se o cordão elétrico estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, ou pelo agente autorizado ou pessoa qualificada a fim de evitar riscos.

Mantenha o cordão elétrico afastado de superfícies aquecidas.

Não use cafeteira ao ar livre.

Para evitar acidentes e/ou a anulação da garantia, não tente desmontar ou consertar a cafeteira.

Esta cafeteira foi desenvolvida apenas para uso doméstico.

Este aparelho não deve ser utilizado por crianças e por pessoas com as capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento. Não deixe o aparelho sem vigilância quando em uso. Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.

A temperatura da área de superfície deste produto se eleva quando em funcionamento, após o término de sua utilização aguarde até que o aparelho esfrie para manuseá-lo ou guardá-lo, evitando riscos.

Dúvidas, Sugestões ou Reclamações entre em contato com nosso SAC:

São Paulo ligue: (11) 3339-9954

Demais localidades: 0800-7729209

Lenoxx
Casa

Cafeteira FAST PCA-011

Lenoxx
Casa



MANUAL DE INSTRUÇÕES

Rev. 05/2015 - O conteúdo deste manual pode ser alterado sem prévio aviso.

Apresentação geral do produto



Como Utilizar

- 1 Coloque a cafeteira sobre uma superfície seca, plana e desobstruída.
- 2 Coloque o interruptor liga/desliga na posição ZERO.
- 3 Abra a tampa do reservatório de água.
- 4 Coloque no reservatório a quantidade de água correspondente ao número de xícaras de café desejado.
- 5 Gire o porta-filtro para a direita, afastando-o do corpo da cafeteira.
- 6 Posicione o filtro no interior do porta-filtro.
- 7 Coloque a quantidade desejada de pó de café dentro do filtro a seu gosto, levando em consideração a quantidade de água utilizada, assim o café poderá ficar mais forte ou mais fraco.

A cafeteira PCA 011 faz até 14 cafés (tendo como referência uma xícara de 50 ml).
- 8 Gire o porta-filtro para dentro e prenda-o ao corpo da cafeteira.
- 9 Coloque a jarra sobre a placa aquecedora.
- 10 Coloque o interruptor liga/desliga na posição UM.
A luz indicadora de funcionamento acenderá.
Não abra a tampa do reservatório durante o processo de infusão, pois a água quente poderá respingar e queimar o operador.
- 11 Ao terminar a infusão (cerca de um minuto depois que o café parar de pingar), retire a jarra, coloque o interruptor liga/desliga na posição ZERO e sirva o café.

Se necessário, você pode servir café mesmo durante a infusão, pois ao retirar a jarra da placa aquecedora, o café pára de pingar por 60 segundos.

- 12 Se não quiser servir imediatamente, deixe o aparelho ligado. A placa aquecedora manterá o café aquecido.

Sugerimos não deixar o café aquecendo por mais de uma hora. E, para obter o melhor sabor, o café deve preferencialmente ser servido na hora.

- 13 Ao terminar, retire o plug da tomada.
- 14 Não coloque a jarra com café quente diretamente sobre uma superfície fria (ex: pia de granito), pois o choque térmico poderá trincar a jarra.

- 15 Os números sinalizados no reservatório de água indicam:

- 1 - para 02 cafés
- 3 - para 06 cafés
- 5 - para 10 cafés
- 7 - para 14 cafés

Tendo como referência uma xícara de 50 ml.

Dicas para um café delicioso

Uma cafeteira limpa é essencial para preparar um café delicioso.

Use apenas água fresca e limpa.

Guarde o pó num lugar seco e frio. Depois de abrir um pacote de pó de café, feche-o com firmeza e guarde-o na geladeira.

Nunca reutilize o mesmo pó para preparar um novo café.

Também não recomendamos reaquecer o café, pois este atinge seu melhor sabor logo após a infusão.

Limpeza

Cuidado: sempre desconecte a cafeteira da tomada antes de limpá-la. Para evitar risco de choque elétrico, nunca mergulhe o plug, o cordão elétrico ou o aparelho em água ou qualquer outro líquido.

Lave a jarra somente quando a mesma estiver fria.

Após cada utilização, limpe o porta-filtro e a jarra. Enxágue ambos levemente em água morna abundante.

Limpe a parte externa da cafeteira e a placa aquecedora com um pano macio levemente umedecido. Nunca use produtos abrasivos ou qualquer tipo de líquido de limpeza.

Gotículas de água podem se formar na região acima do filtro e cair sobre a base do aparelho durante a infusão. Limpe com um pano limpo e seco após cada utilização.

Importante

- ❑ Este produto destina-se apenas a uso doméstico.
- ❑ O uso comercial deste aparelho acarretará a perda de sua garantia.
- ❑ Crianças devem ser vigiadas para assegurar que não estejam brincando com o aparelho.