

# Montar é Fácil



Controle Remoto

M.K. Eletrodomésticos  
Mondial S.A.

Estrada da Volta, 1200  
Galpão 2 - Colônia Brasília  
Conceição do Jacuípe - BA  
CEP 44245-000

CNPJ: 07.666.567/0001-40  
Indústria Brasileira

1 ANO DE GARANTIA

SERVIÇO DE  
ATENDIMENTO AO  
CONSUMIDOR

LIGUE GRÁTIS  
0800-55 03 93

Segunda à sexta, das 7h às 20h.  
Sábado, das 7h às 13h.

[www.mondialine.com.br](http://www.mondialine.com.br)

## Ventilador de Coluna

### Sequência para Montagem

- 1 - Retire a base **2** do calço e coloque-a em superfície plana.
- 2 - Monte primeiramente o pedestal **1** encaixando a haste na base **2**, até que fique perfeitamente fixa.
- 3 - Encaixe a coluna cromada na haste da base e utilize a rosca de regulagem de altura para fixá-la na posição desejada.
- 4 - Encaixe o corpo do motor **3** na coluna cromada e rosqueie a borboleta para sua fixação.
- 5 - Para montar a grade traseira e a hélice, posicione os dois furos laterais **4** da grade traseira **5** nos pinos-guias **6** e empurre a mesma primeiramente a partir da trava inferior, seguindo pelas travas superiores até que todas fiquem totalmente encaixadas. Os pinos-guias servem somente para posicionar corretamente a grade para seu encaixe.
- 6 - Encaixe a hélice **7** e o botão da hélice **8** no eixo do motor **9** e rosqueie este último no sentido anti-horário, conforme indicado na própria peça, até que fique bem fixa.
- 7 - Posicione a grade dianteira **10**, alinhando as presilhas de encaixe na grade traseira. Encaixe-as. A marca **MONDIAL** deverá ficar em posição de leitura (horizontal).

## RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

1. Leia atentamente todas as instruções contidas nesta embalagem antes de utilizar o produto.
2. Verifique se a voltagem do aparelho é a mesma de sua rede elétrica local.
3. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica quando este for receber qualquer tipo de reparo ou manutenção.
4. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica se o produto não estiver em uso ou quando for limpá-lo.
5. Não utilize o produto se o cabo com o plugue e/ou o próprio plugue estiverem danificados. Neste caso, procure um posto de **Assistência Técnica Autorizada Mondial**.
6. Não introduza quaisquer objetos estranhos à função do produto, principalmente quando este estiver em funcionamento, evitando acidentes.
7. Nunca deixe o produto ligado sem vigilância.
8. Não permita que crianças, ou pessoas que desconheçam as instruções de uso, utilizem o produto.
9. Para melhor conservação, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das intempéries (chuva, umidade, raios solares, etc.).
10. Limpe o produto com um pano limpo e umedecido com água e sabão neutro.
11. Este produto é recomendado para uso doméstico.
12. A manutenção ou reparo do produto deve ser realizada somente pela **Assistência Técnica Autorizada Mondial**.
13. Nunca use o produto se o cordão elétrico ou plugue estiver danificado. A aquisição, bem como a substituição do cordão elétrico ou plugue, deverá ser feita na **Assistência Técnica Autorizada Mondial**.
14. A fiação fixa para a instalação deste aparelho deve ser composta de fios de cobre de 1,5mm<sup>2</sup>, no mínimo.
15. Este produto possui protetor térmico, que protege o motor em caso de funcionamento anormal ou variação de tensão. Caso o ventilador comece a desligar automaticamente, deve ser desinstalado da fiação fixa e encaminhado para a **Assistência Técnica Autorizada Mondial**.

**ADVERTÊNCIA:** Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem prévio aviso. Imagens meramente ilustrativas.

## FUNCIONAMENTO PELO BOTÃO TOUCH OU CONTROLE REMOTO

Para ligar ou desligar, pressione levemente a tecla liga/desligar, no touch do produto **11**, que sempre inicia na velocidade 3. Para mudar a velocidade e desligar o produto, pressione a tecla liga/desliga, seguindo a ordem das velocidades: 3, 2, 1 e desliga.

Para acionar o ventilador pelo controle remoto, pressione a tecla correspondente à velocidade desejada (3, 2 e 1). Para desligar o ventilador, pressione a tecla **U**.