

## Modelos

RFI 50, RFI 100 e RFI 150

## Especificações

Reservatório em aço inoxidável

Gabinete em aço inoxidável.

Quatro torneiras de acionamento rápido para o modelo RFI 150 e duas torneiras para os modelos RFI 50 e RFI 100.

Registro para dreno.

Unidade frigorífica selada (moto-compressor).

Serpentina externa (não fica em contato com o refresco) com isolamento térmico em PU.

Tabela com especificações técnicas e consumo de energia.

	RFI 50 127V~	RFI 50 220V~	RFI 100 127V~	RFI 100 220V~	RFI 150 127V~	RFI 150 220V~
Corrente (A)	3,9	2,2	5,1	2,9	5,2	2,8
Potência (W)	470	450	620	500	635	600
Consumo (W/h)	370	380	450	496	460	470

Capacidade (l)	46	46	95	95	140	140
Dimensões (mm)	880x502x502		1175x620x620		1320x620x620	
Pesos sem embalagem (kg)	35		55		61	

### Instalação

Instalar a refresqueira em locais internos conforme grau de proteção IPX0 classe I e em superfície plana, evitando o desbalanceamento e o possível tombamento. Deve-se escolher local que permita sua instalação de no mínimo, a 30 cm da parede e de qualquer outro aparelho, permitindo a livre circulação de ar pelas aberturas laterais. Do contrario, poderá haver menor rendimento.

Nunca instalar sua refresqueira próximo a locais quentes ou à equipamentos que irradiam calor como fogões, fornos, estufas, máquina de lavar louça, etc. Proteja sua refresqueira dos raios solares.

Verifique se a voltagem do equipamento é a mesma do local a ser instalado (monofásico em 127V ou 220V). Oriente-se pela voltagem indicada no cordão de alimentação da refresqueira e pela Nota fiscal compra.

As refresqueiras Begel são fornecidas com Plug tripolar padrão brasileiro, as quais deverão ser ligadas em tomadas já com os devidos aterramentos sem adaptações e em tomada exclusiva. Nunca inutilize o pino terra do plug pois nesse caso ocorrerá a perda da garantia de fábrica além de um possível acidente elétrico. Caso sua instalação elétrica não esteja adequada, solicite as devidas alterações por um eletricista capacitado e de sua confiança.

Desligue o plug da tomada toda vez que se fizer necessária qualquer manutenção.

Não remova ou movimente a refresqueira quando os reservatórios estiverem com produtos ou em funcionamento.

Para a RFI 50 monte o registro do dreno girando-o no sentido horário, e encaixe as pingadeiras abaixo do equipamento, sem uso de ferramentas;

Para as RFI 100 e RFI 150, monte as torneiras e o dreno girando-as no sentido horário, sem o uso de ferramentas. Monte as pingadeiras encaixando-o no alojamento frontal.

Importante:

No caso de uma eventual troca do cordão de alimentação isso só deverão ser executado pela assistência técnica autorizada Begel ou por pessoa qualificada.

### Limpeza

No primeiro uso, e nas situações em que ocorrer troca ou reposições de refrescos , é necessário proceder uma assepsia no equipamento.

Lave o tanque de inox com água e um pouco de detergente neutro escoando através do dreno.

Coloque outra quantidade de água dessa vez levemente pré-aquecida para enxague e ligue a bomba para que percorra todo o circuito, retirando a água por todas as torneiras e o excedente pelo dreno. Repita essa operação ate que se verifique a total limpeza interna. Para limpeza externa utilize somente água e um pouco de detergente

neutro com um pano macio, não use cloro ou água sanitária. Nunca jorre água para não danificar os componentes elétricos, caso contrário ocorrerá a perda da garantia do fabricante.

### Condições de Uso

Após a assepsia , sua resfregueira estará em condições de uso.

Abasteça sua resfregueira com suco concentrado já diluído. O nível máximo possível é até o bico de jato.

Nunca adicionar o pó e o açúcar dentro do reservatório. Esses elementos poderão travar a eletro-bomba. Faça antes a mistura em um outro reservatório.

Ligue o sistema de refrigeração e o sistema de circulação de líquido. Em aproximadamente 5 horas a temperatura estará em torno de 7° C.

### Advertências

Só ligue o JATO quando o reservatório estiver com líquido. Caso contrário haverá superaquecimento da eletro bomba

com possível travamento e conseqüentemente a perda da garantia.

Após o uso, sempre retirar o refresco que restar no reservatório e imediatamente proceder a devida limpeza conforme orientação acima.

Este equipamento só pode ser manuseado por um adulto e treinado para seguir as recomendações deste manual.

As refresqueiras industriais Begel foram concebidas para uso de refrescos industrializados com seus prazos de validade fornecidos pelo fabricante o que nos exime quanto a qualidade e durabilidade do produto consumido.

Pronto! Agora você está apto a utilizar e aproveitar o que de melhor suas refresqueiras podem oferecer.

A Begel dispõe de uma rede autorizada pronto para seu chamado:

pelo telefone 11 22078888 ou através do e-mail: [assistecnica@begel.com.br](mailto:assistecnica@begel.com.br)

Agradecemos a preferência. Você cliente é muito importante para nós!

Certificado de Garantia

As fresqueiras industriais Begel são garantidas pelo período de 12 meses a partir da data da nota fiscal de venda (já computado o período de garantia legal) contra defeitos de fabricação, desde que observadas as recomendações contida neste manual. Não estão cobertos, por esta garantia de 12 meses, eletro bombas, torneiras, e outros componentes que apresentarem defeitos por desgaste natural e de uso, mas pelo período de 03 (três meses) conforme previsto pelo código de defesa do consumidor.

Sempre que necessitar da assistência técnica, entre em contato com um Posto Autorizado Begel ou diretamente com a Fábrica, não permitindo que outras pessoas tentem consertar o equipamento.

A não observância de todas as recomendações invalidará a garantia.