

# MANUAL DO USUÁRIO

CREPEIRA DOCE GULA FUN  
CRP301



 **cadence**



Obrigado por adquirir a **Crepeira Doce Gula Fun, Modelo CRP301**, um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É muito importante ler atentamente este manual de instruções, pois as informações contidas aqui ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura.

Guarde este manual para consultas futuras.



## 1 - INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

### Atenção!

Leia todas as instruções contidas neste manual antes de operar o produto, sempre observando as indicações de segurança e seguindo as instruções para prevenir acidentes e ou ferimentos.

- Mantenha os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto, longe do alcance de crianças e animais, para evitar risco de sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos.

### Importante:

Os materiais utilizados na embalagem desse produto podem ser reciclados. Ao descartá-los, separe-os para coleta de recicladores.

- Verifique se a tensão (voltagem) do produto é compatível com a tomada a ser utilizada.
- Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto.
- Não é permitido o uso deste produto por crianças. Para evitar sérias queimaduras, mantenha as crianças afastadas do produto durante sua utilização ou quando o produto ainda estiver quente.
- Evite acidentes, mantenha as crianças afastadas do local onde o produto está sendo utilizado. Certifique-se de que o cabo elétrico nunca fique ao alcance de crianças, pois elas podem puxar e derrubar o aparelho quente, causando queimaduras.
- Não imergir o cabo elétrico, o plugue, a base ou o próprio produto na água ou em outro líquido. Não utilize o produto com as mãos molhadas.
- Mantenha o aparelho e o cabo elétrico longe de superfícies quentes, luz do sol, de umidade e de superfícies cortantes ou similares.
- É recomendável estar calçado e sobre piso seco ao utilizar qualquer produto conectado à rede elétrica.
- Não utilize adaptadores múltiplos na tomada. Recomenda-se que o produto seja conectado



diretamente em uma tomada em perfeitas condições e exclusiva para o produto. Se for necessário utilizar extensão elétrica, certifique-se que a mesma seja adequada a potência do aparelho (indicada na etiqueta do produto).

- Se o cabo elétrico estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou assistência técnica autorizada, a fim de evitar riscos de acidentes.
- Nunca permita que o cabo elétrico ou o plugue encoste na base ou em outras superfícies quentes ou cortantes. O cabo elétrico nunca deve ser dobrado ou esticado.
- Nunca desligue o produto puxando-o pelo cabo elétrico, segure firmemente o plugue e, então o puxe para desconectar.
- Não transporte o produto pelo cabo elétrico.
- Tome precauções para evitar que alguém tropece no cabo elétrico, pois poderá derrubar o produto ou causar acidentes.
- Se o produto sofrer uma queda e(ou) apresentar problemas de funcionamento, o mesmo não deverá ser utilizado. Nesse caso, encaminhe para uma assistência técnica autorizada Cadence.
- Em hipótese alguma tente desmontar ou consertar o produto. Toda substituição de peça danificada deve ser feita somente por meio do serviço autorizado Cadence.
- A utilização do produto em desacordo com o descrito neste manual acarreta na perda da garantia.
- Nunca utilize extensões ou conectores tipo "T", ou benjamin, para ligar o produto à tomada.
- Não utilize o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos para evitar acidentes. Mantenha seu aparelho distante de superfícies quentes, fornos, fogões, brasas ou fogo.
- Para evitar danos à superfície da mesa onde o produto será utilizado, coloque-o sobre descansos não plásticos.
- Não deixe sua crepeira ligada sem supervisão. Retire o plugue da tomada quando o produto não estiver em uso. Retire o plugue da tomada quando o aparelho não estiver em uso e principalmente antes de limpar. Sempre limpe o produto após sua utilização.
- Durante o uso, mantenha o aparelho longe de cortinas, roupas, toalhas ou outros materiais inflamáveis. Permita que o ar circule livremente acima e ao redor do aparelho.
- As chapas do produto ficam muito quentes quando ligado. Sugere-o pela alça para abrir ou mover.
- Nunca utilize objetos pontiagudos e abrasivos em contato com a superfície antiaderente do aparelho pois estes podem danificá-la.
- Este aparelho não é destinado a ser usado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.

#### **Nota:**

De acordo com a NBR 5410, tornou-se obrigatório a instalação de um dispositivo de proteção à corrente diferencial-residual (dispositivo DR) com uma corrente de desarme não superior a 30 mA nas instalações elétricas residenciais. A função do dispositivo "DR" é proteger o usuário contra os graves riscos de choques elétricos (consulte um electricista).

***Somente para uso doméstico, interno e não comercial.***



## 2 - COMPONENTES DO PRODUTO



- ① Trava de fechamento;
- ② Luzes indicadoras;
- ③ Pés antiderrapantes;

- ④ Cabo elétrico com plugue;
- ⑤ Alça;
- ⑥ Placas de aquecimento antiaderentes.



### 3 - FUNÇÕES DO PRODUTO

#### **Trava de fechamento**

Utilizado para manter o produto fechado durante o uso. Abaixee e encaixe para fechar, desencaixe-a e levante para abrir.

#### **Placas de aquecimento antiaderentes**

Placas onde são colocados os alimentos para o cozimento, sempre limpar bem antes do uso.

#### **Cabo elétrico com plugue**

Componente que fornece energia para o funcionamento do produto, sempre tirar da tomada puxando pelo plugue e nunca pelo cabo elétrico.

#### **Pés antiderrapantes**

Anilhas de borracha que oferecem aderência ao produto, quando em superfícies planas e secas.

#### **Luz indicadora**

Led branco - acende quando a crepeira está em processo de aquecimento.

Led azul - acende quando está pronta para o uso.

#### **Alça**

Para a segurança no manuseio da crepeira utiliza-se a alça para abrir, fechar e mover.



## 4 - RECEITAS

**Abaixo algumas receitas para o preparo de deliciosos crepes na sua Crepeira.**

### 4.1 Massa de crepe

A receita a seguir prepara aproximadamente 10 crepes.

500ml de leite

2 gemas de ovo

1 colher de sopa de margarina

1 colher de sopa de açúcar

4 colheres de sopa de amido de milho

1,5 xícara de trigo (caso a massa esteja muito mole, acrescente farinha aos poucos durante o processo de mistura no liquidificador).

2 claras em neve

1 colher de chá de fermento químico.

2 colheres de sopa de queijo ralado (opcional)

Sal a gosto

### Preparo

[1] Junte todos os ingredientes na ordem acima, exceto as claras batidas e o fermento em pó, e bata no liquidificador até a mistura ficar homogênea.

[2] Junte a massa com clara em neve e misture manualmente com uma colher. Por último adicione o fermento em pó e misture manualmente.

***Nota: A massa serve para preparo de crepes doces e salgados.***

***Recomendamos utilizar a massa em até 2 horas após o preparo.***

### 4.2 Massa de pão de queijo

A receita a seguir prepara aproximadamente 6 crepes.

1 xícara de chá de leite

3 xícaras de chá de polvilho doce

3 ovos

3/4 xícara de chá de óleo de soja

1 colher de chá de sal

1 xícara de chá de parmesão ralado

***Nota: Recomendamos utilizar a massa em até 2 horas após o preparo.***

### Preparo

[1] Bata tudo no liquidificador, depois misture (sem bater) com uma colher 1 xícara de chá de queijo parmesão ralado.



### 4.3 Sugestões de recheio

#### Salgados

Queijo  
Presunto e queijo  
Salsicha  
Linguiça  
Frango ou Carne em cubinhos

#### Doces

Banana com canela  
Goiabada com queijo (Romeu e Julieta)  
Morango com chocolate  
Cocô  
Batom  
Prestígio  
Frutas

### 4.4 Outras sugestões de alimentos

Você pode preparar outros alimentos na cavidade da crepeira como:

Queijo coalho  
Ricota  
Salsichas  
Hot Dogs  
Linguiças  
Pão de queijo

### 4.5 Modo de preparo dos crepes

Preencha as cavidades com massa até a altura da chapa inferior. Coloque palitos de madeira no rebaixo. Coloque o recheio sobre a massa ou espete os alimentos. Complete com massa sobre o recheio.

**Você pode fazer diversos tipos de recheios, de acordo com a sua preferência.**

#### Notas:

- O tempo de preparo de Crepe varia de 15-20 minutos (dependendo do recheio e do gosto pessoal).
- Quando o Crepe estiver pronto, utilize um utensílio plástico ou de madeira para separar os crepes que possam ter grudado durante o preparo. Nunca utilize facas ou objetos cortantes, pois podem danificar o material antiaderente da chapa.

**Confira mais receitas no site [www.cadence.com.br](http://www.cadence.com.br)**





## 5 - UTILIZAÇÃO

### 5.1 Antes de utilizar

- Limpe o produto com um pano macio para remover pó e restos da embalagem.
- Limpe as superfícies das chapas antiaderentes com um pano úmido e seque-as com pano seco, papel toalha ou com um pano macio.
- Antes do primeiro uso, unte levemente as chapas antiaderentes com um pouco de manteiga, óleo ou gordura. Feche o produto e aguarde até que a chapa esquente (aproximadamente 5 minutos). Retire-o da tomada, limpe. Agora está pronta para o uso.

**Observações:** *É comum que aparelho elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.*

### 5.2 Instruções de utilização

- [1] Coloque a base do produto em uma superfície plana, firme e seca.
- [2] Conecte o plugue da tomada.
- [3] A lâmpada branca irá acender indicando o aquecimento do produto.
- [4] Após alguns minutos, a lâmpada azul irá ligar, indicando que as chapas antiaderentes estão aquecidas e prontas para utilização.
- [5] Abra a crepeira.
- [6] Coloque o alimento desejado sobre a placa inferior.
- [7] Feche, e com cuidado encaixe a trava de fechamento, fazendo com que as chapas se aproximem prensando o alimento.
- [8] Após alguns minutos abra a crepeira para checar se os alimentos estão prontos. O tempo de cozimento varia com o seu gosto pessoal.
- [9] Utilize um utensílio não metálico (como uma espátula de plástico resistente a altas temperaturas) ou o palito, para retirar o alimento pronto do produto. Não utilize objetos pontiagudos e abrasivos.
- [10] Após a utilização, retire o plugue da tomada.

**Observações:** *Durante o preparo a lâmpada azul apagará e acenderá indicando que a temperatura está sendo mantida pelas resistências através do termostato.*

*O tempo de preparo necessário para se obter crepes tostados e dourados, ou outros alimentos, depende de seu tipo, recheio e gosto pessoal.*

*Para obter um resultado ainda mais dourado, na hora de fazer o alimento passe um pouco de manteiga ou margarina na chapa inferior, que estará em contato com o alimento.*



## 6 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

- Limpe o produto imediatamente após cada uso, assim que o produto esfriar. É muito importante manter o produto sempre limpo para operar adequadamente no próximo uso.
- Não utilize materiais abrasivos, como esponjas de aço ou saponáceos, ou objetos pontiagudos, álcool ou qualquer tipo de solvente para fazer a limpeza, pois podem danificar o produto.
- Depois de usar sua crepeira, retire-a da tomada e deixe-a esfriar.
- Para limpar a parte externa, passe um pano levemente umedecido, não utilize produtos abrasivos, pois podem danificar o acabamento do produto.
- Nunca coloque o produto na água ou debaixo da torneira com água.
- Limpe as chapas antiaderentes com toalha de papel, pano úmido ou esponja macia. Seque-as com pano macio e seco, nunca utilize material abrasivo, pois afetará o revestimento antiaderente.
- Para retirar os resíduos de comida presos na chapa do produto basta untar as cavidades com um pouco de óleo de cozinha, ligar o produto por alguns minutos, depois de remover os resíduos com uma espátula não metálica.
- Assegure-se que o produto deve ser armazenado em local seco e seguro, longe do alcance das crianças.

### Meio ambiente

Tenha sempre em mente o bem estar de nosso meio ambiente.

Nunca descarte este produto em lixo doméstico normal pois o mesmo contém componentes que podem contaminar o meio ambiente. Elimine-o através de um serviço autorizado adequado de sua cidade. Preste sempre atenção quanto as prescrições atuais válidas. Em caso de dúvidas, entre em contato com a entidade de eliminação de resíduos de sua cidade ou estado. Elimine todos os materiais das embalagens de forma ecológica.



## 7 - TERMO DE GARANTIA

A Cadence é uma marca da JCS Brasil Eletrodomésticos S.A., que garante a sua **Crepeira Doce Gula Fun, modelo CRP301**, contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 6 (seis) meses, contado a partir da data da emissão da Nota Fiscal de compra.

No prazo de garantia estabelecido no parágrafo anterior, já está incluída a garantia legal, estando assim dividida:

Os 3 (três) primeiros meses – Garantia legal.

Os 3 (três) meses seguintes – Garantia especial, concedida pela JCS Brasil Eletrodomésticos S.A. Esta garantia será válida somente mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra deste produto.

As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, não terão o prazo de garantia, acima mencionado, estendido.

As garantias Legal e/ou Especial ficam invalidadas se:

- O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com este manual ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoas ou empresas não autorizadas pela JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.
- O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada ao produto.
- O defeito for decorrente do uso do produto em situações não domésticas ou em desacordo com o uso recomendado no Manual do Usuário.
- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

As garantias Legal e/ou Especial não cobrem:

- Troca do produto caso haja condições de sanar os defeitos reclamados em garantia.
- Limpeza do produto. O produto deverá ser entregue na assistência técnica autorizada em boas condições de limpeza.
- Peças e acessórios sujeitos à quebra, como aqueles fabricados em material plástico ou vidro.
- Atendimentos domiciliares. Esta é uma garantia de balcão e, portanto, o consumidor deverá levar o produto até à assistência técnica autorizada.
- Danos sofridos pelo produto durante o transporte por terceiros, contratado pelo reclamante da garantia.
- Despesas de transporte do produto até a assistência técnica autorizada, assim como a sua posterior retirada.

A JCS Brasil Eletrodomésticos S.A. não autoriza nenhuma pessoa ou empresa a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos, além das aqui especificadas.

Para sua tranquilidade e atendimento em garantia, guarde este manual e tenha a Nota Fiscal de compra do produto sempre à mão.





JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.  
SAC: 0800 644 6442  
CNPJ 03106170/0002-24

[ REV.00 ]

Para encontrar a relação das Assistências Técnicas Autorizadas você pode ligar para 0800 644 6442, em horário comercial, ou entrar no site [www.cadence.com.br](http://www.cadence.com.br). Através do site você também pode tirar dúvidas, elogiar, sugerir ou reclamar. Para isso basta acessar o fale conosco do site, preencher o formulário com seus dados e deixar seu comentário. A Cadence terá o maior prazer em responder.

Imagens ilustrativas

A Cadence reserva-se o direito de proceder alterações de seus produtos sem aviso prévio.