

Amvox

CD PLAYER PORTÁTIL COM USB E SD CARD

AM-590



MANUAL DO USUÁRIO

PRECAUÇÃO

Gentileza ler o manual de operações cuidadosamente para primeira utilização e mantenha-o consigo para futuras referências.

Ambientes de Utilização

1. Vapor d'água e umidade – Não utilize o aparelho próximo á agua, pia da cozinha, lavanderia, piscinas, ou qualquer superfície úmida semelhante.
2. Altas temperaturas – Não utilize o produto próximo á superfícies quentes, tubo de dissipação de calor, ou qualquer outro que gere calor.
3. Superfície plana – Coloque o produto apenas em superfícies planas.
4. Ventilação – O aparelho deve ser posto em local devidamente ventilado. O espaço deve ser 10cm do topo para o fundo e maior que 5cm dos dois lados.
Não coloque o produto na cama, lençóis ou semelhantes pois podem impedir a ventilação.
5. Não deixe nenhuma substância ou líquidos entrar no aparelho através da abertura de ventilação.

Fonte de Energia

1. Fonte de Energia – Produto só poderá usar a bateria ou adaptador conforme indicação do Manual de Operações ou conectar no local indicado.
2. Conexão Energia AC
-Quando desplugar o fio da adaptador, é aconselhável que puxe com a mão posicionada no plugue, mas não puxando o fio do adaptador.
- Não é permitido tocar a plugue do adaptador quando a mão estiver molhada pois poderá provocar choque elétrico.
-O adaptador deve ser posto em um ponto fixo para evitar tropeços e outros. Não utilize o soquete com fios adaptados ou muito finos pois o cabo pode sobrecarregar provocando incêndios ou choques elétricos.
3. Quando o produto não estiver sendo utilizado por um longo período de tempo, o adaptador deve ser removido da tomada, ou então remover a bateria para evitar vazamentos ou avaria nos componentes internos do aparelho.

Perigo

Radiação invisível quando aberto ou falha ou problemas no encaixe. Evite exposição direta à luz.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT

O tocador de discos compacto é classificado como Laser Classe I.
O adesivo informando está parte de fora e no fundo do aparelho.

LOCALIZAÇÃO DOS CONTROLES



1. Antena Rádio FM
2. Alça
3. Porta para abrir e fechar CD
4. Repetição (REPEAT)
5. Música anterior
6. Parar (STOP)
7. Tocar e pausar (PLAY/PAUSE)
8. Próxima Música
9. Alternador de função CD / USB / SD CARD
10. Indicador de Energia
11. Auto-falante direito e esquerdo
12. Entrada Cartão
13. Entrada USB
14. Botão sintonizador
15. Chave para alternar frequência
16. Fone de ouvido
17. Entrada de Áudio
18. Alternador de funções
19. Entrada Adaptador
20. Botão de Volume
21. Entrada Bateria

Especificações do Produto

Fonte de Energia – AC 127V/220V 60/50Hz 10W / DC 9V (UM-2X6)

Saída de Energia – 1W + 1W

Frequência Tocador de CD – 31.5Hz – 16kHz \pm 3dB

Taxa auditiva Tocador de CD - \geq 50Db

Índice Tocador de CD – 44.1 kHz

Índice de Frequência – FM 88-108MHz / AM 530-1710KHz

Índice aproximação do auto-falante - 8 Ω + 8 Ω (ohm)

Dimensões – 212 (L) + 200 (W) + 155 (H)

Peso: 1.18kg (sem bateria)

ATENÇÃO

- O aparelho não deve ser exposto á goteiras ou borrifos, e objetos com líquidos, como vasos.
- Mantenha distâncias de aproximadamente 10cm em volta do aparelho para ventilação. A ventilação não deve ser bloqueada colocando objetos nas entradas do aparelho, como a colocação de jornais, roupas, cortinas.
- Nenhuma fonte de chamas deve ser posta próximo ao aparelho, como velas.
- Quando um fio ou plugue for tirado para desconectar o aparelho, ele permanecerá pronto para funcionar. Para desconectar completamente, as saída e entradas dos dispositivos devem ser desconectados inteiramente.
- A conexão principal do aparelho deve permanecer em fácil acesso durante todo o uso do produto.
- Atenção deve ser dada aos aspectos ambientais em relação à disposição da bateria.
- Baterias não podem ser expostas ao calor excessivo, fogo ou qualquer semelhante.
- As informações estão expostas na parte de baixo do produto.
- Som alto e excessivo no fone de ouvido pode causar perda auditiva.

Fonte de Energia

1. Utilização da bateria – Empurre a tampa da bateria para baixo de acordo com a direção apresentada na tampa da bateria do produto e abra-a. Carregue 06 bateria (CLR14 Nº 2) de acordo com o diagrama mostrado no compartimento e feche a porta. Troque as baterias quando todo som do produto mudar para apenas ruídos, o som passa a ficar distorcido e baixo, a fita magnética passa a não funcionar e o CD não é lido.

Nota: Não misture baterias de tipos diferentes, ou utiliza novas com antigas. Nunca carregue, aqueça ou quebre a bateria. Quando removida, verifique se está com vazamentos. Nesse caso, a bateria deve ser jogada fora em local adequado e o líquido deve ser limpo com muito cuidado.

2. Operação com Adaptador – Insira o lado correto do fio na entrada AC e outro lado na tomada a ser utilizada. Para versões bi-volt, tenha certeza que o seletor de voltagem (localizado no fundo do compartimento da bateria) está selecionado na voltagem correta. (Único fio AC que deverá ser utilizado no aparelho é o fornecido com o aparelho. Outros podem provocar choques elétricos).

***Após o produto estiver conectado com a energia, o interruptor deve ser posicionado em “ON” (ligar) e o indicador de bateria estará regular. Quando o interruptor estiver em “OFF” (desligado), interrompendo a fonte de energia do produto o indicador não será apresentado.

Entrada Auxiliar (Aux in)

O aparelho pode ser utilizado como amplificador do seu dispositivo de áudio. Conecte seu dispositivo de áudio na saída auxiliar (Aux in) e posicione a função em Aux in e o parêlho irá tocar músicas do dispositivo conectado.

Entrada para Fone (ST PHONE JACK)

Para escutar particularmente, insira o fone de ouvido de 3,55mm na entrada ST PHONE JACK. O auto-falante será automaticamente interrompido.

ATENÇÃO: OUVIR EM VOLUME ALTO POR UM LONGO PERÍODO PODE PREJUDICAR A AUDIÇÃO.

OPERAÇÕES PARA CADA FUNÇÃO

Operação Função CD/AUX

1. Posicione o interruptor em “CD/Aux”.
2. Pressione open/close para abrir o compartimento do CD, coloque o disco na bandeja com a parte impressa para cima. Feche a bandeja, aguarde alguns segundos, o aparelho irá tocar a primeira música e display em LED irá informar quantas música tem o disco.
3. Ajuste o volume no botão de volume de acordo cm sua preferência. **ATENÇÃO: OUVIR EM VOLUME ALTO POR UM LONGO PERÍODO PODE PREJUDICAR A AUDIÇÃO.**
4. Pressione o botão Play/Pause para interromper a música temporariamente. Pressione-o novamente para retornar a música.
5. Se for preciso interromper a reprodução, necessário apenas pressionar o botão Stop.
6. Durante a reprodução da música, pressione o botão Prev para ir á música anterior, Next para ir para a próxima música.
7. Durante a reprodução da música, pressione o botão mode uma única vez, o parêlho irá repetir a música selecionada. O símbolo aparecerá no Display. Pressionando pela segunda vez, todo o disco irá repetir.
8. Na opção Stop, pressione o botão para acessar o status da reprodução (número da faixa e indicação de programação irá parecer no display), então aperte Prev e Next para escolher a faixa. Após isso, selecione a faixa e pressione o botão Program para armazenar as faixas desejadas. Podem ser programadas até 20 faixas. Depois é só apertar Play para reproduzir as músicas de acordo com a sequência programada. Para cancelar, basta apertar Stop.

USB e Cartão SD

1. Posicione a função USB/Card.
2. Insira o dispositivo USB ou Cartão SD, então as músicas serão reproduzidas automaticamente.
3. Quando quiser parar a reprodução, pressione Stop primeiro, depois retire o dispositivo.

Nota: Quando o aparelho estiver ligado, pressione CD/USB/Card e poderá escolher diferentes funções. A Sequência é CD > USB > SD card.

Importante: A entrada USB é apenas para transferência de dados, outros dispositivos não podem ser utilizados nessa conexão. A utilização de fio USB não é recomendada.

Função Rádio

Rádio

1. Selecione o botão na função Radio.
2. Selecione a frequência que quer ouvir.
3. Ajuste o volume ao nível desejado.
4. Gire o botão de sintonizar para selecionar a estação que preferir. Para uma melhor recepção da estação AM, talvez seja necessário a direção do aparelho. Para melhor recepção FM, talvez seja necessário puxar a antena e ajustar de acordo com a localização.
5. Se a estação que estiver ouvindo seja estéreo, a luz do indicador estéreo irá aparecer.

MANUTENÇÃO


1. Se o aparelho estiver muito sujo, umedeça um pano em água limpa ou água com sabão e sacuda até secar, e passe o mesmo no pro utal Caso esteja tentan o uti izarlpro utal qu micós para limpeza, gentileza ler primeiro essa informação. Nunca utilize álcool, óleo de banana, ou similares para limpeza.
2. Após um longo período de utilização, aslentes de laser do tocador de CD ficam sujas, causando travamento na reprodução. Por favor, utilize câmara de escova de lentes para limpar cuidadosamente a sujeira, então utilize um ventilador para retirar o excesso. Ou utilize um cotonete imerso em álcool puro para limpar as lentes. Para secar, utilize um cotonete seco.
3. Quando retirar o disco com as mãos, não toque a superfície prateada para evitar travamento na reprodução.
4. Se a superfície prateada estiver ainda suja, use um pano macio. Nota: é preciso limpar do centro para fora em movimento linear. Não rode o disco durante a limpeza.
5. Não escreva ou coloque adesivo na superfície prateada do disco.

GUIA DE ELIMINAÇÃO DE FALHAS

FALHA	POSSÍVEIS CAUSAS	SOLUÇÃO
O aparelho não funciona.	O plugue da fonte de energia não foi conectado à entrada adequadamente.	Insira o plugue da fonte de energia à entrada adequadamente.
	O botão de ligar não está acionado.	Pressione o botão “ON”.
O aparelho não reproduz.	O disco não está colocado de forma correta.	Coloque o disco com a superfície impressa para cima.
	O disco não é compatível.	Mude para um disco compatível.
	A bandeja de CD não está fechada.	Feche a bandeja de CD.
O aparelho não emite som.	O método de operação está incorreto.	Opere de acordo com as instruções.
	O volume está ajustado para o mínimo.	Ajuste o volume para aumentar.
O som parou.	O disco ou a lente do disco está suja.	Limpe as lentes ou o disco.
	O disco está arranhado ou riscado.	Utilize um disco bom.

Caso queira entrar em contato com nossa central de relacionamento. nosso canais de comunicação são:

- 1- Chat online no site www.amvox.com.br
- 2- Telefones 0800 284 5032, de Segunda a Sexta, das 9:00 às 16:00 h
- 3- Telefone (71) 3649-8900, de Segunda a Sexta, das 9:00 às 16:00 h
- 4- E-mail
- 5- Fale conosco no site
- 6- Caixa Postal (para deixar os recados fora do horário de atendimento. Exclusivo de nossa marca.

 whatsapp (71) 99267-0131. Ratificamos que este número é apenas para recebimento de mensagens via whatsapp, sendo que, é bloqueado para receber e fazer ligações.