


Nº	MODIFICAÇÃO	POR	SOLICITANTE	DATA
0	Liberação de Arquivo	Ari Jr.	-	16-08-2017

This page should not be printed.

This document is property of Britannia
AND CAN NOT BE USED BY A THIRD PARTY

DES.	Ari Jr	PRODUTO	Passadeira a Vapor Portatil PVP01AZ	COD. COMERCIAL	052251001	ESTRUTURA	759493	TAMANHO	115*150mm
VERIF.	Thiago							COR IMPRESSÃO	
APROV.	Leandro							Preto	
MARCA			TÍTULO			CÓD. DESENHO		REV.	
			Manual de Instruções / User Manual			2209-009-05		0	

BRITANIA



PASSADEIRA A VAPOR PORTATIL BVP01RX

Manual de Instruções

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

CUIDADOS

- Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, o usuário deverá procurar a Assistência Técnica Autorizada a fim de evitar riscos.
 - Verificar se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada na etiqueta localizada no aparelho.
 - Para evitar acidentes, manter o material da embalagem fora do alcance de crianças, após desembalar o aparelho.
 - Manter o aparelho longe do alcance de crianças.
 - Para se proteger contra o choque elétrico, o usuário não poderá mergulhar o cordão elétrico nem o plugue em água ou em outro líquido.
 - Para desligar, retirar o plugue da tomada elétrica. Sempre desconectar segurando pelo plugue, nunca puxar pelo cordão elétrico.
 - Utilizar uma tomada elétrica exclusiva. Não utilizar adaptadores tipo “T” ou temporizadores.
 - O uso de acessórios não recomendados para uso com este aparelho poderá causar acidentes.
 - Não deixar o cordão elétrico ficar pendurado na beirada de mesas, balcões ou outras superfícies e nem tocar em superfícies quentes.
 - Não utilizar o aparelho para fins diferentes dos previstos neste manual de instruções.
 - Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico.
 - Não transporte o produto quando estiver com óleo quente, pois pode causar queimaduras.
 - Retirar o plugue da tomada elétrica antes de encher o reservatório de água ou de limpar o aparelho.
- Nunca imergir o termostato (seletor de temperaturas) em água ou outros líquidos para evitar risco de choque elétrico.
- Sempre remover o cabo de alimentação da tomada, puxando pelo plugue, durante a limpeza e manutenção do produto. Nunca toque no plugue com a mão molhada.
 - Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
 - As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
 - O aparelho não deve ser deixado sozinho enquanto estiver conectado à tomada elétrica.
 - As partes quentes de metal, água quente e vapor podem provocar queimaduras. Ter cuidado ao utilizar o aparelho.
 - Não utilizar este aparelho ao ar livre.
 - Durante o uso, mantenha o aparelho longe de cortinas, roupas, toalhas ou outros materiais inflamáveis. Permita que o ar circule livremente acima e ao redor do aparelho.
 - Antes de usar pela primeira vez o aparelho, efetuar a limpeza do aparelho (ver item limpeza e armazenamento).
 - Se o uso de uma extensão elétrica for necessária, deve-se garantir que a especificação do fio da extensão seja igual ou superior ao cordão elétrico original do aparelho, para evitar superaquecimento e acidentes.
 - Deve-se tomar cuidado para que ninguém tropece no cordão elétrico.

- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, jamais tentar consertar o produto em casa. Caso necessário, o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
- O aparelho não deve ser utilizado se tiver caído, se há sinais visíveis de danos ou se está vazando;



ADVERTÊNCIA



- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
- Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

•Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

COMPONENTES

- 01. Saída de vapor;
- 02. Tampa do reservatório de água;
- 03. Botão Liga/Desl;
- 04. Alça;
- 05. Reservatório de água;
- 06. Base do aparelho;
- 07. Copo medidor;
- 08. Escova de cerdas longas;
- 09. Escova de cerdas curtas.



MONTAGEM DA ESCOVA DE TECIDO

- Certifique-se que o aparelho esteja desligado.
- Insira o acessório escova primeiramente na parte superior da saída de vapor e então pressione a parte inferior conforme imagem ao lado, um "clique" deverá ser ouvido.



ATENÇÃO: Não instale a escova de tecido com o aparelho em funcionamento.

UTILIZAÇÃO DO APARELHO

- Deve ser utilizado somente na posição vertical, pois na horizontal pode ocorrer vazamento de água.
- Não utilizar o aparelho com o tanque de água vazio.
- Para remover amassados mais resistentes, aplique nos dois lados do tecido.
- A escova poderá ser usada na remoção de amassados mais resistentes. Antes de encaixar a escova, desligue o aparelho e espere o bocal de vapor esfriar.
- Tenha atenção quando utilizar em tecidos delicados, pois eles podem ser danificados pelo vapor.
- O aparelho poderá ser usado para passar cortinas, toalhas, camisetas, calças entre diversos tipos de tecidos.

ATENÇÃO: Nunca direcionar o bocal para saída de vapor para qualquer pessoa ou animal enquanto o aparelho estiver sendo utilizado.

- 1 - Desenrosque a tampa de água no topo do produto girando para o sentido anti-horário e adicione água fria e limpa, utilizando o copo medidor.
- 2 - Encha cuidadosamente o reservatório d'água. Não ultrapasse o nível Máximo permitido.
- 3 - Tampe o reservatório de água girando a tampa no sentido horário.
- 4 - Ligue o produto e em aproximadamente 2 minutos ele vai começar a liberar vapor.
- 5 - Direcione o bocal de vapor para passar suas roupas, tapetes, tecidos, etc.sempre o bocal para saída de vapor apontado para o lado oposto de você.

UTILIZAÇÃO DO APARELHO

Dicas para passar suas roupas e tecidos

Cortinas e tapeçaria podem ser vaporizados enquanto estão dependurados.

Para remover os amassados da toalhas, lenços e guardanapos, disponha-os sobre uma haste ou grade para pendurar toalhas a vaporize-os gentilmente.

Tecidos mais pesados podem demandar a repetição do processo.

Para remover amassados difíceis, utilize a escova de tecido e vaporize ambos os lados do tecido.

Tenha um cuidado especial ao passar tecidos delicados, evitando prováveis danos ou manchas de água.

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

Limpe regularmente seu aparelho. Para limpar as partes externas e os componentes do produto, passe apenas um pano limpo, levemente umedecido com água, sem adição de nenhum produto químico de limpeza.

Atenção! Assegure-se de que a passadeira esteja desligada e totalmente fria.

Para guardar sua passadeira siga os passos a seguir:

- 1 - Desligue a passadeira e retire o plugue da tomada.
- 2 - Espere até que a passadeira esfrie completamente.
- 3 - Remova todos acessórios do produto.
- 4 - Retire toda a água restante de dentro do reservatório da passadeira, isto irá minimizar o acúmulo mineral dentro do produto.
- 5 - Ligue novamente o produto por 5 minutos para secar a resistência.
- 6 - Desligue novamente e remova o plugue da tomada. Guarde sua passadeira juntamente com seus acessórios, em local seco e fresco.

Dica: Para remover acúmulos de minerais provenientes da água, recomendamos encher o reservatório de água com metade de vinagre e metade com a água. Aguarde 40 minutos; retire a tampa do reservatório e escoe a solução, esvaziando o reservatório. Enxágue bem com água limpa até que o odor do vinagre desapareça.

CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
GARANTIA LEGAL*	90 Dias
GARANTIA ADICIONAL	270 Dias
GARANTIA TOTAL**	360 Dias

*A GARANTIA LEGAL É DE 90 DIAS E TEM SEU INÍCIO NA DATA DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO.

**A GARANTIA TOTAL É A SOMA DA GARANTIA LEGAL MAIS A GARANTIA ADICIONAL.

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do

consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site ***www.britania.com.br*** ou através do ***SAC (47) 3431-0300***. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A

Rua Dona Francisca, 12.340

Bairro Pirabeiraba - Joinville - SC

CEP 89.239-270

Insc. Est. 254.861.660

CNPJ 07.019.308/0001-28

FABRICADO NA CHINA



BRITANIA

(47) 3431-0300
www.britania.com.br

**ATENDIMENTO
AO CONSUMIDOR**