

TRC

## TRC 215 MANUAL DO USUÁRIO

CAIXA DE SOM 25W

### COMPONENTES INCLUSOS

- Caixa de Som
- Cabo USB
- Manual do Usuário
- Certificado de Garantia

Leia o manual do usuário cuidadosamente e mantenha-o para seus registros

RADIO FM/, Entrada USB/TF, Bluetooth

### INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Não desmonte, jogue fora ou danifique esse produto.  
Consulte sua agência local de coleta de lixo para obter métodos adequados de descarte ou reciclagem.  
Este produto não é um brinquedo. Tenha cuidado especial enquanto crianças estiverem usando este produto.  
Mantenha a caixa de som afastado da luz direta do sol, fogo e equipamentos de alta tensão. Não armazene a caixa de som dentro de um carro durante o tempo quente. Recorde, um carro fechado atua como uma estufa permitindo que a temperatura interna possivelmente alcance mais de 200 graus.  
O dispositivo pode ficar quente durante o carregamento.  
Tenha certeza de desligar o produto completamente ao conectar e desconectar na tomada.  
Podem ocorrer danos, choques e/ou lesões se este aviso não for atendido corretamente.

### CARREGAMENTO:

Conecte a extremidade pequena do cabo de carregamento micro USB (incluído) à porta Micro USB localizada na parte de trás do alto-falante. Conecte a extremidade maior do cabo à porta USB do seu computador ou a um adaptador de AC.  
(Não incluído)  
O indicador LED ficará vermelho durante o carregamento.  
Uma vez totalmente carregado, o LED vermelho desligará.

O carregamento pode demorar até 5 horas.  
A bateria totalmente carregada tem energia por até 3 horas de reprodução.

### CONEXÃO BLUETOOTH:

Para ligar a caixa de som, pressione o botão ON / OFF no lado do alto-falante. Para desligar a caixa de som, pressione e segure o botão liga / desliga.  
Ative a função Bluetooth no dispositivo e configure o dispositivo para procurar os dispositivos Bluetooth. O nome da caixa de som é TRC 215.

### MODO DE FUNCIONAMENTO:

Pressione para mudar para o modo FM, o modo BT e o modo AUX e USB

◀/V

Pressione brevemente a música anterior

Pressione prolongadamente para diminuir o volume

◀/V+

Pressione brevemente para a próxima música

Pressione prolongadamente para aumentar o volume

▶||

Play/pausa

### ESPECIFICAÇÕES:

Saída de som: .25 W  
Tempo de carga: até 5 horas  
Tempo de reprodução: até 3 horas  
Tempo de espera: até 120 horas  
Faixa de operação: 10m  
Bateria: 800mAh