



<div> <div>Preparar as peças</div> <div>Passo 01</div> </div>	
<div> <div>Montagem do móvel</div> <div>Passo 02</div> </div>	
<div> <div>Montagem do móvel</div> <div>Passo 03</div> </div>	<p>Fazer a fixação nas 4 Cantoneiras</p> <p>Atenção Fazer a Furação com a broca de 6mm nas laterais. Após a União dos Módulos</p> <p>Atenção: imagem ilustrativa do posicionamento da cantoneira.</p> <p>Após Regulação efetuar travamento da dobradiça</p>
<div> <div>Montagem do móvel</div> <div>Passo 04</div> </div>	