



Segurança e recomendações de uso

- Este brinquedo só deve ser entregue à criança após ter sido montado por um adulto;
- Não utilizar em vias públicas sem a supervisão de um adulto;
- Mantenha as peças pequenas e sacos plásticos fora do alcance de crianças;
- A utilização do triciclo restringe-se a idade recomendada a partir de 1 ano e meio (18 meses);
- Peso máximo suportado de até 21 kg;
- Esse brinquedo foi projetado para suportar apenas uma criança de cada vez;
- Verifique periodicamente o aperto dos parafusos no triciclo.



Limpeza

Ao lavar o brinquedo, utilize apenas sabão e água (sem pressão) ou pano úmido. Não esfregue com utensílios que possam arranhar as peças ou a pintura e não utilizar produtos químicos como álcool e solventes. Guardar este manual para eventuais consultas.




Idade: a partir de 1 ano e meio



Peso Máx: 21 Kg



Altura: 85 a 112 cm



Altura do selim: 27,5 - 28,5 cm

Certificado de Garantia

Este produto é garantido pela **NATHOR Indústria e Comércio de Bicicletas Ltda.**, pelo período de **01 ano**. Porém, para que a garantia tenha validade é imprescindível que além deste certificado, seja apresentada a nota fiscal de compra.

A **NATHOR** assegura ao proprietário deste produto, garantia contra eventuais defeitos de peças ou de fabricação que venham a ocorrer, sendo esta nossa única responsabilidade. As despesas de transporte, seguro e embalagem não estão cobertas por esta garantia, sendo de responsabilidade exclusiva do consumidor.

Esta garantia perderá sua validade se o produto for:

1. Utilizado por crianças com peso acima de 21 kg e altura acima de 112 cm;
2. Exposto a ação contínua e excessiva das intempéries (sol, chuva, vento, etc.);
3. Montado de forma inadequada, não respeitando as instruções de montagem;
4. Danificado por causa de mau uso.

Caso seja necessário a utilização dos serviços de garantia, o proprietário deverá dirigir-se à loja onde adquiriu o produto. Se esta não possuir assistência técnica especializada, entrar em contato com o fabricante. A garantia não se estende à peças que sofreram desgaste natural por uso. (ex: pneus e sapatas de freio).

Este certificado é válido somente no território brasileiro.

Nathor Indústria e Comércio de Bicicletas Ltda.
Rua Gustavo Zimmermann, 9855
Bairro Itoupava Central - Blumenau - SC
CEP 89063-001 - Fone: (47) 2111.8100

☎ **0800 713 8100**
✉ **SAC@nathor.com.br**
🌐 **www.nathor.com**




Triciclo

Idade Recomendada
a partir de 1 ano e meio.


Mod. 001 - Rev. 001 - 11.07.2017


nathor



& Manual de Montagem
Certificado de Garantia



1 Kit embalado para montagem



01. Chave Sextavada 10/13
 02. Fixador da Roda Traseira
 03. Parafuso Flangeado M6x35mm
 04. Porca M6 Auto-travante
 05. Eixo do Movimento de Direção
 06. Suporte para acessórios
 07. Manipulo
 08. Par de parafusos M4x12
 09. Buzina
 10. Parafuso Flangeado M6x45mm
 11. Porca M6 Auto-travante







2 Montagem da Base

1. Encaixar a base no quadro (Fig.1)



3 Montagem das Rodas Traseiras

Insira uma das rodas no eixo (Fig.2). Insira o eixo já com a roda passando pela base e pelo quadro (Fig.3). Insira a segunda roda e utilize o fixador (Fig.4). Centralize o eixo (Fig.5) e fixe ao quadro (Fig.6).



4 Montagem da Roda Dianteira e Selim

Encaixe o eixo no suporte de acessórios (Fig.7A). Posicione o quadro no guidão e insira o eixo (Fig.7B). Encaixe o paralama e prenda com o manípulo (Fig.8). Encaixe a roda dianteira e fixe com os parafusos (Fig.9). Instale os acessórios (Fig.10), escolha a posição do selim e fixe (Fig.11).

