

- Para servir, retire o Copo da Base Motora e gire a Tampa até a primeira trava, liberando a abertura do bico.
- Para aproveitar melhor os alimentos após ter servido o suco ou vitamina, retorne o Copo à Base Motora e utilize a função PULSAR, uma ou duas vezes, para extrair todo o suco da fruta.
- Limpe o Filtro conforme instruções anteriores.

Importante

- Nunca ligue o produto com o copo vazio e não remova a tampa do copo antes da parada total das facas.
- As facas são afiadas e devem ser manuseadas com cuidado para evitar acidentes.
- **Não processe misturas com temperatura superior a 80°C, pois haverá liberação de vapor quente.**
- **Ao processar misturas quentes (inferior a 80°C), não ultrapasse o limite de 1000 ml. Manter a tampa do copo travada durante o processo.**
- **Recomendamos não manter o produto ligado por mais de 3 minutos. Caso necessário, desligue-o após este período, mantendo-o parado durante 1 minuto. Depois retome o processo.**
- Alimentos sólidos em grãos devem ser colocados, no máximo, 01 xícara (chá) por vez para melhor processamento.
- Não deixe o produto ligado ou conectado à tomada enquanto você estiver ausente.
- As partes do produto não poderão ser lavadas em máquina de lavar louças.
- Não mergulhe o produto em água.
- Antes de ligar o produto, verifique se o copo está devidamente encaixado na base, evitando quebra de peças plásticas.
- A garantia não cobre desgaste nas peças plásticas da base do copo decorrente de mal encaixe, tampouco quebras ou avarias de queda, transporte ou manuseio inadequado.

COMO LIMPAR O SEU LIQUIDIFICADOR MONDIAL DA LINHA POWER



- O seu liquidificador possui a função de limpeza (clean) que poderá ser acionada através da função PULSAR.
- Coloque dentro do copo cerca de 500 ml de água fria ou morna e adicione algumas gotas de detergente líquido. Encaixe a tampa e acione a função PULSAR por alguns segundos. Se necessário, repita a operação.
- Para a limpeza da Base Motora, utilize pano ou uma esponja úmida e sabão neutro.
- Não utilize palha de aço ou qualquer outro produto abrasivo, pois esses materiais podem danificar a superfície do produto.
- Não utilize solventes ou qualquer outro tipo de produto químico durante a limpeza interna ou externa e evite molhar a Base Motora.

DICAS MONDIAL

- **Para triturar cubos de gelo, coloque, no máximo, cinco cubos no copo e utilize a função PULSAR de 3 a 4 vezes. Processe com a tampa fechada.**
- Evite processar pedaços grandes ou duros de alimentos, pois poderão travar as facas. Caso isto aconteça, desligue o liquidificador e desconecte o plugue da tomada antes de retirar os ingredientes.

1 ANO DE GARANTIA

SERVIÇO DE
ATENDIMENTO AO
CONSUMIDOR

LIGUE GRÁTIS
0800-55 03 93

Segunda à sexta, das 8h às 20h.
Sábado, das 8h às 18h.

M.K. Eletrodomésticos Ltda.
Estrada da Volta, 1.200 - Galpão 2 - Colônia Brasília
Conceição do Jacuípe - BA - Cep 44.245-000
CNPJ: 07.666.567/0001-40
Indústria Brasileira

www.eletrodomesticosmondial.com.br

"Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braille ou em fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93."

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de um responsável.

"Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho."

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem prévio aviso.

06/12 Rev. 06

Manual de instruções

Liquidificadores

MONDIAL

Linha **POWER 2, 3 e 2i**
POWER 2 BLACK
POWER 2 BLACK FILTER



NL-22 – Power 2
2 Vel. Copo SAN



NL-26 – Power 2i
2 Vel. Copo PP
inquebrável



NL-32 – Power 3
3 Vel. Copo SAN



L-28 – Power 2
Black 2 Vel.
Copo SAN



L-38 – Power 2
Black Filter 2 Vel.
Copo SAN

Parabéns, agora você possui um **LIQUIDIFICADOR MONDIAL DA LINHA POWER** com alto padrão de eficiência e qualidade. Sucesso garantido no preparo de suas receitas.

LIQUIDIFICADORES

Power 2i - 2 velocidades.

Power 2 - 2 velocidades.

Power 3 - 3 velocidades.

Power 2 Black Filter - 2 velocidades.

Antes da utilização, leia atentamente as instruções, pois o bom funcionamento de seu aparelho e a sua segurança dependem delas.


RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

- Este produto foi desenvolvido apenas para uso doméstico; sua utilização comercial acarretará a perda da garantia contratual.
- Antes de ligar o plugue na tomada, verifique se a tensão elétrica do produto (127V/220V) é compatível com a da rede elétrica.
- Utilize o produto em local plano e seco.
- Para evitar choques elétricos, nunca use o aparelho com as mãos molhadas, não molhe o produto e nem o mergulhe em água ou outro tipo de líquido.
- Não permita que crianças ou pessoas com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas, ou pouca experiência e conhecimento, utilizem o produto sem a supervisão de um responsável por sua segurança.
- Não deixe o cordão elétrico do lado de fora da mesa ou balcão onde estiver apoiado, evitando derrubá-lo.
- Não deixe o cordão elétrico tocar superfícies quentes.
- Desligue o produto e retire o plugue da tomada, quando não for usá-lo ou quando for limpá-lo.
- Nunca use o produto se estiver com o cordão elétrico ou plugue danificado. A aquisição e substituição do cordão elétrico ou plugue deverão ser feitas na **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**.
- Não desligue o produto puxando o plugue da tomada pelo cabo e nunca transporte o produto pelo mesmo.
- Mantenha cabelos, roupas e utensílios longe das partes móveis do produto, para prevenir acidentes.
- Para evitar acidentes, não introduza utensílios (garfo, faca, colher, espátula, etc.) no interior do copo enquanto o produto estiver em funcionamento.
- O uso de peças ou acessórios não originais pode prejudicar o funcionamento do produto e causar danos ao usuário e ao aparelho, além de acarretar a perda da garantia contratual.
- Não utilize o produto se este estiver danificado ou ainda se apresentar mau funcionamento. Nunca tente desmontar ou consertar o aparelho em casa. Leve-o a uma **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**.

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de um responsável.

- Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DE SEU APARELHO



COMO UTILIZAR O SEU LIQUIDIFICADOR MONDIAL POWER

- Verifique se o seletor de velocidades está na posição "0" (desligado) antes de colocar o plugue na tomada.
- Conecte o plugue na tomada (compatível com a tensão elétrica do produto).
- Encaixe o copo na Base Motora, girando-o no sentido horário até seu completo travamento na base. Nunca remova o copo da Base Motora enquanto o produto estiver ligado. Desligue-o antes de desencaixar o copo.
- Acrescente os ingredientes desejados conforme sua receita e tampe.
- Coloque a tampa no copo, encaixando-a e girando-a em sentido horário até seu total travamento. Você poderá acrescentar líquidos ou ingredientes em pequenas quantidades. No modelo Power 2i, você poderá acrescentar líquidos, colocando-os diretamente no baixo-relevo da tampa. E nos modelos Power 2, Power 3, Power 2 Black e Power 2 Black Filter, você poderá acrescentar, além de líquidos, pedaços pequenos de ingredientes, bastando retirar a tampa dosadora.
- Selecione a velocidade desejada, girando o seletor de velocidades no sentido horário. Utilize a função PULSAR, girando o botão no sentido anti-horário, para processar alimentos mais duros ou para um processamento mais homogêneo de sua mistura. Comece pelo PULSAR e vá aumentando a velocidade gradativamente. Quando solto da posição PULSAR, o botão retorna automaticamente à posição "0" (desligado).
- **Não ultrapasse o nível máximo indicado para evitar vazamentos.**
- Ao término do preparo, desligue o produto, posicionando o botão na posição "0" e retire o copo da Base Motora girando-o no sentido anti-horário.
- Para servir, retire totalmente a tampa (NL-26), ou libere somente o bico (NL-22, NL-32, L-28 e L-38), girando a tampa no sentido anti-horário.
- Após o uso, remova o plugue da tomada. Para melhor acondicionamento do produto, basta enrolar o fio na parte de baixo da Base Motora (conforme ilustração apresentada em Características e Especificações).

INSTRUÇÕES DE USO DO FILTRO (modelos L-28 e L-38)

O Filtro serve para preparar facilmente sucos e vitaminas de frutas, pois permite coar o suco ainda dentro do liquidificador, separando a semente e o bagaço.

- É recomendável lavar o Filtro antes da primeira utilização.
- Para limpeza do Filtro utilize água corrente, usando uma esponja ou escova de cerdas macias com ou sem detergente.
- Coloque o Filtro dentro do Copo ajustando-o aos encaixes no fundo do mesmo até encaixar.
- Coloque os ingredientes cortados em pequenos pedaços dentro do Filtro e adicione água ou outro líquido na proporção adequada ao preparo de sua vitamina ou suco.
- Encaixe a Tampa no Copo sem o Copo Dosador.
- Encaixe o Copo Dosador na Tampa e trave o Copo na Base Motora. Está pronto para processar.
- Inicie a operação com a função PULSAR e depois utilize somente as velocidades mais baixas para não triturar as sementes.
- Para a adição de líquidos ou ingredientes durante o processamento, basta tirar o Copo Dosador da Tampa e colocar direto dentro do Filtro. Mas certifique-se de que o motor está desligado.
- Quando processar alimentos duros, tais como maçãs, limite a quantidade do alimento até a altura da tela de inox do Filtro.