


REVERSE

Carrinho de passeio

Para crianças a partir do nascimento a 15kg


[®]
COSCO



CD200-NBR

MANUAL DE INSTRUÇÕES

APRESENTAÇÃO



A manopla reversível

B capota retrátil

C alavanca para reverter a manopla

D apoio de braços

E roda de trás

F cesto

G roda da frente

H apoio para os pés

I bandeja frontal

J alavanca de inclinação do encosto

INSTALAÇÃO




1. Abrir estrutura:
levante a estrutura
com as duas mãos
até que o carrinho
trave aberto.




2. Manopla: Os dois furos da manopla devem se prender aos dois pinos dos tubos.

- Verifique se em ambos os lados os ganchos estão bem presos. Se necessário, use a alavanca vermelha para fazer o mecanismo da trava entrar no encaixe.




- Para retirar, pressione os botões localizados na parte interna e puxe para fora.





3. Barra frontal: encaixe a bandeja nas duas aberturas do assento. Certifique-se que esteja bem fixa.

- Para retirar a barra pressione os botões localizados na parte interna e puxe para fora.





4. Rodas dianteiras: encaixe a roda frontal na estrutura dianteira do carrinho até ouvir um clique. Certifique-se que as rodas estejam bem encaixadas.




5. Roda traseira: encaixe a roda no eixo de freio seguindo a ordem: roda, arruela, presilha de travamento e calota.

- Depois de montadas as rodas de trás, encaixe-as na estrutura do carrinho, lembrando de posicionar os freios para fora. Certifique-se que as rodas estejam bem encaixadas.





6. Capota: deslize as extremidades da capota pelas canaletas nas laterais.

- Prenda as tiras laterais do assento pelas peças plásticas, dando a volta pela estrutura da capota.
- Prenda a tira da capota na peça plástica do assento e nos velcros no verso.
- Abra a capota e prenda as travas plásticas em ambos os lados. Para recolher a capota, desprenda essas travas.



USO



1. Controle de giro das rodas

dianteiras: coloque a peça plástica para cima para fixar o movimento das rodas. Para baixo para liberar o giro das rodas.




2. Freio das rodas dianteiras: pise no freio para travar o carrinho e para liberar levante a alavanca do freio.


3. Freio das rodas de trás: pise no freio para travar e levante para liberar

4. Apoio para os pés: pressione os dois botões da parte de baixo e posicione o apoio na posição desejada.

5. Manopla reversível: a barra de empurrar pode ser ajustada em duas posições. Puxe as alavancas nas laterais da barra para cima e mova a barra para frente ou para trás.

6. Inclinação do encosto: puxe a alça metálica atrás do carrinho e posicione o encosto em uma das 3 posições






desejadas; solte a alça e verifique se está travada na posição.

7. Cinto de segurança:

Para travar o cinto encaixe as duas partes da fivela.



Para abrir aperte o botão e afaste as partes.



8. Trocar de altura do cinto: pelo verso do assento localize as extremidades dos cintos. Passe pelas aberturas até saírem do outro lado.

- Escolha uma nova altura e torne a passar o cinto pela abertura, até sair pelo verso.

FECHAMENTO




1. Localize na lateral direita do carrinho, a alavanca vermelha. Puxe ela e ao mesmo tempo pressione a trava vermelha com o pé.

2. Empurre a manopla na direção da bandeja até que o carrinho se feche.



3. Una as partes com o gancho para travar a abertura

- Lembre-se de destravar o gancho de transporte ao abrir o carrinho novamente.



ACOPLANDO O BEBÊ CONFORTO

- Antes de acoplar o bebê conforto, feche a capota e coloque o assento na posição mais reclinada.



1. Desprenda e vire as abas de tecido laterais para dentro. Você encontrará o suporte para os adaptadores.



2. Deslize os adaptadores sobre o suporte até estarem bem fixos.

3. Pressione o bebê conforto para baixo, sobre os adaptadores até que esteja encaixado em ambos os lados.


4. Para retirar o bebê conforto aperte os botões A e puxe pela alça B.

5. Para remover os adaptadores, pressione os ganchos e deslize os adaptadores para fora do suporte.

- Volte a prender a capa nas laterais da estrutura do carrinho pelo velcro.



- Este carrinho é compatível com o bebê conforto nº de série CV2001/COS



LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Para evitar o risco de ferimentos ao seu bebê, verifique e faça manutenção periódica no carrinho. Caso o carrinho não se monte ou desmonte suavemente, confirme as instruções fornecidas para evitar danos indesejáveis e se necessário procure assistência técnica.

As peças de plástico ou metal podem ser limpas com uma esponja, água morna e detergente neutro. Nunca use produtos abrasivos ou à base de amônia, alvejante ou álcool.

Limpe a parte têxtil com uma pano úmido e sabão neutro.



IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

ESTE CARRINHO É
DESTINADO PARA
CRIANÇAS A PARTIR
DE 0 MESES E COM
PESO DE ATÉ 15 KG.

ATENÇÃO:
NUNCA DEIXE
A CRIANÇA SOZINHA
SEM A SUPERVISÃO
DE UM ADULTO.

ATENÇÃO:
ASSEGURE-SE
DE QUE TODOS
OS DISPOSITIVOS
DE TRAVAMENTO
ESTEJAM ACIONADOS
ANTES DO USO.

ATENÇÃO:
NÃO ADICIONE UM
COLCHÃO COM
ESPESSURA MAIOR
QUE 30MM.

ATENÇÃO:
UTILIZE SEMPRE
CINTO DE SEGURANÇA.

ATENÇÃO:
ESTE CARRINHO
DEVE SER UTILIZADO
SOMENTE PARA O
NÚMERO DE CRIANÇAS
PARA O QUAL FOI
PROJETADO
(1 CRIANÇA).

ATENÇÃO:
ACIONE OS FREIOS
DURANTE O
CARREGAMENTO E O
DESCARREGAMENTO
DE CRIANÇAS.

ATENÇÃO:
INSPECIONE
PERIODICAMENTE
AS CONDIÇÕES
MECÂNICAS
DO CARRINHO.

DECLARAMOS
QUE ACESSÓRIOS
QUE NÃO FORAM
APROVADOS PELO
FABRICANTE
NÃO PODEM SER
UTILIZADOS.

ATENÇÃO:
NÃO PENDURE NENHUM
PESO NA ALÇA DO
CARRINHO.

ATENÇÃO:
NÃO PODEM SER
UTILIZADOS ACESSÓRIOS
NÃO APROVADOS PELO
FABRICANTE.

ATENÇÃO:
SEMPRE UTILIZE A TIRA
ENTREPERNAS EM
COMBINAÇÃO COM O
CINTO ABDOMINAL.

ATENÇÃO:
VERIFIQUE SE OS
DISPOSITIVOS DE
FIXAÇÃO DO CESTO
PARA BEBÊS OU DA

UNIDADE DE ASSENTO
ESTÃO CORRETAMENTE
ENCAIXADOS ANTES
DO USO.

ADVERTÊNCIA:
ESTE PRODUTO NÃO
PODE SER UTILIZADO
PARA CORRER OU
PATINAR.

CARGA MÁXIMA DO
CESTO É DE 3 KG.

ESTE CARRINHO
ESTÁ DE ACORDO
COM A NORMA
ABNT NBR 14389

REGISTRE SEU PRODUTO

Registre seu produto e mantenha-se informado(a) dos alertas de segurança e informações associadas que podem surgir sobre o item que você adquiriu. Somente assim poderemos prestar um serviço de melhor qualidade e contatá-lo(a) em caso de uma necessidade especial. Os dados informados serão mantidos em sigilo e não serão compartilhados com terceiros. Ao enviar o registro, você autorizará o envio de informações e mensagens que julgamos de seu interesse.

- Visite o endereço <http://www.coscokids.com.br/registro>
- Preencha o formulário eletrônico identificando este produto como Carrinho Reverse CD200-NBR, Cosco
- Você receberá a comprovação de seu registro por email

GARANTIA

Agradecemos por adquirir este produto e garantimos ao comprador que este produto é livre de defeitos quando usado sob condições normais, por um período de 1 ano a partir da data da compra, efetuadas no Brasil.

O primeiro comprador é o único beneficiário. Caso o produto apresente defeitos de material ou de fabricação a Cosco reparará ou substituirá o produto, a nosso critério, de forma gratuita. Em caso de problemas procure a loja onde foi adquirido, uma Assistência Técnica autorizada ou o departamento de Atendimento ao Consumidor. O comprador é responsável pelos custos de envio do produto para a Assistência Técnica ou para o fabricante. O produto defeituoso deve ser devolvido em sua embalagem original acompanhado da nota fiscal de compra. Esta garantia perderá a validade se o produto for modificado ou consertado por profissional não autorizado ou se o defeito for decorrente de utilização indevida.

Validade indeterminada.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
www.coscokids.com.br/atendimento



Av. Nilo Peçanha, 1516/1582
Campos dos Goytacazes/RJ
CEP 28030-035

Importado por
COMPANHIA DOREL BRASIL
CNPJ 10.659.948/0001-07

País de Origem: China

Todos os direitos reservados
As ilustrações podem diferir do produto

20190701 REV7