

CERTIFICADO DE GARANTIA

III - Condições para a Garantia ser exercida

3.1 - No período de 6 meses de garantia, constatado defeito do produto, os respectivos consertos e/ou substituição do produto, peças do mesmo, serão feitos por assistência técnica autorizada, devidamente nomeada pelo fabricante/importador;

3.2 - Em caso do produto apresentar defeito, e for consertado 3 vezes ou se passar do prazo de 30 (trinta) dias no posto autorizado, conforme previsto no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078, de 11 de setembro de 1.990), indicará de modo preciso a troca do mesmo, isso através de uma análise e solicitação de troca de assistência técnica autorizada, desde que não esteja condicionado nos parâmetros exibidos no item II.

IV - Recomendações

4.1 - Certifique-se que a tensão elétrica a ser utilizada é a mesma indicada no aparelho e que a instalação elétrica do local está correta e perfeita.

4.2 - Não introduza quaisquer objetos estranhos "a função própria do aparelho, principalmente quando este estiver em funcionamento, evitando acidentes".

4.3 - Nunca usar o aparelho dentro de água e/ou outros líquidos salvo quando permitido o seu uso nessas condições pelo fabricante/importador (vide manual de instruções e embalagem).

4.4 - Para evitar danos, limpar regularmente o aparelho. Siga corretamente as indicações do manual de instruções.

ATENÇÃO: Perigo de descarga elétrica, não desmontar o aparelho. Qualquer problema, favor dirigir-se à Assistência Técnica mais próxima ou ligar para o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).

OBSERVAÇÃO: Antes de dirigir-se à uma Assistência Técnica, prudente se faz um prévio contato com a mesma.

SAC: 0800-724-4262, ou enviar email para sac@gamaitaly.com.br

Validade:
Indeterminada



Através do site www.gamaitaly.com.br você pode tirar dúvidas, elogiar, sugerir ou reclamar. Para isso, basta acessar o Fale Conosco, preencher o formulário com seus dados e deixar seu comentário.

A GA.MA Italy terá o maior prazer em responder!

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para encontrar a assistência técnica mais próxima de você, basta acessar o nosso site: www.gamaitaly.com.br

Ou entrar em contato pelo telefone: 0800 724 4262



SAC: 0800 724 4262
G A M A

sac@gamaitaly.com.br

Importado por:
BRASITECH Ind. com. Ap. Beleza Ltda.
Sob marca GA.MA Italy.
CNPJ: 07.293.118/0002-85.
Rua: Cipriano Barata, 1645 - Ipiranga - SP - CEP 04205-001
Fabricado na China.

Siga nossos perfis nas redes sociais e acompanhe todos os lançamentos, eventos e conteúdos exclusivos GA.MA Italy:



MÁQUINA DE ACABAMENTO GT527 Sport



PRECAUÇÕES

LEIA ATENTAMENTE ESTAS PRECAUÇÕES BÁSICAS, CADA VEZ QUE UTILIZAR ESTE OU QUALQUER OUTRO APARELHO ELÉTRICO.

PARA REDUZIR O RISCO DE UMA DESCARGA ELÉTRICA, OBSERVE AS RECOMENDAÇÕES:

- 1. Não ligue o cabo da máquina em locais onde possam cair na água (banheira, pia, etc). Estes componentes devem sempre ser mantidos afastados da umidade e líquidos. **EXISTE O RISCO DE DESCARGA ELÉTRICA. JAMAIS USAR A MÁQUINA NA DUCHA.**
- 2. Nunca tente manusear qualquer artefato elétrico que tenha caído em algum líquido, tenha o cabo de alimentação danificado ou apresente rupturas no corpo exterior ou em alguns dos seus acessórios. Caso o aparelho estiver ligado na tomada, desligue-o imediatamente e antes de qualquer tentativa de uso, leve-o a um técnico habilitado para seu controle.
- 3. Não transporte o produto segurando pelo cabo.
- 4. Ao desligar a fonte de alimentação de baterias, nunca puxe pelo cabo de alimentação, desligue puxando-a pela tomada.
- 5. Se desejar limpar o cabo carregador, desligue-o da fonte de energia.
- 6. Para limpar o aparelho não utilize GERMICIDAS que contenham PHENYL PHENOL em sua composição.
- 7. Não recomendamos o uso do aparelho em crianças.
- 8. Utilize este produto apenas para o fim a que se destina, não utilize dispositivos e/ou acessórios modificados ou que não tenham sido recomendados pelo fabricante.
- 9. Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- 10. Mantenha aparelho em um lugar fresco e arejado.
- 11. Não lavar e nem manusear este aparelho em contato com água.
- 12. Nesta embalagem você encontrará o manual de instruções, a garantia do produto, o cartão de serviços, uma escova para limpeza do aparelho e o cabo de alimentação. Por favor, guarde cuidadosamente estes acessórios.
- 13. Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes a utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- 14. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- 15. Para carregar o aparelho idealmente, conecte-o somente em portas USB padrão, de 5V = 1000mA.

ATENÇÃO: Não use este aparelho perto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou recipientes que contenham água caso o mesmo esteja conectado à uma tomada.



PRODUTO DESTINADO A ADULTOS

TRIMMER GT527 SPORT

Uso Indicado
O produto foi desenvolvido para realizar somente corte de cabelo, qualquer outra utilização anulará a garantia do mesmo. Antes de utilizar o Trimmer GT527 Sport a bateria deve estar totalmente carregada.

Carregando a GT527 Sport
1. Conecte o cabo ao aparelho.
2. Conecte o USB a alguma entrada, somente em entradas USB padrão de 5V= 1000mA. EX: notebook, computador, carro, etc.

Preparação para primeiro uso
O Trimmer deve ser carregado por 16 horas antes do primeiro uso.
Para carregar o aparelho, conecte o cabo ao produto e a outra ponta a tomada.
Antes de colocar para carregar, assegure-se que o produto esteja desligado.
Não ligue o Trimmer antes de completar 16 horas de carga.
Depois de completar 16 horas de carga o produto estará pronto para ser utilizado pela primeira vez.
Retire o aparelho do carregador e utilize o mesmo.
Para as próximas cargas, é recomendado carregar por 8 horas e a autonomia é de 45 minutos.

- Descrição**
- 1. Lâminas de aço
 - 2. 5 alturas de corte
 - 3. Botão Liga/Desliga
 - 4. LED indicador de carga
 - 5. Óleo lubrificante
 - 6. Escova de limpeza

Dicas de Uso
Assegure-se que não há resquícios de óleo nas lâminas do aparelho.
O cabelo deve estar limpo e seco antes de utilizar o aparelho.
Corte pequenas quantidades de uma vez.
Corte o cabelo pausadamente.
Corte progressivamente, ajustando os lados, até o comprimento ideal.
Utilize o pente guia de altura para atingir o resultado desejado.
Utilize o produto sem o pente de altura para realizar o acabamento na barba, nuca e costeletas.
Este produto pode ser usado com e sem fio para maior conforto e participação.

Instruções Para o Corte de Cabelo
1. O pente guia de altura permite cortar em 5 alturas diferentes (3, 4, 5, 6 e 7mm).
2. Para regular a altura do corte, deslize o pente guia para cima ou para baixo.
3. Recomendamos começar o corte com a o pente a 7mm, e ir diminuindo até chegar ao resultado desejado.

Limpeza e Manutenção
Antes de limpar o produto certifique-se que o mesmo esteja desligado.
1. Retire todos os acessórios.
2. Utilize a escova de limpeza para remover os cabelos da lamina.
3. Limpe o corpo do Trimmer com um pano levemente umedecido. Nunca submerja o aparelho em água.
4. Depois de limpar, lubrifique as lâminas com 2 ou 3 gotas de óleo lubrificante, ligue a máquina e coloque-a de cabeça para baixo por alguns segundos, desligue a máquina e limpe o excesso de óleo. Lembre-se que não é necessário lubrificar o motor do aparelho.



CERTIFICADO DE GARANTIA

GUARDE ESTE CARTÃO EM ALGUM LUGAR SEGURO
Leia atentamente o certificado de garantia antes de utilizar o aparelho.

NOME DO COMPRADOR:
ENDEREÇO:
PRODUTO:.....
DATA DA COMPRA: / /
CARIMBO/ASSINATURA:.....

Atenção: Antes de ligar o produto, atentar as informações e instruções indicadas neste certificado de garantia, no aparelho, na embalagem e/ou no devido manual de instruções.

I - Prazo e comprovação da Garantia.
1.1- O produto correspondente ao número de série deste Certificado de Garantia, é garantido pela GA.MA Italy, pelo prazo de até 6 (seis) meses, contado a partir da emissão da Nota Fiscal
de Compra, ao primeiro comprador/consumidor, sendo esse prazo composto de:
a) 90 (noventa) dias de garantia legal, segundo previsto no art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078, de 11 de setembro de 1.990); e,
b) 90 (noventa) dias de garantia adicional, representando uma vantagem oferecida pela GA.MA Italy.
1.2- Estão apresentados na garantia prevista no item 1.1, o conserto e/ou a substituição de peças com defeitos de fabricação, montagem ou qualquer dano de qualidade que tornem o produto impróprio para seu uso regular e para os fins a que se destina;
1.3- Para comprovação dos prazos previstos nos itens a) e b), do item 1.1), o consumidor deverá apresentar este certificado de garantia, devidamente preenchido, e a nota fiscal de compra ou documento fiscal que fica sujeito a identificar o produto adquirido, bem como a data de sua aquisição. Requer-se, pois, do estabelecimento comercial revendedor, o preenchimento correto deste certificado de garantia; Conforme previsto (Art. 74, CDC).

II – Exclusão de Garantia
2.1- A garantia concedida por este certificado não abrangerá, sendo pois, ônus e responsabilidade exclusiva do consumidor, o seguinte:
a) Os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios e componentes, decorrentes de acidentes, mau acondicionamento, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e/ou inadequado ou, ainda, utilização para finalidades diversas especificadas pelo fabricante e/ou importador ou, mesmo, incompatíveis com a destinação do produto:
• Permitir quedas sobre superfícies rígidas;
• Ligar o aparelho em tensão elétrica diferente da indicada.
b) Desgaste natural de componentes em função do uso:
• Lâmina de máquina; • Carvão de secador; • Bucha dianteira e traseira de Secador.
c) Quando o produto apresentar sinais de violação, intervenção ou tentativa de consertos por pessoa ou empresa não autorizada pelo fabricante/importador e remessa de envio:
• Abrir o aparelho; • Utilizar peças não originais; • Permitir o conserto em postos não autorizados.
d) Não é de nossa responsabilidade:
• Frete de envio e recebimento do produto;
• Ressarcimento por revisões que haja manutenções por desgaste e limpeza.