



TORRE PARA CHOPP / CERVEJA / SUCO

MB.2.150 - TORRE DE CHOPP 1,5 LT TULIPA
MB.250 - TORRE DE CHOPP 2,5 LT
MB.2.250 - TORRE DE CHOPP 2,5 LT TULIPA
MB.350 - TORRE DE CHOPP 3,5 LT TULIPA

Você acaba de adquirir um produto **Marchesoni**, empresa que há mais de 65 anos se preocupa com a qualidade de seus produtos e a satisfação de seus clientes. Este manual foi preparado para que você possa melhor entender e aproveitar todas as funções deste aparelho e utilizá-lo com toda a segurança. Leia atentamente as recomendações a seguir e as instruções de uso do produto. Guarde este documento para futuras referências.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS

A **Marchesoni** está preocupada com a segurança pessoal dos usuários e consumidores de seus produtos. Antes de usar pela primeira vez o produto, leia atentamente as recomendações e instruções de uso.

1 - Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança. Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.

2 - Não utilize o produto se o mesmo apresentar qualquer tipo de mau funcionamento. O mau funcionamento pode provocar danos internos no produto que poderão afetar o seu funcionamento ou a segurança do usuário. Leve-o a uma **Assistência Autorizada Marchesoni** para ser examinado antes de voltar a usá-lo.

3 - Nunca tente desmontar ou consertar o produto, por si ou por terceiros não habilitados, para evitar acidentes e para não perder a garantia. Leve-o a uma **Assistência Autorizada Marchesoni**.

4 - O uso de peças ou acessórios, que não sejam originais de fábrica, pode provocar acidentes ao usuário, causar danos ao produto e prejudicar seu funcionamento, além de implicar na perda da garantia.

LIMPEZA ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

Antes de usar o produto certifique-se de que todo e qualquer tipo de embalagem foi removida. Lave cuidadosamente o recipiente de polycarbonato e o refil de aço inox, seguindo as instruções do item conservação e limpeza, eliminando assim qualquer resíduo industrial

(graxas, óleos, etc.), poeiras ou sujeira próprias do manuseio.

INSTRUÇÕES DE USO

1- Coloque a torre no local a ser servido o líquido.

2- Tubo de glicol no anel inferior e coloque a tampa de modo a deixá-lo no centro da torre. O tubo de glicol deve ser mantido dentro do freezer congelador por 10 horas antes de ser recolocado na torre.

3- Coloque o líquido (Chopp, cerveja, suco etc.) já gelado na torre. Lembre-se que o tubo de glicol apenas conserva a temperatura do líquido. É importante encher a torre com o tubo de glicol dentro para que o líquido, principalmente chopp e cerveja, não transborde.

4- Pressione a torneira com a borda do copo para dispensar o líquido a ser servido.

5- Substitua o tubo de glicol com a frequência necessária para manter a chopp / cerveja / suco gelada (o). Retorne sempre o tubo para o freezer / congelador. Essa frequência dependerá da temperatura ambiente de cada local.

6- Na utilização das torres para suco, o mesmo deverá ser coado com uma peneira fina para que a polpa não entupa a torneira.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

A limpeza deve ser feita diariamente. Utilize um pano ou bucha macia e detergente neutro. Não use sabão em pedra, que pode deixar resíduos que causarão gosto desagradável. Enxágue completamente em seguida, eliminando quaisquer resíduos de sabão ou detergente.

Nunca utilize álcool para esterilizar ou limpar o reservatório da MB.250 – Torre de Chopp 2,5 LT.

Nunca utilize abrasivos tipo sapólio, esponja ou palha de aço, principalmente no reservatório de polycarbonato, o que ocasionará pequenos riscos e a remoção do brilho. Recomendamos que sequem o corpo do equipamento, utilizando um pano macio, evitando assim que a água seque naturalmente e deixe pequenas marcas opacas. Seguindo estas recomendações e tomando os cuidados mencionados você manterá a aparência de seu equipamento como novo e poderá usufruí-lo por muitos anos.

ATENÇÃO

Não encha o reservatório além da capacidade máxima, evitando vazamentos.

Nunca utilize álcool para esterilizar ou limpar o reservatório da MB.250 – Torre de Chopp 2,5 LT.

EM CASO DE DIFICULDADE

Levar o produto a uma **Assistência Técnica Autorizada Marchesoni**.

TERMO DE GARANTIA DO PRODUTO

1 – PRAZO E COMPROVAÇÃO DA GARANTIA

a) O produto abaixo identificado é garantido pelo seu fabricante e/ou importador (**MC Marchesoni**), pelo prazo de 6 meses contra defeitos constatados de fabricação.

b) Esta garantia contratual é dada ao produto abaixo identificado, exclusivamente contra eventuais defeitos decorrentes de projeto, fabricação, montagem, ou quaisquer outros vícios de qualidade que torne o impróprio ou inadequado ao uso regular.

c) Para a comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar o certificado de garantia, devidamente preenchido, e a 1ª via da nota fiscal de compra, ou outro documento fiscal equivalente, desde que identifique o produto e a data de compra.

2 – EXCLUSÃO DE GARANTIA

A garantia não abrangerá, sendo, pois, ônus do consumidor:

a) Os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidente, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado.

b) Os danos sofridos pelo produto, em consequência de sua utilização para finalidades diversas das especificadas pelo fabricante e/ou importador (**MC Marchesoni**), ou incompatíveis com a destinação do mesmo.

3 – LOCAL ONDE A GARANTIA DEVE SER EXERCIDA

Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados por uma **Assistência Autorizada**, devidamente nomeada pelo fabricante e/ou importador (**MC Marchesoni**) que, para tanto, se utilizará de técnicos especializados e de peças originais, garantindo o serviço executado.

4 – CESSAÇÃO DA GARANTIA

Não confie o conserto do produto identificado a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo seu fabricante e/ou importador (**MC Marchesoni**).

Se isso vier a ocorrer a garantia cessará de imediato.

5 – FABRICANTE E/OU IMPORTADOR

MC MARCHESONI LTDA, - CNPJ 03. 885.918/0001-53 - Rua São Paulo, 243, Fazendinha – Santana de Parnaíba – SP - Brasil.

Fone: 55 11 4156-8989 Ramal 8986

E-mail: assistencia@marchesoni.com.br

www.marchesoni.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Nome: _____

Lote: _____ Modelo: _____

Voltagem: _____

REVENDEDOR

Nome: _____

Nota Fiscal: _____

Data de Compra: ____/____/____