

Você acaba de adquirir o Sofá Retrátil e Reclinável Falconi.

Siga as instruções de utilização de seu estofado e desfrute de todo seu conforto.

Seu estofado tem três níveis de regulagem do encosto e dois assentos retráteis. Saiba como manuseá-lo.









Desembale o estofado. Os encostos estão sobre o assento.



Pegue um dos encostos e encaixe no local apropriado, pressionando-o até o final. Repita a operação com o outro encosto.







Regule o encosto pressionando-o levemente para frente, para destravá-lo, depois arrume de acordo com sua preferência. São três níveis de regulagem.



Para puxar a chaise, encaixe a mão no local apropriado e puxe até a posição desejada.



Para recolher a chaise, encaixe a mão no local apropriado e empurre até a posição desejada.