

## INSTRUÇÕES DE USO



### RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES PARA O MANUSEIO DESTES PRODUTOS:

A ARNO está atenta com a qualidade dos seus produtos e se preocupa com a segurança pessoal dos seus consumidores. Por esta razão, antes de utilizar pela primeira vez o produto, leia atentamente as recomendações e instruções de uso. Delas dependem um perfeito funcionamento do produto e a sua segurança, assim como a de terceiros.


- Antes de ligar o plugue na tomada, certifique-se de que a tensão elétrica (voltagem) é compatível com a indicada no produto (127V ou 220V). Caso a tensão elétrica não seja compatível, poderá provocar danos ao produto, à rede elétrica e prejudicar a segurança pessoal daqueles que estiverem próximos.
- Para evitar sobrecarga elétrica, não ligue outros aparelhos na mesma tomada utilizando benjamins ou extensões, evitando, assim, danificar os componentes do produto e provocar sérios acidentes.
- Nunca manuseie o produto com as mãos molhadas, nem o submerja em água ou em qualquer outro líquido, a fim de evitar choques elétricos e danos ao produto.
- É importante que se assegure de que tanto as crianças quanto as pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais que se encontrem reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, não utilizem o aparelho, a menos que estejam sob supervisão de uma pessoa responsável por sua segurança. Supervisione para que elas não brinquem com o aparelho, efetuem as tarefas de limpeza e manutenção, sob o risco de causar acidentes graves que podem comprometer a segurança de quem que está manuseando o ventilador e dos demais que estejam próximos.
- Desligue e retire o plugue da tomada quando não estiver utilizando o produto ou quando for limpá-lo. Um pequeno descuido poderá ligar o produto involuntariamente, provocando acidentes.
- Não utilize o produto após uma queda ou se apresentar qualquer tipo de mau funcionamento. A queda pode ter provocado danos internos no produto que poderão afetar seu funcionamento e comprometer a sua segurança pessoal. Leve-o à Assistência Autorizada Arno para ser examinado antes de voltar a usá-lo.
- Nunca utilize o produto com o cordão elétrico ou com o plugue danificado, a fim de evitar acidentes, como choque elétrico, curto-circuito, queimadura. Para evitar riscos, a aquisição e a substituição do cordão elétrico devem ser obrigatoriamente feitas na Assistência Autorizada Arno.
- Não deixe o cordão elétrico pender para fora da mesa ou do balcão e nem tocar superfícies quentes, para não danificar a isolação do fio e não causar problemas técnicos e acidentes.
- Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico e não retire o plugue da tomada puxando-o pelo cordão, para não afetar o bom funcionamento do produto e evitar eventuais acidentes.
- O uso de peças ou acessórios não originais de fábrica (como fusível, hélice, plugue, etc.) resulta na perda da garantia contratual pois pode causar danos ao produto, prejudicar seu funcionamento e provocar acidentes. A garantia do produto é funcional, ou seja, não cobre danos causados em peças plásticas, como base, hélice, botão e grades.
- Este aparelho foi projetado e é recomendado apenas para uso doméstico. O uso comercial e/ou profissional provoca uma sobrecarga e pode causar danos ao produto ou mesmo acidentes. Sua utilização nessas condições acarreta a perda da garantia contratual.
- Nunca tente consertar o produto em casa por si ou por terceiros não autorizados, para evitar acidentes e problemas técnicos e para não perder a garantia contratual. Quando precisar, leve-o a uma Assistência Autorizada Arno.
- Ao ligar ou desligar o plugue da tomada, certifique-se de que os seus dedos não estejam em contato com os pinos do plugue, para evitar choque elétrico.
- Não deixe o produto funcionando ou conectado à tomada enquanto estiver ausente, mesmo que seja por instantes, principalmente nos locais onde haja crianças, para que sejam evitados acidentes.

## APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

- Grade frontal segura e removível
- Hélice aerodinâmica super-resistente
- Cordão elétrico
- Botão seletor de velocidades
- Base de apoio
- Alça de transporte na parte traseira do produto
- Botão de acionamento da oscilação horizontal
- Grade traseira
- Conjunto motor
- Presilhas (cinco)
- Coluna
- Travas para regulagem vertical (inclinação) – regulagem de posição vertical de fluxo de ar




3 Retire a grade frontal.




4 Para soltar a hélice, segure firme a grade traseira e puxe a hélice para separá-la da grade traseira.


## AGORA É SÓ MONTAR O SEU VENTILADOR!



5 Encaixe a coluna na base e pressione até ouvir um "CLIC".



6 Localize a palavra TOPO na grade traseira (conforme a figura) e mantendo a palavra TOPO para cima, centralize a grade traseira em relação ao eixo do motor. Encaixe no conjunto motor e empurre até ouvir um "CLIC". Certifique que a grade traseira esteja corretamente encaixada no motor, verificando que as 4 travas estão encaixadas.



7 Encaixe a hélice no eixo do motor, pressionando-a até ouvir um "CLIC". O som do "CLIC" confirma que a hélice está bem encaixada.

## SELEÇÃO DE VELOCIDADES

O Super Force possui três velocidades:


- Velocidade 1: baixa
- Velocidade 2: média
- Velocidade 3: alta

O controle de velocidade se encontra na parte traseira do ventilador, conforme item 4 da seção de Apresentação do Produto.


## PREPARAÇÃO PARA INSTALAÇÃO

- Antes de ligar o ventilador, certifique-se que a tensão elétrica (voltagem) da tomada é compatível com o indicado no produto (127V ou 220V).
- Mantenha o ventilador afastado de cortinas e distante pelo menos 30 cm de outros objetos (paredes, móveis, etc) para evitar o travamento do movimento da hélice.


## COMO RETIRAR A GRADE E A HÉLICE




1 Retire todas as partes do seu ventilador da caixa.



2 Puxe as presilhas para cima e levemente a grade para trás. Certifique-se de que você puxou as cinco presilhas.



8 Encaixe a grade frontal na grade traseira. Mantendo a marca ARNO na horizontal, pressione as cinco presilhas até ouvir os "CLIC'S".





O seu X Force 40 está pronto para refrescar!

## INCLINAÇÃO PARA CIMA E PARA BAIXO

**Importante: para esta regulagem mantenha seu ventilador desligado.**




O seu ventilador possui quatro níveis de inclinação, como mostra as figuras abaixo.



Para regular a inclinação do seu ventilador, aperte as travas laterais simultaneamente como indica a figura. Mantendo-as pressionadas, ajuste a inclinação para a posição desejada.

## OSCILAÇÃO HORIZONTAL

Seu ventilador possui oscilação automática silenciosa e contínua. Para acioná-la, basta apertar o botão de oscilação até o fim do curso. Para interromper a oscilação horizontal, basta puxar o botão de oscilação até o fim do curso.



## CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

Mantenha seu aparelho desligado e retire o plugue da tomada. Utilize apenas um pano macio umedecido com água ou água e sabão neutro. Não utilize produtos abrasivos para não danificar o produto.

**Atenção: Nunca lave o motor do aparelho, pois isso poderá danificá-lo seriamente.**

Utilize apenas um pano macio umedecido com água ou água e sabão neutro para limpar a base e a coluna. Jamais a submerja na água, isso pode danificar seriamente o produto, causar problemas elétricos no aparelho e na rede elétrica, além de acidentes.

Quando você não estiver usando seu aparelho, guarde-o em um lugar seco.

## RECOMENDAÇÕES SOBRE SEGURANÇA

1. Nunca submerja o ventilador ou molhe o produto, nem o deixe em locais com risco de pegar chuva.
2. Recomendamos guardar o ventilador montado, sempre na sua posição vertical (em pé).
3. Nunca tente introduzir o dedo ou qualquer objeto através das grades de proteção da hélice, sob risco de acidente com eventuais ferimentos.
4. Escolha sempre um local plano horizontal e estável para apoiar o ventilador.
5. Nunca utilize o produto sem o mesmo estar completamente montado.
6. Nunca utilize o produto sem a grade frontal, sob riscos de acidentes.
7. O ajuste de inclinação só deve ser realizado com o aparelho desligado.
8. Não utilize este produto onde haja produtos químicos voláteis e combustíveis.
9. Em razão do fluxo de ar gerado e da oscilação do ventilador, evite contato e mantenha a distância cabelos, roupas, bem como cortinas ou outro objeto que possa ser sugado para dentro das grades, para evitar acidentes.

10. Desligue e retire o plugue da tomada quando não for usar o ventilador, quando for limpá-lo ou quando for ausentar-se por longo período.

11. Nunca force manualmente o movimento de oscilação horizontal do ventilador.

**Desligue sempre o ventilador da tomada quando for mudar sua posição, montar, desmontar ou modificar a inclinação.**

## TABELA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Os nossos produtos são fabricados seguindo normas de qualidade e segurança que garantem ótima performance quando utilizados. Se houver algum problema no momento do uso, consulte a tabela abaixo, a fim de encontrar uma solução. Se o problema não puder ser resolvido, contate uma Assistência Autorizada Arno. Nunca tente consertar o ventilador sozinho, pois isto acarretará a perda da garantia contratual.

PROBLEMA	CAUSAS	O QUE FAZER?
Ruído ou vibração excessiva ou hélice raspando nas grades.	Hélice não foi corretamente montada.	Siga as instruções do oitavo passo e assegure-se de ouvir o "CLIC".
Não é possível clicar a grade traseira no bloco motor.	A grade não está corretamente encaixada no bloco motor.	Assegure-se de que a grade está centralizada conforme o sétimo passo de montagem.

a) os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidente, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado;

b) os danos sofridos pelo produto, em consequência de sua utilização para finalidades diversas das especificadas pelo fabricante e/ou importador (SEB do Brasil), ou incompatíveis com a destinação do mesmo.

## IV - LOCAL ONDE A GARANTIA DEVERÁ SER EXERCITADA

1. Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados por uma Assistência Autorizada, devidamente nomeada pelo fabricante e/ou importador (SEB do Brasil), que, para tanto, se utilizará de técnicos especializados e de peças originais, garantindo o serviço executado.

2. O ônus pelo transporte do produto até a Assistência Autorizada, independentemente do motivo, será arcado pelo consumidor, com exceção dos produtos do gênero Lavadora de Roupas.

## V - CESSAÇÃO DA GARANTIA

1. Não confie o conserto do produto abaixo identificado a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo seu fabricante e/ou importador (SEB do Brasil).

2. Se isso vier a ocorrer a garantia cessará, de imediato.

3. O produto abaixo identificado foi projetado para funcionamento em uso doméstico, única e exclusivamente.

A sua utilização, para o uso não doméstico, industrial ou comercial, acarretará a cessação imediata da garantia.

## VI - RECOMENDAÇÕES ESPECIAIS

1. Antes de colocar o produto em funcionamento, **leia atentamente as instruções de uso e/ou instalação contidas no próprio aparelho, na embalagem, ou no manual respectivo. Siga-as rigorosamente. Elas são a sua segurança.**

2. Certifique-se de que a tensão elétrica (voltagem) a ser utilizada é a mesma indicada no aparelho (127V ou 220V). Verifique se a instalação elétrica do local está correta e perfeita, como também se a frequência Hz é correspondente a do país em que o produto está sendo utilizado.

3. Para evitar danos, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das intempéries (chuva, vento, umidade, raios solares, etc.).

4. Não introduza quaisquer objetos estranhos à função própria do produto, principalmente quando este estiver em funcionamento, evitando acidentes.

## VII - SEB DO BRASIL PRODUTOS DOMÉSTICOS LTDA.

Rua Jaguaribara, 231 -  
Jaboatão dos Guararapes - PE  
CNPJ: 61.077.830/0021-55 -  
Indústria Brasileira  
Av. Industrial Alda Bernardes de Faria e Silva, 1881 - Galpões: 1BL, 2BL, 3BL, 4BL, 5BL, 6BL, 9BL, 10B, 11B - 27580-000 Itatiaia - RJ - CNPJ: 61.077.830/0023-17 Indústria Brasileira

Qualquer reclamação, comentário ou sugestão sobre o atendimento e os reparos prestados pelas Assisências Autorizadas, ligue ao nosso

**Serviço de Atendimento ao Consumidor.**

**Departamento de Assistência Técnica**

**(11) 2060 9777**

## TERMO DE GARANTIA CONTRATUAL

### I - PRAZO E COMPROVAÇÃO DA GARANTIA

1. O produto abaixo identificado é garantido pelo seu fabricante e/ou importador (SEB do Brasil), pelo prazo de **um ano (12 meses)**, contando a partir da data de sua aquisição pelo primeiro Consumidor, sendo: 3 (três) meses de garantia legal e 9 (nove) meses de garantia contratual cedida pelo fabricante SEB do Brasil Produtos Domésticos Ltda.

2. Para a comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar este Termo de Garantia, devidamente preenchido, junto com a via da nota fiscal de compra, ou outro documento fiscal equivalente, desde que identifique o produto.

**Exija, pois, do estabelecimento comercial revendedor, o preenchimento correto deste Termo de Garantia.**

### II - ABRANGÊNCIA DE GARANTIA

1. Esta garantia contratual é dada ao produto abaixo identificado, exclusivamente contra eventuais defeitos decorrentes de projeto, fabricação, montagem, ou quaisquer outros vícios de qualidade que o tornem impróprio ou inadequado ao uso regular.

2. Esta garantia contratual não abrange as partes acessórias do produto.

### III - EXCLUSÃO DE GARANTIA

A garantia **não abrangerá**, sendo, pois, ônus do consumidor:

## IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR E DO PRODUTO

Nome do consumidor ou presenteado: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

Produto adquirido: \_\_\_\_\_

Nº de série do produto: \_\_\_\_\_

Nota Fiscal Nº: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Nome do revendedor: \_\_\_\_\_

CARIMBO DO REVENDEDOR

**CONSUMIDOR: caso você, após ter lido o manual de instruções, ainda tenha dúvidas quanto à utilização deste ou de qualquer outro produto ARNO, ou caso possua sugestões, entre em contato com a ARNO. Nossa rede de assistência técnica autorizada pode ser consultada através do SITE ARNO (www.arno.com.br), ou do SAC no (0xx11) 2060-9777 (a ligação não é gratuita), que também está disponível para esclarecimentos de quaisquer dúvidas e sugestões com relação aos nossos produtos e serviços.**