

Siga as instruções de utilização de seu estofado e desfrute de todo seu conforto.

Seu estofado possui um módulo fixo e outro com dois assentos ajustáveis. Saiba como manuseá-los.



Desembale o estofado. Os encostos estão sobre o assento.

Para unir as duas peças faça o encaixe dos conectores metálicos instalados em seu estofado



Primeiro, com o auxílio das duas mãos, levante uma das peças e faça o encaixe dos conectores metálicos instalados na parte de cima do estofado



Pegue um dos encostos e encaixe no local apropriado, pressionando-o até o final. Repita a operação com o outro encosto.



Não force o encosto para trás após travá-lo.

Regule o encosto pressionando-o levemente para frente, para destravá-lo, depois arrume de acordo com sua preferência. São três níveis de regulação.



Para puxar a chaise, encaixe a mão no local apropriado e puxe até a posição desejada.



Para recolher a chaise, encaixe a mão no local apropriado e empurre até a posição desejada.