

Usando a pia:

- Solte o bico da mamadeira.
- Limpe todas as peças com uma escova de cerdas macias (use apenas um sabão suave).

Usando a lava-louças:

- Solte o bico da mamadeira.
- Coloque as peças na grade superior da lava-louças (use apenas um sabão suave próprio ou em tablete).



Nota: Evite usar toalhas, esponjas (abrasivas) e escovas com cerdas, pois, elas podem desgastar o silicone ou retirar a tinta da mamadeira. Recomendamos que você use a escova de mamadeira e bico Philips Avent e que lave-os com cuidado.

INSTRUÇÕES PARA ESTERILIZAR EM ÁGUA FERVENTE

- Solte o bico da mamadeira.
- Coloque uma boa quantidade de água para ferver
- Coloque todas as peças em água fervente por 5 minutos
- Para que as peças não deformem e não sejam danificadas, elas não podem encostar uma na outra ou na parte lateral do recipiente.



Nota: Se possível, limpe-as com a escova para bico e para mamadeira Philips Avent. Não use produtos de limpeza corrosivos ou antibacterianos, soluções químicas ou produtos concentrados.

- Solte o bico da mamadeira.
- Esterilize todas as peças de acordo com as instruções no manual do usuário.
- Certifique-se de que as peças não toquem uma da outra. Isso evita deformação e danos.
- Não esterilize os bicos por muito tempo. Isso pode desgastá-los.



Nota: Se possível, limpe-as com a escova para bico e para mamadeira Philips Avent. Não use produtos de limpeza corrosivos ou antibacterianos, soluções químicas ou produtos concentrados.