

# LIZZ

PROFESSIONAL



## Manual de Instruções

### Secador Duo Maxx

Leia atentamente antes de usar.  
[www.lizz.com.br](http://www.lizz.com.br) • 11 3181 2244

PG2000  
PG3000

## **Manual de Instruções** (Leia atentamente antes de usar)

Obrigado por adquirir um produto da Lizz Professional!

O Secador Duo Maxx possui design moderno e 6 combinações de velocidade e temperatura. Voltado para o uso doméstico atinge 2000 watts de potência com baixo nível de ruído sonoro. Grade de cerâmica com liberação de íons negativos oferecendo excelente desempenho.

Aproveite seu novo secador!

# Visão Geral do Secador Duo Maxx

- A Jato de ar frio
- B Botões de velocidade e temperatura
- C Chave para selecionar a voltagem (127V ou 220V)
- D Alça para suporte
- E Cabo emborrachado
- F Bico direcionador de ar
- G Filtro removível



## Características

Lizz Professional  
Secador para uso  
doméstico

**Duo Maxx**  
Até 2000W de potência

- Potências: 127V - 2000W ou 220V - 2000W
- Jato de ar frio
- Alça para suporte
- 6 combinações de velocidade e temperatura
- Baixo nível de ruído sonoro
- Acompanha: 1 bico direcionador de ar
- Filtro removível
- Grade revestida com cerâmica ionizada
- Proteção contra superaquecimento

# Como Usar Seu Secador Duo Maxx

- Certifique-se de que o secador esteja desligado antes de conectá-lo na tomada.
- Certifique-se de que a voltagem da tomada seja a correta para o seu secador.
- Não use o aparelho muito próximo ao couro cabeludo.
- O secador pode ser usado com ou sem o bico direcionador de ar.

## Especificações técnicas

- Tensão: Bivolt chaveado (127V/220V)
- Potência: 2000W (127V)  
2000W (220V)
- Frequência: 60 Hz

## Função Ion

A Função ÍON do seu secador LIZZ estará automaticamente acionada, assim que qualquer combinação de velocidade e temperatura for ativada, proporcionando aos seus cabelos e couro cabeludo todos os benefícios dos jatos ionizados.

1. Mantém o seu cabelo hidratado, evita a eletrostática e faz com que se torne mais fácil pentear e modelar.
2. Agindo em conjunto com o ozônio, tem a função esterilizante, matando vírus e bactérias.
3. Garante a proteção dos seus cabelos, neutralizando moléculas de poeiras e fumaça.
4. Promove uma significativa melhora da circulação sanguínea.
5. Proporciona brilho e maciez aos cabelos, além de tirar o frizz indesejável.

## Cuidado, Limpeza e Manutenção

1. Limpe-o com um pano macio e úmido. NÃO use produtos abrasivos. Nunca mergulhe o secador em nenhum líquido. Mantenha-o longe de solventes e fortes detergentes.
2. NÃO use líquidos abrasivos ou detergentes.

# Segurança

## CUIDADO!

Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, ou pelo agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

3. Mantenha o secador em um local seguro, seco e em temperatura amena quando não estiver em uso.

4. NÃO tente consertar o secador. Ele não contém nenhuma peça que possa ser substituída pelo usuário.

**Nota ao Usuário:** Não utilize o secador nas seguintes áreas do corpo

e nestas circunstâncias:

A) Qualquer área do corpo que esteja inchada, queimada ou inflamada ou em que haja erupções cutâneas ou feridas ulceradas.

B) Qualquer área do corpo que esteja anestesiada ou provada da capacidade de sentir calor, ou dor, a menos que autorizado por seu médico.

- Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

- Quando estiver usando o secador em um banheiro, desligue-o da tomada após o uso. Utilizá-lo perto de um ponto de água pode ser perigoso.

- Para garantir uma proteção adicional, tenha instalado em seu banheiro um dispositivo de corrente residual (RCD) com uma corrente nominal não excedendo mais do que 30mA. Consulte seu instalador.

- O secador possui sistema de proteção contra superaquecimento. Ele irá desligar automaticamente quando superaquecer e após um curto período de resfriamento, voltará a ligar novamente. Isso não é um defeito no secador e sim um sistema de proteção para evitar qualquer tipo de dano.



**NÃO** use este aparelho nas proximidades de banheiras, chuveiros, bacias ou outros recipientes contendo água.

# ATENÇÃO! Precauções Importante

1. Sempre desconecte o secador da tomada imediatamente após o uso e antes da limpeza.
2. NÃO use o secador durante o banho de banheira ou de chuveiro.
3. NÃO coloque, nem guarde o secador em uma pia ou banheira. Não o coloque em contato com água ou outro líquido.
4. NÃO tente pegar um produto que tenha caído na água ou outro líquido. Desconecte-o imediatamente da tomada.
5. NÃO use o secador sobre lençol ou travesseiro. Pode ocorrer aquecimento excessivo com risco de causar incêndio, choque elétrico ou ferimentos em pessoas.
6. A supervisão cuidadosa é necessária quando o aparelho estiver sendo usado por crianças, em crianças ou próximo às crianças. O mesmo se aplica em casos de pessoas com deficiências.
7. Utilize este secador apenas para sua finalidade descrita neste manual. NÃO utilize acessórios não recomendados pelo fabricante.
8. Jamais utilize este secador se estiver com o cabo de alimentação ou plug danificado, se não estiver funcionando corretamente, se tiver caído na água. Nessas situações, encaminhe o aparelho para análise e reparo em um serviço autorizado.
9. NÃO carregue este secador pelo cabo de alimentação, nem utilize o cabo de alimentação como alça.
10. Mantenha o cabo de alimentação longe de superfícies quentes.
11. Aparelhos elétricos novos podem, eventualmente, liberar uma leve fumaça, ou gases, durante as primeiras utilizações, sem que isso indique defeitos no aparelho.
12. NÃO utilize o secador ao ar livre.
13. NÃO utilize o secador em locais onde produtos em aerossol (spray) estejam sendo usados ou onde oxigênio esteja sendo aplicado.
14. Para desconectar o cabo de alimentação da rede elétrica, coloque os botões na posição OFF (desligado) e com a mão seca, remova o plug da tomada.
15. Cuidado com superfícies quentes. Elas podem causar sérias queimaduras. NÃO utilize em áreas sensíveis da pele ou com circulação deficiente.
16. Não toque nas saídas de ar do secador e mantenha-as sempre a uma distância razoável do couro cabeludo. A alta temperatura que elas atingem pode trazer risco de ferimentos.
17. Nunca utilize o secador quando estiver com sono.



ANTI-FRIZZ  
TECHNIQUE

# CERTIFICADO DE GARANTIA

PG2000  
PG3000

Guarde essa via para necessidades futuras

## Secador Duo Maxx

1. Produto garantido pelo prazo de 06 (seis) meses a partir da data de compra. A validade da garantia estará condicionada à apresentação do **DOCUMENTO FISCAL** de compra, onde deverá constar o nome do comprador, a data da compra e nome do estabelecimento que vendeu o produto. O **DOCUMENTO FISCAL** deverá ser apresentado sempre que for solicitado serviço de garantia.
2. A garantia não cobre despesas de envio e retorno para conserto, atos ou fatos provocados por mau uso do aparelho e outras despesas aqui não especificadas.
3. O prazo para conserto do produto sob garantia é de 30 (trinta) dias contados a partir da data de recebimento do aparelho.
4. A substituição do produto em garantia por outro novo se dará a critério tão somente do julgamento do fabricante e nos casos em que esse julgue necessário.
5. Nenhum reparo ou substituição feita durante o período de garantia prorrogação o prazo da mesma.
6. Manutenção e troca de peças ocasionadas por uso indevido serão cobradas à parte, mesmo que o produto esteja dentro do prazo de garantia.
7. A garantia e assistência técnica deste produto se limitam ao território nacional.
8. Haverá perda da garantia se o produto:
  - a) for usado indevidamente;
  - b) ficar exposto ao sol, calor ou frio excessivos;
  - c) sofrer danos causados por queda, umidade etc;
  - d) apresentar quaisquer defeitos causados por uso inadequado.
  - e) for usado em regime de uso profissional, uma vez que o produto foi projetado para **USO DOMÉSTICO**.
9. Se o produto apresentar defeito ou não funcionar de forma adequada, por favor contatar o **Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC)**.



DATA DE COMPRA DO APARELHO

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**LIZZ**  
PROFESSIONAL

Tel.: 11 3181 2244  
SAC: atendimento1@lizz.com.br

**LIZZ**  
P R O F E S S I O N A L

[www.lizz.com.br](http://www.lizz.com.br)