


ESQUEMA DE LIGAÇÃO DO EXAUSTOR 127V


MODELO 40 cm



Os exaustores deverão ser instalados a uma altura não inferior a 2,30 m

ESQUEMA DE LIGAÇÃO DO EXAUSTOR 220V


MODELO 40 cm



Os exaustores deverão ser instalados a uma altura não inferior a 2,30 m

LIGAÇÃO DIRETO NA REDE SEM CHAVE DE REVERSÃO


MODELO 40 cm



Se optar por este sistema, retirar o capacitor da chave de reversão e seguir o esquema de ligação acima.

LIGAÇÃO DIRETO NA REDE SEM CHAVE DE REVERSÃO

MODELO 40 cm



Se optar por este sistema, retirar o capacitor da chave de reversão e seguir o esquema de ligação acima.