

**Intech**  
MACHINE

**HL1600**  
LAVADORA DE ALTA PRESSÃO



**Parabéns,**

*Você acaba de adquirir mais um produto com qualidade Intech Machine, empresa preocupada em oferecer sempre qualidade e segurança aos seus usuários. Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual para obter o máximo de desempenho e durabilidade do produto.*

## TERMO DE GARANTIA

A Intech Machine oferece ao aparelho constante na Nota Fiscal de venda ao CONSUMIDOR FINAL, fornecida pelo revendedor o prazo total de 90 dias.

**GARANTIA LEGAL:** A Intech Machine garante o aparelho contra qualquer defeito de fabricação ou material que ocorrer no prazo legal de 90 (noventa) dias, mediante a lei n.º 8.078/90- Código de Defesa do Consumidor, que será contado da data de entrega do aparelho constante na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final. GARANTIA será regida pela seguintes condições:

01. O consumidor final deve obedecer rigorosamente às instruções contidas no manual fornecido pela Intech Machine, com relação ao armazenamento, colocação em uso, instalação, utilização adequada, manutenção preventiva, condições ambientais e características elétricas do produto adquirido, conforme descrito no manual de instruções;

02. Todo e qualquer reparo deve ser executado pelo Posto Autorizado Intech Machine.

03. A garantia abrange a troca gratuita das peças que apresentarem defeito, além da mão-de-obra para execução do reparo e não causam nem uma prorrogação e sequer reinício de tempo de garantia. As partes e peças substituídas passam a ser de propriedade da Intech Machine. Este serviço será executado dentro do prazo acima, mediante apresentação da 1ª via da nota fiscal.

04. A garantia não cobre os custos de remoção e transporte do aparelho para conserto;

05. Não será coberta pela garantia a utilização de insumos não adequados à especificação técnica ou capacidade, conforme definido no manual de instruções, como por exemplo: utilizar água não tratada (lavadoras e bombas); utilizar qualquer tipo de produto químico (lavadoras e aspiradores); danos causados por transporte; uso inadequado ou para fins diferentes daquele especificados no manual; instalação inadequada, errada ou imprópria; instalação contrária às advertências mencionadas no manual de instrução, ou tensão elétrica diferente da especificada; manuseio ou qualquer alteração das características originais do produtos realizada por técnico, empresa ou qualquer outra pessoa não autorizada pela Intech Machine; violação, adulteração ou dano dos lacres existentes no aparelho; operações fora das especificações publicadas no manual de instruções; qualquer dano decorrentes da utilização de componentes não compatíveis com o produto; instalação do equipamento em ambiente físico ou operacional inadequado, que ocasione aquecimento, ou contato do equipamento com agentes químicos agressivos.

06. O equipamento foi desenvolvido para uso residencial e restrito naquele descrito no manual de instrução e não para atender propósitos específicos do consumidor.

07. As garantias acima especificadas são limitadas às peças e produtos, não incluindo qualquer espécie de dano decorrente do uso dos equipamentos, e isenta-se de qualquer responsabilidade por eventuais danos materiais e/ou pessoais.

Obs.: A Intech Machine reserva-se no direito de alterar os produtos e a relação de assistentes técnicos sem aviso prévio, devido as constantes inovações e desenvolvimentos tecnológicos e mudança do mercado. Sempre que necessário, entre em contato com a Central de Atendimento Intech Machine pelos telefones (11) 4735-3191. Acesse também nosso site: [www.intechmachine.com.br](http://www.intechmachine.com.br)

Observação: Caso não haja Serviço Autorizado em sua localidade, favor ligar para o telefone (11) 4735-3191, ou acessar o site: [www.intechmachine.com.br](http://www.intechmachine.com.br)

Nome do Comprador: \_\_\_\_\_

Nº da Nota Fiscal: \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura e Carimbo do Revendedor: \_\_\_\_\_

## RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

Antes de utilizar o produto, recomendamos a leitura deste manual, e a observação de determinadas medidas básicas de segurança, a fim de se evitar choques elétricos, acidentes pessoais, riscos de incêndio, bem como danos ao produto.

## APLICAÇÃO

Sua Lavadora de Alta Pressão HL1600 foi projetada para a limpeza em superfícies de pedra, de madeira, de metal e de materiais plásticos. **Uso estritamente residencial.**

## APRESENTAÇÃO DO PRODUTO



## COLOCANDO A MÁQUINA EM FUNCIONAMENTO



### ADVERTÊNCIA:

Nunca ligue o plug na tomada antes de montar o equipamento e prepará-lo para o funcionamento, seguindo as instruções a seguir.



- 01** Solte e vista a coroa do engate rápido sobre sua mangueira, insira a mangueira e rosqueie o conjunto.



### ADVERTÊNCIA:

Antes de conectar o espigão, retire os tampões da entrada e saída de água.



- 02** Conecte a mangueira de alimentação à sua rede e encaixe o engate rápido no espigão.



- 03** Conecte a mangueira de alta pressão à pistola e aperte a porca com chave adequada rosqueie.



- 04** Conecte a mangueira de alta pressão à saída de água (alta pressão) e rosqueie com firmeza.



- 05** Conecte o plugue elétrico a tomada de sua rede elétrica de acordo com a tensão da máquina.



### ADVERTÊNCIA:

Antes de conectar o plugue do equipamento na tomada, certifique-se de que a tensão da rede elétrica corresponde com o equipamento



- 06** Abra a torneira (ou registro) de alimentação de água.




- 07** Ligue a máquina, acionando o interruptor.



- 08** Aperte o gatilho da pistola de alta pressão (sem a lança), até que se forme um jato uniforme (sem bolhas de ar).



**09** Conecte o extensor à pistola e rosqueie até travar



**10** Girando a ponta da lança, é possível trabalhar com o jato leque ou o jato concentrado.



**11** Ao Interromper o trabalho trave a pistola pressionando a trava existente no gatilho.

## UTILIZAÇÃO DOS ACESSÓRIOS E MANUTENÇÃO

### UTILIZANDO DETERGENTE



**12** Retire a lança com o bico regulável do extensor, pressionando e girando meia volta, até soltar.



**13** Encaixe o Recipiente de Detergente no extensor pressionando e girando meia volta até travar.

### LIMPEZA DO BICO



**14** Caso não saia água do bico ou o jato não esteja uniforme, limpe o bico com a agulha que acompanha máquina.



### ADVERTÊNCIA:

Antes de iniciar a limpeza, retire o cabo elétrico da tomada para evitar possíveis choques.



**15** Limpe o filtro de água semanalmente, retirando o espigão de entrada de água.



**16** Ao terminar o serviço de limpeza ou para interrupções prolongadas, desligue a máquina.



**17** Feche o registro da água de alimentação e aperte o gatilho para despressurizar o sistema.

## DICAS DE LIMPEZA



Lave a superfície, removendo a sujeira mais grossa, aplique o detergente, deixando-o agir por alguns minutos - esfregue, se necessário. Depois enxágue a superfície completamente, certificando-se de que não restaram resíduos ou restos do produto químico.

## SEGURANÇA ELÉTRICA

Sempre cheque se a fonte de alimentação corresponde à tensão na placa de avaliação. Conecte preferivelmente a máquina a uma fonte elétrica que seja protegida com um RCD (o dispositivo atual residual)

## LIMPEZA E MANUTENÇÃO

A máquina não exige nenhuma manutenção especial. Limpe regularmente as entradas da ventilação. Se a máquina não for usada por um longo período de tempo (3 meses ou mais), faça periodicamente a limpeza dos bicos.

## MEIO AMBIENTE

Não descartar peças ou parte deste equipamento em lixo doméstico. Preserve o meio ambiente.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	HL 1600
Potência do Motor	1400 Watts
Tensão Normal	127V ou 220V ~ 60Hz
Vazão	6,5 L/min.
Pressão Máxima	110 BAR
Pressão Nominal	73 BAR
Entrada de água pressão máxima	2 BAR
Temperatura máxima de admissão	50°C
Tipo de proteção	IP25
Tipo de isolamento	Dupla isolamento
Peso aproximado	6 Kg

A Intech Machine se reserva o direito de promover alterações técnicas a qualquer momento e sem prévio aviso, em decorrência de avanços tecnológicos e modificações de especificações técnicas e comerciais. Os valores de performance e dados técnicos indicados neste catálogo, tais como: pressão, vazão, temperatura de trabalho, potência etc. podem variar de acordo com a instalação elétrica, fornecimento de água de alimentação ou variações de temperatura e pressão.



## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ADICIONAIS

As lavadoras de alta pressão não devem ser usados por crianças ou por pessoas inexperientes.

- Não usar o aparelho sem ler as instruções do Manual do Usuário.
- Segure firme a pistola ao pressionar o gatilho, pois a força da pressão da água pode gerar trancos de até 20N (Newton).
- Mantenha a mangueira de alta pressão conectada a máquina enquanto o sistema estiver sob a pressão.
- Use somente mangueiras, conexões, acoplamentos e peças sobressalentes do fabricante ou que tenham sido aprovadas pelo fabricante.
- Nunca use a máquina se a linha de conexão, as provisões de segurança ou outras partes importantes forem danificadas.
- Se você usa um cabo de extensão, deve ser a prova d'água. Usar cabos de extensão inadequados pode ser perigoso.
- Nunca aponte o jato de água para si mesmo ou para outras pessoas para limpar roupas ou calçados.
- Nunca aponte o jato de água para a máquina.
- Nunca aponte o jato de água para fiação ou tomadas elétricas por causa do risco de choque elétrico.
- A conexão de fornecimento elétrico deve ser feita por um eletricista qualificado.
- Alimentação elétrica deve incluir um dispositivo de corrente residual "DR" QUE DESARME COM FUGA DE CORRENTE MÁXIMA DE 30 mA.
- Remova sempre o plugue da tomada antes de realizar alguma manutenção.
- Não use ácidos ou líquidos inflamáveis para limpar a máquina. Use somente detergentes com PH valor de 6-8.
- A lavadora de alta pressão não deve ser utilizada por crianças ou por pessoas com capacidades físicas reduzidas, sensoriais ou mentais, ou a falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instrução.
- Este aparelho emite nível de ruído de aproximadamente 85 dB.
- A mangueira de abastecimento de água deverá ter entre 3 e 5 metros.
- A água que vazar através de anti-retorno é considerado não-potável.
- Pressão Máxima de Entrada de água 0,2 (MPa) .
- Pressão Mínima de entrada de água 0,1 (MPa).



### Importante:

A Intech Machine não se responsabiliza por danos pessoais ou materiais ocasionados pela utilização indevida deste equipamento.

## IDENTIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS FALHAS

<b>PROBLEMA</b>	<b>CAUSA</b>	<b>SOLUÇÃO</b>
O equipamento não funciona ou o motor pára repentinamente.	Verifique a tensão da rede elétrica.	Conectar o equipamento em uma rede adequada.
	Tomada com problema.	Verificar se a tomada está operando normalmente.
	Plugue está fora da tomada ou incorretamente inserido.	Coloque o plugue na tomada e certifique-se que está totalmente inserido.
	Fusíveis da rede com defeito.	Verifique os fusíveis da sua rede e acione o interruptor novamente.
	Ar na mangueira.	Retire o engate rápido do espigão da entrada de água e repita as instruções 2 e 4 (pag. 4).
A bomba apresenta vazamentos de água e/ou óleo.		Encaminhe seu equipamento à uma Assistência Técnica Autorizada Intech Machine.
A bomba (equipamento) apresenta forte vibração.	Ar no sistema do equipamento.	Verifique a ocorrência de entrada falsa de ar no sistema de alimentação (sucção), retire a mangueira do espigão da entrada de água e repita as instruções 2 e 4 (pag. 4).
	Alimentação de água insuficiente.	Verifique a vazão de alimentação mínima recomendada.
O equipamento não atinge a pressão de trabalho, seu funcionamento está irregular ou não sai água.	Bico obstruído.	Desobstrua o bico.
	Filtro de água sujo.	Limpe o filtro de água.
	Rede hidráulica não corresponde.	Verifique se a sua rede hidráulica corresponde aos dados mínimos indicados.
	Vazamentos ou entupimentos de mangueiras ou conexões.	Verifique se as mangueiras não estão entupidadas ou com algum vazamento e se as conexões estão corretamente apertadas.

\* Se estas ações não resolverem os problemas acima descritos, contatar uma Assistência Técnica Autorizada Intech Machine.

# REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

## ACRE

### RIO BRANCO

#### REFRIGERAÇÃO UNIÃO

Av. Getúlio Vargas, 3205 - CEP 69914-000 - Vila Ivonete  
Telefone: (68) 3228-7650 | E-mail: refrigeracaouniao@gmail.com

### ALAGOAS

#### MACÉIO

#### LOJA DO POSTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Rua Manaus, 539 - CEP 57010-161 - Prado  
Telefone: (82) 3376-9130

### BAHIA

#### BARREIRAS

#### COM. AGRICOLA SP/E. DO CARMO RENER ME

Rua Rui Barbosa, 272 - CEP 47805-010 - Centro  
Telefone: (77) 3611-5777

### FEIRA DE SANTANA

#### FEIRATEC

Rua Castro Alves, 1052 - CEP 44001-592 - Centro  
Telefone: (77) 3623-1873

### SALVADOR

#### NEW MEDIA ELETRONICA - NEW MEDIA COM E SERV LTDA

Dep. Herculano Menezes, 06 - Cajazeira 5 - CEP 41330-015 - Cajazeira  
Telefone: (71) 3395-6164 | E-mail: nildesiran@hotmail.com

#### RAIMUNDO JOSÉ MATOS PIRES ME

Ladeira da Soledade, 115 - CEP 40325-036 - Soledade  
Telefone: (71) 3242-8858 | E-mail: lazzaropiress@hotmail.com

### CEARÁ

#### FORTALEZA

#### ÇAPE REFRIGERAÇÃO

Rua Vasco da Gama, 921 A - CEP 60420-440 - Montese  
Telefone: (85) 3077-5722

### DISTRITO FEDERAL

#### BRASÍLIA

#### IMPÉRIO BOMBAS

Bloco 03 Módulo 34, - Loja 01 - CEP 72110-800 - Vicente Pires  
Telefone: (61) 3397-4281

### ESPÍRITO SANTO

#### CACHOEIRA DO ITAPEMIRIM

#### NACIONAL COMPRESSORES

Praça Anísio Ramos, 28 - CEP 29309-800 - Ilha da Luz  
Telefone: (28) 3521-3562

### SERRA

#### AIR-TECH

Rua 13 de Maio, 444 - CEP 29162-040 - Jardim Tropical  
Telefone: (27) 3074-6318 | E-mail: air-tech@best.com.br

### VILA VELHA

#### ELETRO EDUARDO

Rua Leila Diniz, 248 - CEP 29104-070 - Novo México  
Telefone: (27) 3349-5986 | E-mail: eletroeduardo@hotmail.com

### VITÓRIA

#### LIDERJAT COM. E REP. LTDA.

Rua João Bastos Vieira., 220 - CEP 29051-200 - Ilha de Stª Maria  
Telefone: (27) 3223-9788 | E-mail: liderjat@uol.com.br

### GOIÁS

#### GOIÂNIA

#### MC GOIÁS

#### AL. LEOPOLDO DE BULHÕES, 578 - CEP 74820-060 - SETOR PEDRO LUOVICCO

Telefone: (62) 3541-4249

### MARANHÃO

#### SÃO LUIZ

#### CONSERTEL

Av. dos Franceses, 283 A - CEP 65036-281 - Alemanha  
Telefone: (98) 3243-7562

### MATO GROSSO

#### CUIABÁ

#### RS ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Av. General Melo, 2142 - CEP 78065-290 - Campo Velho  
Telefone: (65) 3025-5088 | E-mail: rsassistenciaautorizada@yahoo.com.br

### VARZEA GRANDE

#### RICARDO BRUND VERHALEN ME

Av. Cruzeiro do Sul, Qd 18, lote 18 - CEP 78158-200 - Jd. dos Estados  
Telefone: (65) 3694-0860 | E-mail: verhalen@uol.com.br

### MATO GROSSO DO SUL

#### CAMPO GRANDE

#### ELETRO TUDDO

Rua Estevão Alves Ribeiro, 843 - CEP 79081-130 - Centro  
Telefone: (67) 3346-1311 | E-mail: eletrotuddo@gmail.com

### MINAS GERAIS

#### ALMENARA

#### MM MÁQUINAS

Av. Olindo de Miranda, 903 - CEP 39900-000 - Centro  
Telefone: (33) 3721-3057

### BELO HORIZONTE

#### MAKITEC ASSIST. TEC. MAQ. FERRAMENTARIA LTDA.

Av. dos Andrades, 367 - lj 251 B - CEP 30120-907 - B - Centro  
Telefone: (31) 3272-2290 | E-mail: makitec.ltada@yahoo.com.br

### FERVEIDOURO

#### TRATOR PEÇAS CAFÉ E TRATORES

Rua José Antônio Filho, 30 - CEP 366815-000 - Centro  
Telefone: (32) 3742-1547

### JANUÁRIA

#### XEIQUE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Rua Barão de São Romão, 1830 - CEP 39480-000 - Centro  
Telefone: (38) 3621-4123

### JUIZ DE FORA

#### TRATOR PEÇAS

Rua Floriano Peixoto, 81 - CEP 36013-080 - Centro  
Telefone: (32) 3215-7762 | E-mail: tratorpecas@gmail.com

### LIMA DUARTE

#### TRATOR PEÇAS CASA DA ROÇA

Rua Benvidos de Paula, 309 - CEP 36140-000 - Santa Terezinha  
Telefone: (32) 3281-3125

### MONTES CLAROS

#### IMPLEMAQ

Av. Geraldo Athayde, 555 A - CEP 39400-292  
Telefone: (38) 3223-6610

### SÃO JOÃO NEPOMUCENO

#### TRATOR PEÇAS FAZENDAS E MÁQUINAS

Rua Capitão Braz, 41 - Loja 02 - CEP 36680-000 - Centro

### UBERLÂNDIA

#### ELETROTEC

Av. Paes Leme, 1615 - CEP 38400-392 - Osvaldo Rezende

Telefone: (34) 3234-5781 | E-mail: eletrotec.vital@centershop.com.br

### VARGINHA

#### TAURUS LOCAÇÕES

Av. Dr. Modena, 517 - CEP 37010-190 - N. Sra. de Fátima  
Telefone: (35) 3222-3426

### PARÁ

#### BELÉM

#### DUARTE MÁQUINAS COM. E SERVIÇOS

Av. Marques de Herval, 2388 - CEP 66087-320 - Pedreira  
Telefone: (91) 3347-8241 | E-mail: duartemaquinas@hotmail.com

### ITAITUBA

#### ITBNET

Rod. Transamazônica, 810 - km 0 - CEP 68180-010  
Telefone: (93) 3518-0317

### MARABÁ

#### INSTEL COMPRESSORES

Av. VP7, Folha 21, Quadra 10, Lote 27, Sala A, - Nova Marabá

Telefone: (94) 3232-2747 | E-mail: contatos@instelcompressores.com.br

### PARAÍBA

#### CABEDELO

#### POLO NORTE COM. E REFRIGERAÇÃO LTDA.

BR 230 KM 10, 10.433 - CEP 58310-000 - Jardim América  
Telefone: (83) 3245-4333 | E-mail: ricardo@polonorte.pb.com.br

### JOÃO PESSOA

#### T E C - TUDO EM COMPRESSORES

Rua Maciel Pinheiro, 164 - CEP 58010-130 - Varadouro  
Telefone: (83) 3222-0235

## PARANÁ

### APUCARANA

GENUINA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA  
Av. Curitiba, 540 - CEP 86800-005 - Centro  
Telefone: (43) 3422-7384 | E-mail: genuinalda@uol.com.br

### CIANORTE

ELETROLUZ REFRIGERAÇÃO  
Travessa Vera Cruz, 88 - CEP 87200-000 - Centro  
Telefone: (44) 3629-5204 | E-mail: eletroluzref@gmail.com

### CURITIBA

FERMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA  
Rua João Negrão, 1.775 - CEP 80230-150 - Rebouças  
Telefone: (41) 3333-8788 | E-mail: fermaq1tda@hotmail.com

### LONDRINA

PRUDENTE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA  
Av. Duque de Caxias, 4527 - CEP 86010-190  
Telefone: (43) 3024-6647

### PERNAMBUCO

#### JABOATÃO DOS GUARARAPES

ACQUA JATO ELETROMECÂNICA  
Dr. Fabio Maranhão, 222 - CEP 54325-550 - Prazeres  
Telefone: (81) 3377-1032 | E-mail: acqua-jato@hotmail.com

### PIAUI

#### TERESINA

CENTRONORTE TERESINA  
Rua Paissandu, 812 - CEP 64001-120 - Centro  
Telefone: (86) 3222-1414

### RIO DE JANEIRO

#### NOVA IGUAÇU

##### PACTEC FRIO

Estr. Gov Leonel Brizola (antiga estr. da Palhada), 1208 - CEP 26290-003 - Palhada  
Telefone: (21) 2698-7312 | E-mail: pactecfrio@yahoo.com.br

##### SILTHATAY HIDRÁULICA PNEUMÁTICA E EDIFICAÇÕES LTDA.

Av. Abílio Augusto Távora, 2777 - CEP 26275-580 - Jardim Nova Era  
Telefone: (21) 3764-2969 | E-mail: contatosilthatay@yahoo.com.br

#### RIO DE JANEIRO - CAPITAL

##### DEF RECUPERADORA

Estrada dos Bandeirantes, 22975 - CEP 22785-091 - Vargem Grande  
Telefone: (21) 3411-2113 | E-mail: def.recuperadora@ig.com.br

##### MANCINI SERVICE

Estrada Gandu Sapé, 1465 - CEP 23095-072 - Campo Grande  
Telefone: (21) 2413-7974 | E-mail: anderson@mancinirepresentacoes.com.br

##### MPI MANUT. DE EQUIPTS. HIDRÁULICOS E PNEUM.

Rua Santo Euquerio, 11 - J B - CEP 22760-110 - Jacarepaguá  
Telefone: (21) 2424-5937 | E-mail: comercialmpi@hotmail.com

### RIO GRANDE DO NORTE

#### NATAL

##### MASTER COMPRESSORES - ATENDE SOMENTE COMPRESSORES

Av. Bernardo Vieira, 784 - CEP 59051-000 - Quintas  
Telefone: (84) 3653-1743 | E-mail: master-compressor@hotmail.com

### RIO GRANDE DO SUL

#### CARAZINHO

##### PRESSURE WASHER

Rua Luis de Camões, 121 - Sala - CEP 99500-000 - Sassi  
Telefone: (54) 3329-4908

#### PORTO ALEGRE

##### ASTECA (SM ASSISTENCIA)

Rua São Joaquim, 63 - CEP 90870-070 - Glória  
Telefone: (51) 3315-0362

#### SANTA CRUZ DO SUL

##### COMETA SERVIÇOS DE ELETRICIDADE LTDA

Rua Senador Pinheiro Machado, 1222 - CEP 08743-010 - Centro  
Telefone: (51) 3717-1652 | E-mail: cometamotores@hotmail.com

#### SANTIAGO

##### JTS ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Rua Cel. Tijuca, 510 - CEP 97700-000 - Itu  
Telefone: (55) 3251-4725

### RONDÔNIA

#### PORTO VELHO

##### PARAGUAY SERVICE

Rua Rio de Janeiro, 1710 - CEP 76804-342 - Areal Centro  
Telefone: (69) 3221-2838

### VILHENA

#### LUZIMAR DA SILVA

Rua Altamiro Geremias, 2223 - Setor 07 - CEP 76980-000 - Bodanese  
Telefone: (69) 3322-8744

### SANTA CATARINA

#### CAPIVARI DE BAIXO

##### MAGNETISMO DO BRASIL

Rua João Rodrigues Martins, 164 - CEP 88745-000 - Centro  
Telefone: (48) 3623-0970 | E-mail: darlanmag@hotmail.com

#### ITAPEMA

##### BRASIL SUL ELETRÔNICA

2ª Avenida, 528 - Sala 02 - CEP 88220-000 - Meia Praia  
Telefone: (47) 3368-5584

### LAGES

##### HECKLER E SOUSA COM. ASSIST. TEC. LTDA-ME

Av. Dom Pedro II, 160 - CEP 88509-000 - Centro  
Telefone: (49) 3224-9513 | E-mail: dinamicafabricio@hotmail.com

### SÃO JOSÉ

#### LUIZ MÁQUINAS

Rua Nossa Senhora Aparecida, 731 - Sala 01 - CEP 88117-021 - Barreiros  
Telefone: (48) 3248-1981 | E-mail: luizmaquinas@hotmail.com

### SÃO PAULO

#### ATIBAIA

##### AST - ATIBAIA

Rua Casemiro de Abreu, 444 - CEP 12951-170 - Jd. Cerejeiras  
Telefone: (11) 4411-4531 | E-mail: astatibaia@gmail.com

#### BAURUR

##### ROMAQ LASER

Rua 7 de Setembro, Quadra 10, 41 - CEP 17015-031 - Centro  
Telefone: (14) 3104-2998 | E-mail: suporte@romaq laser.com.br

#### CAMPINAS

##### FRANCESCHINI & CIA

Rua Costa Aguiar, 179 - CEP 13010-060 - Centro  
Telefone: (19) 3231-1572 | E-mail: oficina@lojasfranceschini.com.br

#### CARAPICUIBA

##### AR MANUTENÇÕES

Av. Inocencio Serafco, 1536 - CEP 06320-291 - Centro  
Telefone: (11) 4183-7124

### FRANÇA

#### COMAQ

Rua Salim Emer, 630 - 632 - CEP 14406-343 - São Joaquim  
Telefone: (16) 3720-0672 | E-mail: sandra@comaqfranca.com.br

### GUARUJÁ

##### FABERMAN REFRIGERAÇÃO

Rua Floriano Peixoto, 45 - CEP 11450-340 - Vila Alice  
Telefone: (13) 3342-6141 | E-mail: fabermanrefrigeracao@bol.com.br

### JACAREÍ

##### TECNOJATO JACAREÍ

Rua Príncipe Rainier III, 152 - CEP 12310-038 - Parque dos Príncipes  
Telefone: (12) 3952-9273 | E-mail: tecnójatolavajatos@bol.com.br

### JALES

##### ACMIND IND COM PRODUTOS ELETRONICOS LTDA-ME

Rua Quatorze, 3080 - Sala 01 - Centro - CEP 15700-126  
Telefone: (17) 3621-6255 | E-mail: acm@acmautomacao.com.br

### PRAIA GRANDE

##### UNIÃO LITORAL COM. EQUIP. LTDA

Av. Presidente Kennedy, 2190 - CEP 11702-200 - Jd. Guilhermina  
Telefone: (13) 3473-9428 | E-mail: uniaolitoral@uol.com.br

### PRESIDENTE PRUDENTE

#### ELETROLAR

Av. Manoel Goulart, 225 - CEP 19010-270 - Vila Nova  
Telefone: (18) 3221-2658

### RIBEIRÃO PRETO

#### TECNOMASTER

Av. do Café, 623 - CEP 14050-230 - Vila Tibério - RIBEIRÃO PRETO - SP  
Telefone: (16) 3234-6702 | E-mail: tecnomaster.eletronica@yahoo.com.br

### SANTO ANDRÉ

##### HITOMAQ COM. E ASSIST. TÉCNICA LTDA.

Rua Marília, 148 - CEP 09015-720 - Casa Branca  
Telefone: (11) 4992-6895 | E-mail: hitomac@uol.com.br

### SÃO BERNARDO DO CAMPO

#### JITOMAQ

Av. Barão de Mauá, 281 - CEP 09726-000 - Chácara Inglesa  
Telefone: (11) 4332-6346 | E-mail: jitomac@terra.com.br

## SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

COMPETENCE RIO PRETO COM.SERV. LTDA

Av. Dr. Fernando Costa, 111 - CEP 15061-000 - Vila Maceno

Telefone: (17) 3224-3222 | E-mail: comp.rp@terra.com.br

## SÃO PAULO - CAPITAL

ASTEL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA

Rua Martins Fontes, 368 - CEP 01050-000 - Centro

Telefone: (11) 3255-2744 | E-mail: astel@terra.com.br

ELETRODOMÉSTICOS MANDAQUII

Av. Santa Inês, 32 - CEP 02415-000 - Mandaqui

Telefone: (11) 2281-8624

EZATA ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Av. Ragueb Chahfi, 1533 - CEP 08375-000 - São Mateus

Telefone: (11) 2865-6980

FACOTEC COM. PRESTAÇÃO DE SERV. LTDA

Rua Enrico Carafa, 68 - CEP 02932-010 - Pirituba

Telefone: (11) 3976-0909 | E-mail: facotec\_sp@uol.com.br

JL COMÉRCIO E SERVIÇOS

Av. Senador Teotônio Vilela, 932 - CEP 04801-000

Cidade Dutra

Telefone: (11) 5666-2975 | E-mail: jl@autorizadajl.com.br

LUKE LUBE ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS

Rua Sideropolis, 92 - fundos - CEP 03224-050

Jardim Independência

Telefone: (11) 2211-9947 | E-mail: lukelub@ig.com.br

LUMIMAO

Rua Dr. José Gravonski, 436 - CEP 08441-000 - Gualanazes

Telefone: (11) 2514-2618

PCJ. PROMATEC EQUIPTS. SERV. Ltda.

Av. Eng. George Kobisier, 1027 - CEP 04345-001 - Jabaquara

Telefone: (11) 2628-2977 | E-mail: wappromatec@uol.com.br

SEMASA COM. ASSIST. TECNICA LTDA EPP

Av. Nordesteina, 290 - CEP 08011-000 - São Miguel Paulista

Telefone: (11) 2956-1342 | E-mail: sandra@semasapeças.com.br

## SOROCABA

REPEL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.

Av. Sao Paulo, 1617 - CEP 18013-003 - Árvore Grande

Telefone: (15) 3232-9728 | E-mail: repeleletrodomestico@yahoo.com.br

## SERGIPE

## ARACAJÚ

FPK COMERCIAL LTDA

Av. Maranhão, 447 - CEP 49072-000 - Centro

Telefone: (79) 3236-3107 | E-mail: francisco.garcez@globo.com

Rede de Assistência Técnica sujeita a alterações.

A Intech Machine disponibiliza a relação atualizada dos assistentes no site:

[www.intechmachine.com.br](http://www.intechmachine.com.br)



Rua Antônio Garcia Domingues, 115 | Vila Menezes  
08599-390 | Itaquaquecetuba | SP  
Tel.: 11 4735-3191 | 4644-8957 | 4644-8855  
e-mail: assistenciatecnica@intechmachine.com.br

[www.intechmachine.com.br](http://www.intechmachine.com.br)