

Manual de Instruções

Adega de vinhos

Todas as figuras deste manual são ilustrativas



Rev. fev.-11

 **Continental**
confiança para você renovar

Índice

1 - Informações Úteis3

2 - Conheça a sua Adega4

3 - Precauções de Segurança5

3.1 Informações importantes de segurança5

4 - Instalação6

4.1. Instruções de instalação.....6

5 - Instruções de Uso7

5.1. Para operar a sua adega7

6 - Limpeza e Segurança8

6.1. Como limpar a sua adega8

6.2. Para transportar a adega8

7 - Antes de Chamar a Assistência Técnica9

8 - Especificações Técnicas10

9 - Diagrama Elétrico.....10

10 - Certificado de Garantia11



1 - Informações Úteis

Leia atentamente esse manual de instruções e desfrute de todos os recursos do seu novo Continental.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

(0XX11) 2126-1953 (para grande São Paulo)

0800 702 0053 (demais localidades)

www.continental.com.br

Meio Ambiente

Nós da MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA reconhecemos a nossa responsabilidade sócio-ambiental e tomamos ações que estão em conformidade com as legislações e com os nossos princípios Corporativos. Buscamos o desenvolvimento sustentável e correlacionamos as práticas sustentáveis do dia-a-dia realizadas na Mabe com as práticas ambientais e da comunidade, estimulando a prevenção à poluição, bem como a reutilização e reciclagem de resíduos de forma a incentivar a conservação do meio ambiente.

Nossas atividades envolvem um grande cuidado com o meio ambiente, funcionários, comunidade, clientes, fornecedores e consumidores. Uma das práticas da MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA é o uso de materiais recicláveis e/ou reutilizáveis na embalagem de seus produtos. Ao reciclar/reutilizar as embalagens de nossos produtos, geramos menos lixo, reduzindo assim o consumo de recursos naturais como o corte desnecessário de árvores.

Pedimos sua contribuição para descartar a embalagem do produto para a reciclagem/reutilização, evitando assim jogá-la no lixo comum.

A Natureza agradece!

Etiqueta de Identificação do Produto

Sua Adega possui um código de identificação e o número de série do produto. Ele permite a identificação de diversas informações importantes do seu produto. Com ele o atendimento pelo SAC, quando necessário, será muito mais rápido e eficiente.

Você encontrará o código de identificação do produto na etiqueta colada na parte traseira da sua Adega. Recomendamos a cópia do código no espaço abaixo, pois ela facilitará um eventual contato com nosso SAC.

Modelo:	Série:
---------	--------

Importante: Ao telefonar ou enviar um e-mail, favor fornecer as informações da Etiqueta de Identificação do Produto.

Além do código de identificação do produto é importante que você tenha em mãos os seguintes dados:


- Nota fiscal de compra;
- Seu endereço e número de telefone completo.



Leia as Instruções com Atenção

Para melhor utilização e aproveitamento do produto siga as informações de instalação, utilização, limpeza, manutenção e segurança.

2 - Conheça a sua Adega



1.	Suportes das prateleiras
2.	Vedação da porta
3.	Puxador
4.	Vidro
5.	Dobradiça
6.	Bandeja coletora de água
7.	Pés niveladores
8.	Interior
9.	Cobertura do ventilador
10.	Ventilador de resfriamento
11.	Gabinete
12.	Iluminação



3 - Precauções de Segurança

3.1 Informações importantes de segurança



Atenção: Para diminuir o risco de incêndio, choque elétrico ou acidentes durante o uso do aparelho, tome estas precauções básicas.

AVISO DE PERIGO / CUIDADO!

- Antes de descartar sua adega antiga: remova a porta e deixe as prateleiras no lugar para evitar que as crianças possam entrar no aparelho com facilidade.
- Nunca deixe uma criança operar, brincar, ou entrar no aparelho.
- Nunca limpe as peças do aparelho com líquidos inflamáveis: os vapores podem apresentar risco de incêndio ou explosão.
- Não guarde gasolina ou outros líquidos ou vapores inflamáveis perto deste ou de qualquer outro eletrodoméstico: os vapores podem apresentar risco de incêndio ou explosão.
- Não guarde alimentos na adega: a temperatura no interior do aparelho pode não ser baixa o suficiente para evitar que os alimentos se estraguem.




4 - Instalação

4.1. Instruções de instalação

Antes de usar a sua adega


- Remova a embalagem e eventuais calços e fitas adesivas.
- Verifique se as seguintes peças estão incluídas:
 - 3 Prateleiras
 - 1 Manual de Instruções.
- Limpe a superfície interna utilizando água morna e um pano macio.
- Coloque seu produto sobre um piso suficientemente resistente para sustentar a adega com a sua carga completa. Para nivelar a adega, gire com a mão os pés localizados na frente e na parte traseira.
- Instale a adega longe da luz solar direta e de fontes de calor (fogões, aquecedores, radiadores, etc.). A luz solar direta pode prejudicar o acabamento, e a proximidade de fontes de calor pode aumentar o consumo de eletricidade. Temperaturas ambientes extremamente baixas ou altas também podem fazer com que estes aparelhos deixem de funcionar corretamente.

 **Atenção:** Dependendo da temperatura ambiente e do nível de umidade do ar pode ocorrer a formação de gotículas de água na porta de sua adega. Isso é perfeitamente normal.

- Esta adega não foi projetada para ser instalada em garagens ou porões.
- Este aparelho só deve ser utilizado dentro de casa.

 **Cuidado:** Mantenha este aparelho afastado de substâncias inflamáveis.

Conexões elétricas

 **Atenção:** O uso impróprio do pino de aterramento pode representar perigo de choque elétrico. Se o cordão de alimentação for danificado, peça ao serviço autorizado para substituí-lo por um novo.

- Para sua segurança, este aparelho deve ser corretamente aterrado. O cordão de alimentação está equipado com um plugue de 3 pinos, padrão brasileiro de acordo com a norma NBR 14136. A finalidade deste sistema é minimizar a possibilidade de choque elétrico. Nunca corte ou remova o pino terra do cordão de alimentação fornecido com este aparelho.
- Não é recomendável usar cabos de extensão.
- Este aparelho necessita de uma tomada elétrica tripolar, com contato terra padrão brasileiro de 127-220V, de acordo com a norma NBR 14136.
- Assegure-se que o contato terra de sua tomada esteja e ficientemente aterrado conforme a norma NBR 5410 – Seção Aterramento. .
- O cabo deve ficar preso à parte traseira da adega. Para evitar acidentes, não o deixe exposto ou solto.
- Após a instalação assegure-se que o plugue pode ser desconectado da tomada sem ter que mover a adega.






5 - Instruções de Uso

5.1. Para operar a sua adega

- Recomenda-se instalar a adega num lugar com temperatura ambiente entre 10 e 26°C. Se a temperatura ambiente ficar acima ou abaixo da faixa de temperatura recomendada, o desempenho do aparelho poderá ficar comprometido. Instalar o aparelho em condições ambientes extremas de calor ou frio pode causar flutuação na temperatura interna da adega e tornar impossível mantê-la na faixa de 7°C - 18°C.
- A quantidade e posição das garrafas (na seção superior, intermediária, ou inferior) podem causar flutuações na temperatura interna.

Como ajustar a temperatura:

Existem três botões de toque no painel de controle:

- Os botões “ ” aumentam ou diminuem a temperatura em 1°C (a faixa de temperatura é 7-18°C).
- Após o ajuste, o display sempre mostrará a temperatura escolhida e não mudará durante o ciclo.
- O botão “” liga ou desliga a iluminação interna.

Nota:

Este aparelho foi projetado para produzir um resfriamento máximo de 15°C abaixo da temperatura ambiente.

Quando a temperatura ambiente for igual ou inferior a 21°C, o aparelho será capaz de manter uma faixa de temperatura ajustada entre 7°C e 18°C

Quando a temperatura ambiente estiver em torno de 25°C, o aparelho poderá manter uma faixa de temperatura entre 11°C e 18°C.



6 - Limpeza e Segurança

6.1. Como limpar a sua adega

- Desconecte a adega da rede elétrica retirando o plugue da tomada; remova as garrafas.
- Limpe o interior do aparelho com uma solução de bicarbonato de sódio em água morna. Para fazer a solução, dissolva 2 colheres de sopa de bicarbonato em 1 litro de água morna.
- A parte externa da adega deve ser limpa com detergente neutro e água morna.
- Remova a bandeja coletora de água localizada embaixo da adega e lave-a. Será necessário soltar 4 parafusos com o auxílio de uma chave de fenda tipo Philips.

6.2. Para transportar a adega

- Retire todas as garrafas.
- Prenda firmemente no lugar, com fita adesiva, todas as peças soltas no interior da adega.
- Gire os pés niveladores até a base a fim de evitar que sofram danos.
- Prenda a porta com fita adesiva.
- Certifique-se de que a adega seja sempre mantida na posição vertical durante o transporte.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E AVISO IMPORTANTE

- Se, por ocasião do recebimento e inspeção da adega, ficar constatado que o cordão de alimentação fornecido com o produto está danificado, ele deve ser substituído pelo Serviço Técnico Autorizado, com a finalidade de evitar riscos ao usuário.



ADVERTÊNCIA: Não use esta adega em locais onde as crianças possam tocá-la e estejam sem supervisão.

DESCARTE

1. Remova a porta antes de descartar a adega.
2. Não descarte este produto em depósitos de lixo não preparados para reciclagem. Este aparelho deve ser coletado separadamente para ser submetido a tratamento especial.

7 - Antes de Chamar a Assistência Técnica



- Muitos problemas com sua adega podem ser resolvidos com facilidade. Antes de chamar a assistência técnica autorizada consulte as sugestões abaixo.


O problema é:	Procedimentos - Verificar se...
A adega não funciona.	A adega não está ligada à tomada, ou está ligada a uma tomada de tensão não recomendada. O disjuntor está desarmado ou o fusível queimado.
A adega não fica suficientemente fria.	Verifique a temperatura ajustada no controle. A temperatura ambiente está muito alta. A porta é aberta com demasiada frequência. A porta não está totalmente fechada. A vedação da porta não está satisfatória. As distâncias mínimas para instalação não estão sendo respeitadas.
A luz não funciona.	Verifique o controle da iluminação.
O aparelho vibra quando ligado.	Verifique se a adega está nivelada.
A adega parece fazer barulho demais.	A adega não está nivelada. Verifique se algo está em contato com os ventiladores (interno ou externo).
A porta não fecha corretamente.	A adega não está nivelada. A vedação está desgastada. As prateleiras estão fora de posição.
O display de LED não acende.	Problema na placa de circuito impresso. O plugue está danificado.
Os botões não funcionam.	A superfície dos controles está suja. O painel de controle está danificado.

8 - Especificações Técnicas



	AVCT008DP3A0BK
EAN	7891378031412
Capacidade de garrafas	8
Tipo de Controle	digital
Zonas com controle independente	1
Display indicador de temperatura	1
Luz interior	LEDs branco
Dimensões sem embalagem:	
Largura (cm)	25,4
Altura (cm)	45,0
Profundidade (cm)	51,0
Profundidade com porta aberta (cm)	74,0
Dimensões do nicho:	
Largura (cm)	30,4
Altura (cm)	50,0
Profundidade (cm)	56,0
Dimensões com embalagem:	
Largura (cm)	29,0
Altura (cm)	50,0
Profundidade (cm)	55,5
Peso Líquido (kg)	9,5
Peso Bruto (kg)	11,0
Tensão/Frequência (V/Hz)	127-220/60 (bivolt)
Corrente (A)	0,50
Potência (W)	40
Tecnologia de refrigeração	Termoelétrica

9 - Diagrama Elétrico



10 - Certificado de Garantia



Este Certificado prevê os termos e condições da garantia aplicável as Adeagas de Vinho Continental. Para que a garantia aqui concedida tenha validade, é indispensável a apresentação deste Certificado e da respectiva Nota Fiscal de Venda do produto. A validade desta garantia também estará condicionada ao cumprimento de todas as recomendações constantes do Manual de Instruções do produto, motivo pelo qual é importante a sua leitura atenta antes da instalação e colocação em funcionamento.

A MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA., garante ao comprador deste produto em caso de qualquer defeito de fabricação, a substituição de componentes ou partes, bem como mão-de-obra necessária para eventuais reparos, devidamente constatados, durante o prazo de 12 meses, contados à partir da data de Emissão da Nota Fiscal ao Consumidor, sendo:

- 3 primeiros meses – garantia legal
- 9 últimos meses – garantia especial, concedida pela MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.

Tanto a constatação dos defeitos, como os necessários reparos deverão ser promovidos pela Rede de Serviços Autorizados especialmente designada pela MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA., conforme constante do Folheto de Serviços Autorizados.

Caso em que cessa a garantia:

1. Havendo sinais de violação do produto, remoção e/ou alteração do número de série ou placa etiqueta/placa de identificação do produto.
2. Deixando-se de observar e seguir as especificações e orientações do Manual do Usuário na instalação e durante o uso do produto.
3. Se o aparelho for indevidamente utilizado, sofrer descuidos ou ainda for alterado, modificado ou sofrer reparos e consertos por pessoas ou entidades não credenciadas pela MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
4. Utilização do produto para fins comerciais, industriais ou outros, visto que foi projetada única e exclusivamente para o uso doméstico.

Situações não incluídas na Garantia Legal e/ou Especial.

- Despesas de instalação do produto pela Rede de Serviços Autorizados e/ou por entidades ou pessoas não credenciadas;
- Despesas com transporte do produto até local de instalação; peças e adaptações necessárias à preparação do local para a utilização do produto;
- Dano decorrente de acidente, ação de agentes da natureza, caso fortuito ou força maior, além de outras hipóteses previstas no Manual de Instruções;
- Peças sujeitas a desgaste natural pelo uso, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis, bem como mão-de-obra utilizada na aplicação das peças e as consequentes advindas dessas ocorrências.
- Atendimentos relacionados à orientação de uso constantes no Manual de Instruções ou no próprio produto serão passíveis de cobrança aos Consumidores.

Observações Gerais:

1. A MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA., não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia do produto além das aqui explicitadas.
2. As despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do consumidor.
3. A MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA., não se responsabiliza pelas consequências do não cumprimento das recomendações constantes neste Manual.
4. Este termo de Garantia é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro.
5. Para sua comodidade e agilidade no processo de atendimento, tenha sempre em mãos o Manual de Instruções, o Certificado de Garantia e a Nota Fiscal de Compra deste produto.

Observações Finais:

Decorrido o prazo de garantia, todos os custos de reparos, peças e mão-de-obra relativos ao produto correrão exclusivamente por conta do consumidor.

A MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA., reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

SERVIÇO AUTORIZADO DE FÁBRICA

A Continental possui uma ampla rede de Postos de Serviços Autorizados de Fábrica em todo o Brasil

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
(São Paulo e Grande São Paulo): (11) 2126 1953
(Demais regiões): 0800 702 0053

