



1 Ano de  
Garantia



Fabricado por:

M.K. Eletrodomésticos Ltda.

Estrada da Volta, 1.200 - Galpão 2 - Colônia Brasília

Conceição do Jacuípe - BA - Cep 44.245-000

CNPJ: 07.666.567/0001-40

**INDÚSTRIA BRASILEIRA**

"Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braile ou em fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor, através do telefone nº 0800 55 03 93."

**ADVERTÊNCIA: ESTE PRODUTO, EM HIPÓTESE ALGUMA, PODERÁ SER MANUSEADO POR PESSOAS SEM COMPLETA CAPACIDADE PSICOMOTORA, INCLUSIVE CRIANÇAS. NESTES CASOS, HAVERÁ NECESSIDADE DE SUPERVISÃO EXTERNA.**

**"Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho."**

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado apresentando pequenas alterações, sem prévio aviso.

Espremedores

# ULTRA



Manual de Instruções



Modelo E-03: 3190-01 (127V)  
Modelo E-04: 3190-03 (127V)

Modelo E-03: 3190-02 (220V)  
Modelo E-04: 3190-04 (220V)

**Parabéns,** agora você possui o **Espremedor de Frutas ULTRA** com alto padrão de eficiência e qualidade, garantindo o preparo de deliciosos sucos. Este produto é recomendado para extração de sucos de frutas cítricas: laranjas e limões.

## RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

**Antes da utilização, leia atentamente as instruções de uso, pois o bom funcionamento de seu aparelho e a sua segurança dependem delas.**

- Este produto foi desenvolvido apenas para uso doméstico; sua utilização comercial acarretará na perda da garantia contratual.
- Antes de ligar o plugue na tomada, verifique se a tensão elétrica do produto (127 / 220V) é compatível com a rede elétrica local.
- Utilize o produto em local plano e seco.
- Para evitar choques elétricos, nunca utilize o produto com as mãos molhadas, não molhe ou mergulhe-o em água ou outro tipo de líquido.
- Não permita que crianças ou pessoas com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas, ou com pouca experiência e conhecimento, utilizem o produto sem a supervisão de um responsável.
- Não deixe o cordão elétrico do lado de fora da mesa ou balcão onde estiver apoiado, evitando derrubá-lo.
- Não deixe o cordão elétrico tocar superfícies quentes.
- Retire o plugue da tomada quando não for usar o produto ou quando for limpá-lo.
- Nunca use o produto com o cabo plugue ou o plugue danificado, ou ainda se o produto apresentar mau funcionamento. Leve-o a uma **Assistência Técnica Autorizada Mondial**.
- Não desconecte o produto puxando o plugue da tomada pelo cabo plugue e nunca o transporte por este.
- Mantenha cabelos, roupas e outros utensílios longe das partes móveis do produto, para se proteger contra acidentes.
- O uso de peças ou acessórios que não sejam originais do produto, pode prejudicar seu funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de acarretar a perda da garantia contratual.
- Não deixar o aparelho em funcionamento por tempo prolongado.

Recomenda-se um período de 2 minutos de descanso a cada 6 minutos de uso.


**ADVERTÊNCIA:** Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de um responsável.

- Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.

## Montagem do produto

Para montar seu **Espremedor de Frutas ULTRA**, coloque a jarra sob a Base Motora, girando-a até seu travamento. Em seguida, coloque a Peneira e acima dela, encaixe o Cone e a Tampa.

## CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DE SEU PRODUTO



## COMO UTILIZAR SEU ESPREMEDOR

- Monte seu produto conforme orientações em “Montagem do Produto”.
- Conecte o plugue na tomada (compatível com a tensão elétrica do produto).
- O funcionamento do produto se dá através da pressão da fruta (laranja ou limão) no cone extrator de suco, que começará a girar. O **Espremedor de Frutas ULTRA** possui motor reversível (gira para os dois lados), facilitando a extração do suco.
- Após extrair a quantidade de suco desejada (jarra com capacidade para até 750ml), remova o plugue da tomada.
- Retire o Cone extrator, a Peneira e retire a Jarra da Base Motora.
- Coloque a Tampa sobre a Jarra e pronto! O suco poderá ser levado à mesa.

## COMO LIMPAR SEU ESPREMEDOR

- Após servir o suco, lave as peças do seu produto (jarra, cone, peneira e tampa) com uma esponja macia e sabão neutro.
- Para limpar a base de seu espremedor, utilize um pano úmido limpo. Não utilize produtos abrasivos como: saponáceos, esponja de aço, etc, para não riscar a superfície do seu aparelho.
- O seu **Espremedor Frutas ULTRA** possui guarda-fio na base que permite ajustar o tamanho do fio para o uso, facilitando também seu armazenamento.