


Parabéns por adquirir o Umidificador de Ambientes Iris Batiki, sempre que tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão entre em contato com o Atendimento ao Consumidor Batiki Service. **Este produto exclusivamente possui 6 meses de garantia.**

INTRODUÇÃO

Obrigado por adquirir o Umidificador de Ambientes Iris Batiki, cada aparelho foi fabricado para garantir sua segurança e confiabilidade.

DESCRIÇÃO DAS PARTES



- ① Manusear com bico
- ② Reservatório de água
- ③ Base
- ④ Mist interruptor de controle
- ⑤ Luz de trabalho
- ⑥ Parte inferior da base
- ⑦ Float capa
- ⑧ Transdutor
- ⑨ Tampa do tanque

SALVAGUARDAS IMPORTANTES

Ao utilizar qualquer aparelho elétrico, precauções básicas devem ser sempre seguidas para reduzir os riscos de incêndio, choque elétrico e danos a pessoa, incluindo os seguintes:

1. Leia as instruções cuidadosamente antes de usar, e guarde-as para referência futura.
2. Certifique-se de que a potência utilizada corresponde a um dos indicadores do selo de classificação.
3. Sempre ter água no tanque reservatório quando for operar o aparelho.
4. Utilize apenas água limpa e fria da torneira para encher o tanque. (Amaciante e alvejante é recomendado apenas para as áreas mais difíceis.
5. Assegurar-se de que a tampa na parte de baixo da caixa d'água está firmemente apertada.
6. Sempre que o bico nebulizador estiver ligado, gire para que não incida diretamente nas crianças/pessoas.
7. Coloque o Umidificador de Ambientes Iris Batiki sobre uma superfície de bom nível.
8. Sempre desconecte da rede quando o aparelho não estiver em uso e for feita a limpeza.
9. Este aparelho é destinado somente para uso doméstico.
10. Sempre esteja próximo ao aparelho quando este estiver ligado "ON".
11. Nunca cobrir o aparelho quando estiver funcionando, isto poderia danificá-lo.
12. Sempre desligue o Umidificador de Ambientes Iris Batiki quando não estiver em uso ou em movimento e quando for limpar.
13. Não adicionar óleos de aromaterapia no bico, na base ou na caixa d'água.

OPERAÇÃO

1. Retire a caixa d'água, a partir da unidade de base, abra a tampa, encha o tanque com água, feche a tampa e coloque a caixa d'água sobre a base corretamente.
2. Coloque o bico (1) no entalhe da caixa d'água e ajuste o bico longe das paredes e dos móveis.



Nota: É normal se transbordar um pouco de névoa do bico no início do trabalho.

14. Não cobrir ou inserir objetos em qualquer abertura do produto.
15. Não incline a ponta da unidade na tentativa de esvaziar ou preencher o aparelho enquanto ele estiver operando.
16. Não mergulhar ou deixar de molho o Umidificador de Ambientes Iris Batiki, na água, pois esta pode entrar em contato com o conector ou com o dispositivo de comando.
17. Não tente abrir qualquer parte do aparelho.
18. Mantenha o Umidificador de Ambientes Iris Batiki limpo e não permita que objetos entrem na ventilação, pois isso pode danificar a unidade.
19. É necessário fechar a supervisão quando qualquer aparelho for utilizado próximo de crianças.
20. Não permita que o cabo de toque molhado ou superfícies quentes seja torcido ou entre contato com crianças.
21. Não deve ser usado ao ar livre.
22. Não coloque em locais próximos de gás quente ou queimador elétrico.
23. Nunca utilize o aparelho com encaixe ou cabo danificado.
24. Nunca tente abrir qualquer parte ou desmontar os controles. A responsabilidade pela falha não pode ser aceita se estas instruções forem ignoradas.
25. Não utilize o aparelho para qualquer coisa que seja diferente de sua função.
26. Para todas as reparações que precisarem ser feitas, o Umidificador de Ambientes Iris Batiki deve ser remetido para uma única autorizada.
27. A unidade não deve ser deixada sem vigilância do ar em recintos fechados, pois poderia deixar condensação nas paredes e móveis.
28. Não utilize detergente para limpar qualquer parte do aparelho, pois pode entrar em contato com a água, assim interferindo com a saída da unidade.
29. Sempre deixar um espaço na porta, ou seja, parcialmente aberta.

3. Ligue o Umidificador de Ambientes Iris Batiki na tomada, ligue o botão (9), (nunca coloque-o em funcionamento sem água), o indicador de força irá iluminar e o aparelho começará a funcionar. Gire o manípulo névoa fixação para escolher o seu volume desejado.

■ Método para manter limpo:

Utilizar água purificada.

Limpe a base da unidade, o tanque de água e os transdutores ultra-sônicos todas as semanas.

Trocar a água constantemente, sempre limpa.

Sempre drenar a água do tanque quando não estiver em uso.

Antes de armazenar, limpe todas as partes do Umidificador de Ambientes Iris Batiki com um pano úmido e desbaste com um pano seco. (Exceto para controle elétricos quando a unidade está desligada, qualquer parte do Umidificador de Ambientes Iris Batiki pode ser limpo com um pano úmido macio e desbastado com um pano seco. Tem que estar garantido que a unidade está desconectada.)

■ Métodos de limpeza dos conectores:

Limpe a superfície suja com escova macia.

Lave o Transdutor com água limpa.

■ Métodos de limpeza da base da unidade:

Limpe a sujeira com um pano macio e detergente neutro.

Se existe sujeira na superfície da proteção do interruptor da linha de água, use escova macia com detergente para efetuar a limpeza.

Lave o Flume com água limpa.

Nome	Produto	Instrução Manual	Detergente	Brush
Quantidade	1pc	1pc	1 set	1pc

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

Em clima frio, janelas, paredes e até algum móveis podem ter umidade excessiva. Se isso ocorrer, reduza a configuração da intensidade da névoa, para evitar pingos de água condensada que podem causar danos às cortinas das janelas.

Muita umidade no quarto pode permitir o acúmulo, de bactérias e fungos, nas regiões propícias aos seus desenvolvimentos. A alta umidade também pode causar danos aos móveis, paredes e sobretudo papéis de parede.

Para eliminar muita umidade, especialmente em uma pequena sala, ao sair deixe a porta aberta e ajuste a configuração controle de intensidade de névoa.

ESPECIFICAÇÕES

Modelo N°.	ME-A81	Consumo	30W	Capacidade do tanque	5 Litros
Voltagem	127V/220V	Saída de umidade	≥250ml/h	Peso líquido	1.5 Kg
Frequência	60Hz	Ruído	≤35dB(A)	Peso bruto	2 Kg

VERIFICAÇÃO DE MAL FUNCIONAMENTO E REPARAÇÃO

Se o Umidificador de Ambientes Iris Batiki não estiver trabalhando, por favor, solicite o departamento de serviço de

MAL FUNCIONAMENTO	CAUSAS	MÉTODOS DE RESOLUÇÃO
1. Botão indicador de vento e névoa, não funciona.	Não ligue a fonte de alimentação. Não tente ligar novamente Umidificador.	Ligue o Umidificador de abastecimento de energia elet. Ligue a unidade.
2. Botão indicador ilumina a unidade do vento, mas não neblina.	Pode não haver água no reservatório.	Preencha a caixa d'água.
3. Mau cheiro na névoa.	Umidificador novo. Água suja, ou que esta armazenada no tanque há um bom tempo.	Abra a caixa d'água, e coloque-o na sombra por 12 horas. Limpe a caixa d'água e preencha com água limpa.
4. Botão indicador ilumina e a unidade estiver sem vento e névoa.	Muita água na base Flume.	Esvazie o Flume e em seguida, feche a tampa da caixa d'água.
5. Pouca neblina sai do bico.	Transdutor ultra-sônico pode estar sujo. Água suja ou armazenada a longo prazo.	Limpe o Transdutor. Limpe a caixa d'água, e encha novamente.
6. Ruído anormal.	Causado por pouca água no tanque. Ressonância do quadro de bordo.	Preencha de água. Coloque em uma superfície de nível estável.

• Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança.

• Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.

• Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo agente de serviço do fabricante ou por técnicos igualmente qualificados para evitar situações de risco.

Se o seu Umidificador de Ambientes Iris Batiki ainda não poder trabalhar depois de lidar com os métodos acima, entre em contato com a Central de Atendimento ao cliente ou Departamento de Serviço.