

GOODYEAR

SOPRADOR

GY-HG-48200



ÍNDICE

- Símbolos de Segurança p.01
- Instruções de Segurança p.02
- Instruções de Segurança Adicionais p.03
- Aplicação p.04
- Dados Técnicos p.04
- Manutenção p.05
- Termo De Garantia p.06

SÍMBOLOS DE SEGURANÇA



Leia todas as instruções de segurança e operação cuidadosamente antes de usar esta ferramenta. Preste atenção especial em todas as seções deste Guia do Usuário que apresentem símbolos e avisos de alerta.

	Observe avisos de cuidado e segurança.
	Velocidade sem carga.
	Tensão.
	Proteja a ferramenta elétrica contra umidade.
	Verifique se o dispositivo, cabo e plugue encontram-se em boas condições.
	Classe de segurança II
	Descarte a embalagem e o equipamento de forma ecológica.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

1. Área de trabalho

- a) Mantenha a área de trabalho limpa e bem iluminada. Áreas desorganizadas ou escuras são propícias a acidentes.
- b) Não use ferramentas elétricas em atmosferas explosivas, tais como na presença de líquidos, gases ou pós inflamáveis. As ferramentas elétricas geram faíscas que podem provocar a ignição de pós ou vapores.
- c) Mantenha crianças e observadores à distância durante a operação de uma ferramenta elétrica. Distrações podem levar à perda do controle.

2. Segurança elétrica

- a) O plugue de uma ferramenta elétrica deve ser compatível com a tomada da rede elétrica. Nunca altere o plugue. Não use um adaptador de plugue em uma ferramenta elétrica aterrada. Plugues originais e tomadas compatíveis reduzirão o risco de choque elétrico.
- b) Evite o contato do corpo com superfícies aterradas, tais como canos, radiadores, fogões e refrigeradores. O risco de choque elétrico é maior se o seu corpo estiver aterrado.
- c) Não exponha ferramentas elétricas à chuva ou umidade. Se houver água em uma ferramenta elétrica, isso aumentará o risco de choque elétrico.
- d) Não use o cabo de alimentação para funções que não designadas a ele. Nunca use o cabo para transportar, puxar ou desconectar a ferramenta elétrica da tomada. Mantenha o cabo longe do calor, óleo, pontas afiadas ou peças móveis. Cabos danificados ou emaranhados aumentam o risco de choque elétrico.
- e) Quando operar uma ferramenta elétrica em ambientes externos, use um cabo de extensão adequado para uso externo. O uso de um cabo de extensão adequado para uso externo reduz o risco de choque elétrico.

3. Segurança pessoal

- a) Fique alerta, preste atenção no que estiver fazendo e use o bom senso ao operar uma ferramenta elétrica. Não use uma ferramenta elétrica se você estiver cansado ou sob a influência de drogas, álcool ou medicamentos. Um momento de distração durante a operação de ferramentas elétricas pode resultar em lesões corporais graves.
- b) Use equipamentos de segurança. Sempre use proteção para os olhos. Equipamentos de segurança, tais como: máscara contra pó, calçados de segurança antidesslizantes, capacete ou proteção auricular, adequados às condições de trabalho, reduzirão lesões pessoais.
- c) Evite o acionamento acidental da ferramenta. Certifique-se de que a chave liga/desliga está na posição “desligada” antes de conectar a ferramenta à rede elétrica. Transportar uma ferramenta elétrica com o dedo na chave liga/desliga, ou conectar a ferramenta elétrica com a chave na posição “ligada” pode provocar acidentes.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- d) Remova quaisquer ferramentas ou chaves de ajuste antes de ligar a ferramenta elétrica. Deixar uma ferramenta ou chave acoplada a um elemento rotativo da ferramenta elétrica pode resultar em lesões pessoais.
- e) Não tente realizar trabalhos fora do seu alcance. Sempre mantenha um bom apoio e equilíbrio. Isso permite um melhor controle da ferramenta elétrica em situações inesperadas.
- f) Use roupas adequadas. Não use roupas soltas ou joias. Mantenha o seu cabelo, roupas e luvas afastadas das partes móveis. Roupas, joias ou cabelos longos soltos podem ficar presos às partes móveis.
- g) Se houver dispositivos fornecidos para a conexão de unidades de extração e coleta de pó, tenha certeza de que estejam conectados e sejam devidamente usados. O uso desses dispositivos pode reduzir riscos relacionados ao pó.

4. Uso e cuidado com ferramentas elétricas

- a) Não force a ferramenta elétrica. Use a ferramenta elétrica adequada para a sua aplicação. O uso correto realizará um trabalho melhor e mais seguro na velocidade para a qual foi concebida.
- b) Não use a ferramenta elétrica se a chave liga/desliga não estiver funcionando. Qualquer ferramenta elétrica que não pode ser controlada com a chave liga/desliga é perigosa e deve ser consertada.
- c) Desligue o plugue da tomada antes de fazer quaisquer ajustes, trocar acessórios ou guardar ferramentas elétricas. Essas medidas preventivas de segurança reduzem o risco do acionamento acidental da ferramenta elétrica.
- d) Mantenha ferramentas elétricas energizadas longe do alcance de crianças e não deixe que pessoas não familiarizadas com a ferramenta elétrica, ou com estas instruções, usem a ferramenta elétrica. Ferramentas elétricas são perigosas nas mãos de pessoas não treinadas.
- e) Faça a manutenção das ferramentas elétricas. Verifique se as partes móveis estão desalinhadas ou presas, se há peças quebradas ou qualquer outra condição que possa afetar a operação da ferramenta elétrica. Se estiver danificada, envie a ferramenta elétrica para o conserto antes de usá-la. Muitos acidentes são provocados por ferramentas elétricas com manutenção deficiente.
- f) Mantenha as ferramentas de corte afiadas e limpas. Ferramentas de corte devidamente cuidadas com lâminas de corte afiadas são menos propensas a ficarem presas e são mais fáceis de controlar.
- g) Use a ferramenta elétrica, seus acessórios, partes etc. de acordo com estas instruções e segundo a forma prevista para este tipo particular de ferramenta elétrica, levando em consideração as condições de trabalho e o serviço a ser executado. O uso da ferramenta elétrica em operações diferentes das previstas pode resultar em uma situação de risco.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ADICIONAIS

Recomendamos que a ferramenta seja sempre alimentada por meio de um disjuntor diferencial residencial com uma corrente nominal residual igual ou inferior a 30 mA. Este equipamento não deve ser usado por pessoas (incluindo crianças) com reduzidas capacidades físicas, sensoriais ou mentais, ou falta de experiência e conhecimento, salvo tenham sido supervisionadas ou instruídas quanto ao uso do equipamento por um responsável pela sua segurança.

Crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o equipamento.

- 1) Introduza o plugue na tomada da rede elétrica.
- 2) Coloque o botão na Posição I para uma temperatura baixa.
- 3) Coloque o botão na Posição II para uma temperatura alta.
- 4) Coloque o botão na Posição 0 para desligar a pistola de calor e tire o plugue da tomada.

Um incêndio pode ocorrer se o equipamento não for usado com cuidado, portanto:

- tome cuidado ao usar o equipamento em locais onde há materiais com bustíveis;
- não aplique no mesmo local por um período longo de tempo;
- não use na presença de uma atmosfera explosiva;
- não se esqueça de que o calor pode ser conduzido para materiais com bustíveis que não estão à vista;
- coloque o equipamento no seu suporte após o uso e deixe-o esfriar antes de guardá-lo;
- não deixe o equipamento sem supervisão quando o mesmo estiver ligado.

Se o cabo de alimentação elétrica estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, pela sua assistência técnica ou por pessoas devidamente qualificadas a fim de evitar riscos.

APLICAÇÃO



1. Botão liga/desliga

PORTUGUÊS

DADOS TÉCNICOS

Model No	GY-HG-48200
Tensão de entrada: *VERIFIQUE A TENSÃO NOMINAL DE SEU APARELHO	127 V / 60Hz 230 V / 60Hz
Potência de entrada	I: 1350 W II: 2000 W
Temperatura (°C)	300 °C/ 600° C

Acessórios:

4 Bicos

TERMO DE GARANTIA

Prezado Consumidor

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE FERRAMENTAS GOODYEAR** assegura ao proprietário-consumidor deste produto garantia contra qualquer vício/defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo legal de 90 (noventa) dias mais 275 (duzentos e setenta e cinco) dias de cortesia, totalizando 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda ao primeiro adquirente consumidor final, mesmo que o produto venha a ser transferido a terceiros, desde que tenha sido instalado e utilizado conforme orientações contidas no Manual do Usuário.

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE FERRAMENTAS GOODYEAR** restringe sua responsabilidade à substituição das peças defeituosas desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constatarem falhas em condições normais de uso.

Não estão incluídos na garantia os defeitos originados de:

- 1 - uso inadequado da ferramenta (uso industrial, por exemplo);
- 2 - instalações elétricas deficientes;
- 3 - ligação à rede elétrica imprópria;
- 4 - desgaste natural por tempo de uso ou de serviço;
- 5 - estocagem incorreta, influência do clima;

Cessa a garantia

Ocorrerá a perda da garantia do produto nos seguintes casos:

- 1- se o produto for aberto, alterado, apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa física ou jurídica não credenciada pelo **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE FERRAMENTAS GOODYEAR**;
- 2- se o produto sofrer qualquer dano provocado por queda, acidentes, mau acondicionamento, má conservação e agentes da natureza;
- 3- se for usado em desacordo com o Manual do Usuário (mau uso);
- 4- em caso de flutuações excessivas de energia elétrica;
- 5- se o número de série for removido ou rasurado (referentes aos modelos que possuírem nº de série);
- 6- se for constatado trabalho com água suja ou produtos químicos inadequados (no caso de lavadoras de alta pressão);
- 7- em caso de rasura da Nota Fiscal, ou na ausência da apresentação desta;
- 8- se o produto adquirido provier de venda no estado, caracterizada por meio de Nota Fiscal de Venda, ou ainda se o preço de venda for muito inferior ao praticado pelo mercado;
- 8a- no caso de venda no estado ou mostruário, não nos responsabilizamos pela ausência de quaisquer acessórios;

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE FERRAMENTAS GOODYEAR** se isenta de qualquer responsabilidade oriunda de mau uso que possa ocasionar danos físicos ou materiais ao usuário, a terceiros e/ou ao proprietário do produto. Assim como danos originados por imprudência, negligência e imperícia, força maior ou caso fortuito.

TERMO DE GARANTIA

O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE FERRAMENTAS GOODYEAR obriga-se a prestar os serviços acima referidos somente nas localidades onde mantiver oficinas de serviços, próprias ou especificamente autorizadas, para atender este produto. O proprietário - consumidor será, portanto, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte deste aparelho à oficina autorizada FERRAMENTAS GOODYEAR mais próxima (ida e volta).

NOTA: O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE FERRAMENTAS GOODYEAR se isenta de qualquer responsabilidade decorrente da aquisição da chamada garantia estendida perante qualquer seguradora/revenda. O prazo de garantia se restringe ao total acima mencionado.

SAC – SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

Para elucidar qualquer dúvida sobre as FERRAMENTAS GOODYEAR, efetuar reclamações e obter informações da nossa rede de serviços autorizados, favor entrar em contato com o nosso serviço de atendimento pelo telefone (11) 3339-9957 ou DDG 0800-779-3339 (demais localidades), ou pelo e-mail: sac@gferramentas.com.br

Consulte nosso site: www.gferramentas.com.br

Garantia é válida somente em território nacional.



*Goodyear (and winged foot design)
and Blimp are trademarks of The
Goodyear Tire & Rubber Company
used under license by Focus
Industries O/B Fortune Technology,
Hong Kong
Copyright 2011 The Goodyear Tire
& Rubber Company*