

*Manual de*  
**Instruções**

“*COOKTOP INDUÇÃO*  
**INDUÇÃO 200**”

**FOGATTI**

INSPIRADOS EM VOCÊ.



## Parabéns

Parabéns por adquirir um produto com a marca FOGATTI, você acaba de fazer uma excelente escolha!

Você possui um produto da mais alta qualidade, desenvolvido sob altos padrões de exigência, confiabilidade e sofisticação.

Fabricados com materiais resistentes e de padrão internacional, nossos produtos apresentam excelente desempenho e durabilidade para lhe oferecer sempre o melhor.

Estamos à sua inteira disposição para tirar qualquer dúvida e ouvir suas críticas e sugestões!


**ATENÇÃO!** Este manual deve ser guardado para futuras consultas. Caso seja extraviado, o mesmo sofre pena de **PERDA DE GARANTIA**. Ele contém seu número de série e auxiliará você com assistência.

## Índice

Identificando o produto _____	04
O que acompanha seu produto _____	05
Características técnicas _____	06
Cuidados _____	06
Alertas de segurança _____	08
Instruções _____	08
Usando o produto _____	10
Limpeza e manutenção _____	11
Problemas e soluções _____	12
Termos de garantia _____	13

**Para a consulta atualizada deste manual, acesse o site:**  
**[www.fogatti.com.br/downloads](http://www.fogatti.com.br/downloads)**

## 1. Identificando o produto



- 1 - Área de cocção
- 2 - Mesa vitrocerâmica
- 3 - Cabo de alimentação
- 4 - Painel de controle
- 5 - Abertura para ventilação

### PAINEL DE CONTROLE:

**Sensor de travamento de segurança:** Permite que os outros sensores sejam bloqueados para impedir que crianças brinquem com eles e seu funcionamento seja visualizado. Quando o bloqueio do sensor está ativo, nenhum dos outros botões pode ser ativado. Você pode desbloquear o cooktop pressionando o sensor por três segundos.



**Sensor Liga/Desliga:** Permite que o cooktop seja ligado e desligado diretamente, sem usar qualquer outro sensor.



**Indicadores do anel:** Indicam a localização de cada anel no cooktop.



**Indicadores de potência:** Mostram o ajuste de potência que cada anel está operando. Variam de 0 a 9.



**Indicador de calor residual:** durante o cozimento, um “H” e um “O” acenderão alternadamente no indicador de potência para mostrar que um anel está muito quente e não pode ser tocado. Ele permanecerá assim até que o cooktop esfrie.



**Sensores de ajuste de potência e tempo:** Servem para selecionar o ajuste de potência de cada anel, de 0 a 9, ou ajustar o timer para cozimento.



**Sensor Booster:** Toque no anel indicador por três segundos e então o anel será ligado diretamente para o ajuste máximo de potência, que é indicado pela a letra “P”. Tocando novamente no anel indicador, ele retorna para a potência anterior.



**Sensor de timer:** Serve para definir um tempo de cozimento entre 0 e 99 minutos no anel selecionado. Você pode tocar no sensor de timer primeiro, em seguida usar o ajuste para aumentar e diminuir o tempo de cozimento. Depois que seu tempo de cozimento ajustado, escolha o anel para cozinhar. **Esta função funciona somente para um anel de cada vez.**



**Indicadores Timer:** Serve para visualizar o tempo de cozimento no anel selecionado.



## 2. O que acompanha seu produto

01 Kit adesivos de vedação

01 Manual de Instruções

01 Lista de Assistências Técnicas

### 3. Características técnicas

<b>Modelo</b>	Indução 200
<b>Frequência</b>	50 Hz / 60 Hz
<b>Tensão</b>	220 V
<b>Consumo</b>	3,2 kWh
<b>Potência Total</b>	3200 W
<b>Dimensões</b>	520 mm x 300 mm x 56 mm
<b>Corrente</b>	16 A
<b>Peso Bruto/Liq.</b>	5,6 / 4,8 kg

### 4. Cuidados

**Atenção: Em caso de defeito, somente o serviço técnico autorizado pode reparar este cooktop. Caso contrário, a garantia será anulada.**


- Os dados técnicos e identificação do cooktop constam neste manual e na etiqueta fixada no seu produto.
- Este aparelho não é destinado para uso por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, sem experiência e conhecimento, exceto sob supervisão ou se instruídas para o uso do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.  
Crianças devem ser supervisionadas para assegurar que não brinquem com o aparelho.
- Objetos metálicos como facas, garfos, colheres e tampas não podem ser colocados na superfície do cooktop, pois são passíveis de aquecimento.
- O aparelho não é destinado para operação por temporizador externo ou sistema de controle remoto separado. Este aparelho contém um temporizador de funciona de 0 a 99 minutos, podendo ser ajustado somente a uma boca de cada vez.
- O aparelho e suas peças acessíveis se aquecem durante o uso. Não tocar ou encostar nas resistências.
- Verifique se a voltagem da rede de alimentação corresponde à classificação do aparelho antes de operar.
- Não encoste na superfície quente – use alças ou manípulos.
- Instale em uma superfície plana e estável para uso e garanta que a superfície não possa ser danificada pelo calor.
- A instalação deve ser realizada por profissional qualificado. Não nos responsabilizamos pela instalação da mesma. Verifique as assistências da sua região para realizar o procedimento.
- Não use em áreas descobertas.

**ATENÇÃO:** Caso o cordão de alimentação esteja danificado, o mesmo deverá ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada a fim de evitar riscos.  
Se a superfície do produto estiver rompida, desligue o aparelho para evitar a possibilidade de choque elétrico.


**NOTA:** Este produto foi desenvolvido para uso doméstico. A FOGATTI não assume qualquer responsabilidade por ações que venham resultar em danos por uso inadequado, se estas providências não forem observadas.

- Não use logo abaixo de uma tomada elétrica.
- Não deixe o aparelho sozinho quando estiver ligado.
- Seu aparelho atinge uma temperatura muito alta, especialmente na área próxima às resistências, portanto, evite o contato. Evite o uso próximo de materiais inflamáveis como cortinas e outros materiais combustíveis.
- Use utensílios próprios para o tamanho da placa, para obter o máximo de aquecimento e uma distribuição de calor uniforme.
- Evite utilizar objetos pesados sobre este aparelho, para evitar danificar o aparelho ou suas bordas.
- Não nos responsabilizamos por instalações que não estejam de acordo com o manual de instruções.

**Os anéis de indução contam com sistema de detecção de panela, isto é, o anel não funciona a menos que haja uma panela adequada sobre ele.**



**Aquece**




**Não aquece**

**ATENÇÃO AOS USUÁRIOS DE MARCAPASSOS E IMPLANTES: ESTE COOKTOP DE INDUÇÃO GERA CAMPOS MAGNÉTICOS EM SUAS IMEDIAÇÕES.** O cooktop de indução está em conformidade com os regulamentos de interferências eletromagnética em vigor atualmente. Este cooktop de indução cumpre plenamente todos os requisitos legais (diretivas EEC 89/336). O aparelho foi projetado para não interferir com a operação de outros dispositivos elétricos, desde que atendam ao mesmo regulamento.

## 5. Alertas de segurança

Remova o adesivo e cole a vedação fornecida junto com o aparelho ao redor das bordas do cooktop na parte de baixo do produto.

- A instalação elétrica deve ser efetuada conforme as recomendações de segurança da concessionária de energia da sua região. Verifique a tensão do produto, antes de ligá-lo na rede.
- Certifique-se de que a tomada ou outro tipo de conexão em que será ligado o produto, está dimensionada para o mesmo. Os cooktops de indução operam com 16 A e a tomada instalada deve ser de 20 A, com 4,8 mm, conforme padrão do INMETRO.



4,8 mm para aparelhos que operam com amperagem de até 20 A.

- Este produto prevê aterramento. Para segurança a rede da residência deverá contemplar sistema de aterramento. Nunca utilizar o neutro da rede para aterramento.
- As tomadas ou conectores nos quais será ligado o produto, deverão ser de fácil acesso, para possibilitar fácil desconexão para efeito de manutenção, conserto ou instalação. Recomenda-se que a tomada seja localizada abaixo do produto, para que não haja aquecimento no fio.
- Caso for instalar mais de um cooktop, em conjunto, deverá ser providenciada uma tomada ou conector para cada produto, não utilizar extensões ou conectores tipo benjamins ou “T”.



## 6. Instruções de instalação

### INSTALAÇÃO NOS MÓVEIS E BALCÕES:

**O cooktop de indução foi projetado para embutimento em móveis de cozinha com tampos de granito, mármore ou aço inoxidável.**


- Não posicionar ou operar o produto perto ou de baixo de cortinas, materiais inflamáveis ou dentro de armários.
- Não utilizar o cooktop como superfície de apoio para outras tarefas ou outros objetos além dos quais se destina.
- Após a instalação, pressione o cooktop com firmeza para que seja fechado pela vedação.

## DIMENSÕES DE INSTALAÇÃO



**IMPORTANTE:** Deve haver uma distância mínima de 100 mm nas laterais entre o vão e a parede ou armário anexo e 65 mm entre as bordas superior e inferior.

**IMPORTANTE:** Tomar cuidado para não haver contato com as partes quentes do produto. Recomendamos um espaçamento de 80 mm abaixo do fundo do fogão.




## EM CIMA DE UM FORNO

**Caso o cooktop de indução seja instalado acima do forno de embutir, deverá ser acoplado ao móvel uma grade de ventilação específica para o fogão. NOTA: Grade de ventilação não acompanha o produto, poderá ser adquirida nas redes de assistências técnicas.**

É obrigatória a divisão entre o forno e fogão para isolar a passagem de calor do forno ao fogão. A FOGATTI não se responsabiliza por instalações que não estiverem de acordo com o manual de instruções.

Seu cooktop de indução **NÃO** deve ser instalado em cima ou ao lado de lavadoras de louças, máquina de lavar roupas, refrigeradores ou freezers, sob pena de perda de garantia, pois há risco de choque térmico.

**IMPORTANTE:** Tomar cuidado para não haver contato com as partes quentes do produto. Recomendamos um espaçamento de 180 mm abaixo do fundo do fogão. Deixar entrada e saída de ar quando o fogão for instalado sobre o forno, conforme mostram o desenho abaixo.



Caso o fogão de indução for instalado com o forno deverá ser acoplado ao móvel uma grade de ventilação específica para o fogão. **Nota: Grade de ventilação não acompanha o produto, poderá ser adquirida na rede de assistência técnica.**

Interior do móvel deverá ter uma divisão entre o forno e fogão para isolar a passagem de calor do forno ao fogão.

## 7. Utilizando o produto


**A.** Lembre-se que há um sensor de segurança, o qual é desativado deixando a ponta do dedo sobre o controle durante três segundos. Se o sensor de segurança estiver ativo ou você está no primeiro uso do aparelho, é necessário liberar o sensor de segurança.



**B.** Coloque a ponta de seu dedo no sensor liga/desliga durante três segundos.



**C.** Toque no sensor de timer se você deseja utilizar temporização para cozinhar e ajuste o tempo de cozimento.



### **FUNÇÃO TIMER**

A função timer pode controlar apenas um anel. Se a função de temporização está ativa, o indicador de potência do ponto do local na zona de cocção será aceso. Se você desejar cancelar o timer, é possível usar o sensor para reduzir o tempo de ajuste para 0.

**D.** Certifique-se de tocar o sensor correspondente ao anel que deseja utilizar. Selecione o ajuste de potência desejado.



### **AVISOS IMPORTANTES:**

- Se todos os anéis estiverem desativados, o cooktop será desligado em alguns segundos, e H acenderá para indicar quais anéis ainda estão quentes.
- Você pode ativar o sensor de segurança sempre que desejar, mantendo seu dedo sobre o sensor por três segundos.
- Se quaisquer objetos forem deixados nos sensores, o cooktop se manterá ativo e então desligará.
- O cooktop é automaticamente desligado após duas horas, devido a nenhum utensílio estar sobre ele ou qualquer modificação ou novo ajuste de cozimento para indução em duas horas.

## **8. Limpeza e manutenção**

- Os anéis de indução devem ser limpos o mais rápido possível, em caso de derramamentos ou respingos.
- Pequenas manchas podem ser removidas com papel toalha ou pano seco.
- Manchas mais resistentes precisarão ser removidas com produtos específicos para limpeza de vidro. Siga as instruções de cada produto.

Se trincas aparecerem na superfície do vidro, desligue o aparelho imediatamente para evitar o risco de choques elétricos. Não use qualquer parte do cooktop até que um vidro tenha sido instalado. A instalação deve ser feita somente por pessoal autorizado.









## 9. Problemas e soluções

Se o indicador de potência está piscando e mostrando a mensagem de erro “E”, significa que a panela não é compatível com o aparelho e o anel não aquecerá.

Esta mensagem também poderá aparecer se a panela estiver fora da base do anel.

Para o funcionamento do cooktop de indução é necessário que as panelas utilizadas contenham metal ferroso e tenham o fundo plano.

**IMPORTANTE:** Se a panela tiver uma base muito pequena, o anel também piscará e não aquecerá, mesmo se o metal for compatível. Recomendamos não utilizar panelas com base menor do que estas medidas: **Anel 200: diâmetro 180 mm / Anel 180: diâmetro 160 mm**

 Panela de aço inoxidável fundo triplo com metal ferroso	 Chaleira de aço inoxidável fundo triplo com metal ferroso	 Utensílios de ferro esmaltados	 ✓
 Assadeira de ferro	 Frigideira de ferro	 ✗	 ✗

Panelas de vidro, cerâmica, barro, alumínio, cobre e aço inox não magnético são geralmente incompatíveis. Entretanto, panelas de aço inox esmaltado com base especial para cozimento por indução podem ser utilizadas (certifique-se de que a panela é adequada para cozimento por indução).

O aquecimento por indução é gerado muito rápido na própria base da panela. Por essa razão, nunca aqueça uma panela vazia.

Levante as panelas ao movê-las para evitar riscos no vidro.

Não deixe nenhum utensílio sobre o cooktop quando estiver ligado. Ele pode detectar os utensílios como se fossem panelas e aquecê-los. Talheres normalmente não são detectados como panelas, mas um utensílio maior poderá ser.

**IMPORTANTE: Fique atento em panelas de pressão ao usar ajustes de indução mais altos, pois elas se aquecem bem rápido.**

### **Lembre-se: A garantia só será válida mediante a instalação do fio terra.**

O fabricante garante este produto contra qualquer defeito de fabricação que se apresente no período de 12 meses, contado a partir da data da nota fiscal de venda ao consumidor, desde que observadas e respeitadas as disposições legais aplicáveis, referentes aos defeitos de material ou fabricação. São divididos os 12 meses em:

#### **Os 3 (três) primeiros meses da garantia legal;**

#### **Os 9 (nove) meses seguintes são da garantia especial complementar, concedida pela FOGATTI Eletrodomésticos.**

Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente comunicado para a FOGATTI, que solicitará ao serviço autorizado o devido atendimento. O conserto ou substituição de peças defeituosas será feito durante a vigência desta garantia.

#### **A GARANTIA PERDERÁ A VALIDADE QUANDO:**

- Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto;
  - O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o manual de instruções;
  - O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado;
  - O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela FOGATTI;
  - O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo consumidor;
  - Se forem encontrados incrustações, depósitos de alimentos carbonizados, sal ou manchas de gordura sobre o corpo interno;
  - Utilizar utensílios de materiais e diâmetros inadequados;
- Caracterizam mau uso do produto, fazendo cessar a garantia;
- O produto for utilizado para fins diferentes do uso doméstico (uso comercial, laboratorial, industrial, etc).

#### **AS GARANTIAS LEGAL E ESPECIAL NÃO COBREM:**

- Produtos ou peças danificadas devido acidentes de transporte ou manuseio, riscos, amassamentos ou atos e efeitos da natureza;
- Não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica;
- Despesas com transporte, peças, materiais e mão de obra para preparação do

local onde será instalado o produto. Citamos como exemplo a rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, tomadas, esgoto, alvenaria, aterramento;

- Chamadas (técnico) relacionadas a orientação de uso constantes no manual de instruções ou no próprio produto, serão passíveis de cobrança ao consumidor;
- Danos ao aparelho causados pelo uso de detergente abrasivo.

### **A GARANTIA ESPECIAL NÃO COBRE:**

- Vidros, acessórios, peças plásticas, lâmpadas e cabo elétrico.

### **OBSERVAÇÕES:**

Despesas eventuais, por conta do consumidor:

- As despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças que não pertençam ao produto, são de responsabilidade única e exclusiva do consumidor;
- Esta garantia é válida apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro;
- Toda e qualquer despesa além da mão-de-obra e reposição de peças em garantia;
- Em caso de uso comercial, a manutenção e serviço livre de despesas devem ser discutidos previamente com agente de vendas autorizado;
- Na eventualidade de necessitar fazer uso desta garantia, tenha em mãos o manual de instruções com o número de série e a nota fiscal contendo a data da compra.

**Para consulta atualizada das nossas  
assistências técnicas autorizadas,  
acesse o site:  
[www.fogatti.com.br](http://www.fogatti.com.br)**

**FOGATTI**  
INSPIRADOS EM VOCÊ.

Central de Atendimento FOGATTI: (47) 3236.1600  
[www.fogatti.com.br](http://www.fogatti.com.br) | [assistencia@fogatti.com.br](mailto:assistencia@fogatti.com.br)  
De segunda a sexta durante o expediente comercial.



**Versão 01**  
**AGO/2015**  
**Código: 06060380**

# FOGATTI

INSPIRADOS EM VOCÊ.

Rua Bahia, 8775 | Passo Manso | CEP: 89032-000 | Blumenau/SC.  
Fone 47 3236-1600 | Fax: 47 3236-1616 | [assistencia@fogatti.com.br](mailto:assistencia@fogatti.com.br)

**[www.fogatti.com.br](http://www.fogatti.com.br)**



A FOGATTI reserva-se o direito de a qualquer tempo, revisar, alterar ou descontinuar seus produtos, bem como as condições descritas neste manual, sem que isto incorra em qualquer responsabilidade ou obrigação para com a assistência técnica, revendedor, comprador ou terceiros.