


# Wap

FW011355 – REV00FEV25



As imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas.

## MANUAL DE INSTRUÇÕES WAP INTENSE STYLER WS1600

SECADOR MODELADOR

# Parabéns!

## Agora a wap faz parte da sua família!

Você vai descobrir no seu dia a dia, todos os benefícios de utilizar um produto WAP, que é sinônimo de potência, durabilidade, design e principalmente soluções que trazem mais praticidade e desempenho com menor esforço.

### ÍNDICE

Dados técnicos.....	02
Conheça seu produto .....	04
Informações de segurança .....	05
Antes do primeiro uso .....	06
Utilizando seu produto .....	08
Dicas de uso .....	10
Soluções de problemas .....	12
Reciclagem e logística reversa .....	13
Termos de garantia .....	14

Conheça as peças e acessórios que vão facilitar a sua vida

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

#### NOTA

- É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.




O manual de instruções está disponível em formato digital no site oficial da WAP "[loja.wap.ind.br](http://loja.wap.ind.br)".



## DADOS TÉCNICOS

MODELO	SECADOR MODELADOR INTENSE STYLER WS1600	
Código	FW011352	FW011353
Tensão (V~)	127	220 - 240
Potência Elétrica (W)	1250	1400 - 1600
Frequência (Hz)	60	
Peso líquido (kg)	0,45	
Comprimento do cabo (m)	1,80	
Cor	Lilás metálico	


### SÍMBOLOS DE ATENÇÃO

	Leia o manual de instruções antes de utilizar o equipamento.
	Alerta de segurança e atenção durante o uso.
	Dupla isolação.

A Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A se reserva o direito de promover alterações a qualquer momento e sem prévio aviso, em decorrência de avanços tecnológicos e modificações de especificações técnicas e comerciais. Os valores de performance e dados técnicos indicados neste catálogo, como potência, tensão aplicada, entre outros, podem variar de acordo com os fatores de aplicação (intemperanças do ambiente, superfícies a serem trabalhadas, etc.) e acessórios utilizados. Outra situação que pode nos levar a efetuar algum tipo de alteração referente aos valores de performance, será mediante a atualização e lançamentos de novas versões de produtos da linha.



## CONHEÇA SEU PRODUTO



1. Saída de ar
2. Botão de rotação
3. Filtro de ar
4. Cabo 360°
5. Dobra 90°
6. Botão ON/OFF
7. Botão de Temperatura/Velocidade
8. Luzes indicadoras de seleção

9. Modelador de cachos direito
10. Modelador de cachos esquerdo
11. Escova secadora redonda
12. Escova secadora oval
13. Bico difusor
14. Bico concentrador
15. Luva protetora



## INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

### IMPORTANTE!

Por favor, leia atentamente o manual e guarde-o para futuras referências.



- Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada, afim de evitar riscos.
- Nunca usar o aparelho durante o banho, na banheira, na pia ou em qualquer lugar onde possa haver contato com água ou com outro líquido. Um choque elétrico nessas condições é muito perigoso.
- Quando o produto for utilizado no banheiro, o plugue deverá ser desconectado da tomada após o uso. A proximidade da água é perigoso mesmo com o produto desligado.
- É aconselhável, para proteção adicional, a instalação de um dispositivo de corrente residual (RCD), com o valor da corrente residual não excedendo 30 mA é recomendável no circuito elétrico do banheiro. Peça recomendação ao seu instalador.
- Para evitar uma sobrecarga dos circuitos elétricos, não utilizar nenhum outro eletrodoméstico de alta potência no mesmo circuito do secador quando este estiver em uso.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- O secador deve estar sempre desligado antes de ser conectado ou desconectado da tomada. Nunca desconectar o aparelho pelo fio. Segurar firmemente o plugue e então puxar para desconectar. Certificar-se de que os dedos não estejam em contato com os terminais.
- Não deixar o aparelho ligado sem ninguém por perto.
- Para proteção contra choques ou outros acidentes, não imergir o cordão elétrico, o plugue ou o próprio aparelho na água ou em outro líquido.
- Não utilizar água para limpar o aparelho.
- Não tocar em superfícies quentes. Segurar o secador apenas pelas áreas isoladas ou pela empunhadura.
- Nunca deixar o fio encostar em superfícies quentes.
- Certificar-se de que a entrada e saída de ar não estão desobstruídas quando o aparelho estiver em uso. Este secador é protegido contra superaquecimento.

- Quando a entrada de ar estiver obstruída, o aparelho irá parar automaticamente. Após o resfriamento, o aparelho pode ser ligado automaticamente.
- Não usar o aparelho em lugares onde haja escassez de oxigênio ou onde produtos de aerossol (spray) estiverem sendo usados.
  - Retirar o plugue da tomada antes de limpar ou mesmo quando não estiver em uso.
  - Nunca enrolar o cordão em volta do aparelho para não o danificar.
  - O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de levar à perda da garantia.
  - Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar o aparelho em casa, por conta própria. Se necessário, levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
  - Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

### **IMPORTANTE!**

Qualquer serviço de manutenção ou de reparos só deverá ser efetuado por um técnico credenciado. Não tentar consertar o aparelho por conta própria.

### **! ATENÇÃO**

- Não use este aparelho perto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes contendo água.
- Desligue o aparelho imediatamente após a utilização.
- Não guarde o aparelho onde ele possa cair ou ser puxado para dentro da pia.



## **ANTES DO PRIMEIRO USO**

### **! ATENÇÃO**

- Se ocorrer superaquecimento, um dispositivo de segurança automático desligará o aparelho para evitar danos ou ferimentos pessoais. Desligue-o da rede elétrica e deixe o aparelho esfriar por 10 a 15 minutos antes de religá-lo.

1. Confira e remova todas as embalagens, plásticos e adesivos do produto e seus acessórios.
2. Ligue o secador para verificar seu funcionamento.
3. Ajuste as configurações do produto para a combinação desejada e antes de iniciar a utilização do secador.




## CONHEÇA SEUS ACESSÓRIOS

### MODO SECADOR




1.



2.


### MODO STYLER



3.



4.



5.

#### 1. BICO CONCENTRADOR:

Direcione o ar da maneira que preferir, estilizando e secando ao mesmo tempo.

#### 2. BICO DIFUSOR:

Secagem rápida e uniforme da raiz às pontas. Para levantar as raízes ou se as pontas precisarem de um pouco mais de ar.

#### 3. ESCOVA SECADORA OVAL:

Com cerdas duplas, a escova adere melhor aos fios de cabelo, fazendo o processo de escovar mais prático. Perfeita para modelar e alisar o cabelo, criando diferentes estilos de penteados.

#### 4. ESCOVA SECADORA REDONDA:

Com o tamanho ideal para modelar o cabelo, e trazer mais volume para a raiz. Com o diâmetro menor, é fácil e prático criar diferentes penteados.

#### 5. MODELADORES DE CACHOS:

O modelador " L " irá fazer cachos no sentido anti-horário e é recomendado para o lado esquerdo. O modelador " R " irá fazer cachos no sentido horário e é recomendado para o lado direito.



#### ATENÇÃO


- Após o uso dos acessórios, eles estarão quentes, então sempre use a luva para retirar ou trocar acessórios que já foram utilizados.



## UTILIZANDO SEU PRODUTO

### LIGANDO / DESLIGANDO SEU STYLER


1. Deslize o botão de ON/OFF para baixo para ligar o produto, caso nenhuma função seja selecionada, o produto ficará ligado, porém não emitirá vento nem calor.



2. Para desligar o produto, deslize o botão ON/OFF para a posição original.

### DE SECADOR PARA STYLER

1. Pressione o botão de trava na dobradiça, localizado na parte de trás do produto, e gire o direcionador de ar no sentido horário para convertê-lo ao modo secador.



2. Para retornar ao modo styler, pressione o botão de trava da dobradiça e gire o direcionador de ar no sentido anti-horário.

#### NOTA

- No modo Styler indicamos a utilização dos acessórios: Escova secadora oval, Escova secadora redonda e Modeladores de cachos.

- No modo Secador indicamos a utilização dos acessórios: Difusor e Concentrador.

### FUNÇÕES

1. Para alterar entre funções, basta pressionar o botão "⊕". A quantidade de vezes que ele for selecionado, vai alterar entre os modos de velocidade e temperatura, que podem ser identificados pela cor do led nos indicadores.


● **Led verde:** Função jato frio, temperatura baixa + velocidade alta.

○ Pressione uma vez.


- **Led amarelo:** Função Média, temperatura média + velocidade média.
- *Pressione duas vezes.*
  
- **Led vermelho:** Função Intenso, temperatura alta + velocidade alta.
- *Pressione três vezes.*
  
- **Função Selfclean:** Expele todos os resíduos presos pelo filtro.
- *Com a função Jato frio ativada, pressione o botão " " por 7 segundos.*

## ENCAIXANDO OS ACESSÓRIOS

1. Pegue o acessório escolhido e posicione ele na saída de ar. O acessório irá entrar no espaço da saída de ar e para encaixar, basta girar ele levemente para a esquerda.



2. Para retirar após o uso, sempre manuseie o acessório com a luva. Gire o acessório para a direita e o produto para a esquerda, fazendo com que eles se soltem.



## DICAS DE USO

Para criar a sua experiência de salão, confira essas dicas de uso do Intense Styler:

- Um jato de ar frio ao fim da utilização do produto ajuda a fixar a modelagem;
- Mantenha o secador a uma distância aproximada de 10cm a 15cm do cabelo e do couro cabeludo para evitar que o jato de ar quente danifique ou prejudique a saúde do seu couro cabeludo, evitando assim quebra do fio e possíveis queimaduras no couro cabeludo;
- Nunca encoste diretamente a saída de ar sobre os fios do cabelo ou sobre a escova;

## CACHOS MARCANTES

Sugestão de setup  Média

1. Comece com 80-90% de cabelo seco. Selecione a direção dos cachos escolhendo o modelador correspondente.
2. Separe as seções superior e inferior do cabelo.
3. Segure uma mecha de cabelo uniforme de 2,5 cm a 10 cm das pontas, certificando-se de deixar as pontas penduradas livremente.
4. Ligue o modelador. Coloque-o atrás das pontas do cabelo e deixe as pontas enrolarem no meio do cilindro automaticamente.
5. Assim que as pontas estiverem enroladas, desligue o secador modelador e mova-o diretamente para baixo para revelar seus cachos.
6. Para melhores resultados de ondulação e para evitar danos causados pelo calor, segure o modelador no lugar por 10 segundos e pressione o botão Jato Frio por pelo menos 10 segundos.

## ESCOVA VOLUMOSA

Sugestão de setup  Intenso

1. Comece secando o cabelo até que ele esteja 50% seco.
2. Divida o cabelo em seções para mais praticidade.

3. Comece por colocar a escova por baixo do cabelo, perto da raiz, e rolando a escova da raiz até as pontas para envolver as cerdas e segurar suavemente o cabelo. Para volume extra, faça esse movimento para cima.
4. Por fim, mude para Jato Frio para definir o seu estilo.
5. Use um spray fixador conforme desejado para uma aparência ainda mais duradoura.

## DEFININDO CACHOS NATURAIS

Sugestão de setup  Média

1. Comece com os cabelos úmidos. Trabalhando ao redor da cabeça, vá encostando as pontas do difusor no cabelo e leve o difusor até a raiz. Faça uma pausa e segure no local por um curto período.
2. Se desejar, vire de cabeça para baixo e prenda por baixo para obter mais curvatura e volume.
3. Mantenha a integridade dos seus cachos naturais alternando entre a função recomendada e Jato Frio.

## LISOS ELEGANTES E SUAVES

Sugestão de setup  Média

1. Comece com o cabelo 50% seco. Divida o cabelo conforme desejado para ajudar a aumentar o volume na raiz.
2. Comece colocando a escova secadora redonda oval próximo à raiz para envolver as cerdas desembaraçadoras.
3. Use a escova secadora oval e envolva as cerdas alisadoras laterais e segurar suavemente o cabelo. Role a escova até a ponta das mechas.
4. Repita nas mechas restantes até que o cabelo esteja seco e liso.
5. Aplique o Jato frio ao terminar de estilizar, para manter o penteado e reduzir o frizz.



## SOLUÇÕES DE PROBLEMA

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
O produto não liga.	O ponto de alimentação está sem energia.	Verificar se o ponto de energia está com tensão e se ela é correta para operação correta do produto.
	O produto não está com nenhuma função selecionada.	Selecionar um modo de utilização.
	O protetor térmico do produto foi acionado.	Verificar se a saída ou a entrada de ar não estão obstruídas. Limpar o produto e aguardar o produto esfriar para utilizá-lo novamente.
Baixa vazão de ar.	Filtro está muito sujo.	Limpe o filtro localizado na entrada de ar do produto.
	Velocidade não selecionada.	Selecione uma velocidade no painel do produto.

### IMPORTANTE!

- Qualquer serviço de manutenção ou de reparos só deverá ser efetuado por um técnico credenciado. Não tentar consertar o aparelho por conta própria.
- Guarde a caixa do produto**, caso precise de assistência técnica, é necessário apresentar o número de série presente na caixa.



## RECICLAGEM

Visando diminuir o impacto da poluição ambiental, a WAP procura projetar os seus produtos e embalagens com materiais recicláveis, de fácil separação, portanto para o correto descarte destes materiais, procure empresas de separações e reciclagem de matérias na sua cidade, evitando que estes sejam descartados no solo, lençóis freáticos, prejudicando sua saúde e bem estar.



## LOGÍSTICA REVERSA

Os produtos WAP não devem ser descartados no lixo doméstico.

Existe um sistema de reciclagem de eletrodomésticos e eletroeletrônicos que tem como principal objetivo a preservação do meio ambiente. Esse processo é chamado de logística reversa e a WAP é associada da ABREE, uma entidade gestora responsável pela reciclagem correta dos produtos descartados. Para o descarte dos produtos e embalagens é necessário observar a legislação e a localização dos pontos de coleta em cada região.



Como funciona a logística reversa?

1. Tudo começa com você consumidor!

Para o descarte de um produto eletroeletrônico e eletrodoméstico é importante que confira a lista da ABREE (<http://abree.org.br/informacoes>) para saber onde levar o seu produto.

2. Pontos de recebimento

Ao levar o eletroeletrônico ou eletrodoméstico até lá, ele será corretamente armazenado e depois terá destinação final ambientalmente correta: a reciclagem.

3. Reciclagem

Aqui você pode ficar tranquilo! Trabalhando em parceria com demais associados e parceiros, os eletroeletrônicos e eletrodomésticos vão chegar para a ABREE que vai tomar conta da reciclagem dos produtos. O importante para nós é ter a sua ajuda para que os produtos cheguem ao destino certo e assim poderemos fazer o nosso trabalho corretamente.



## TERMOS DE GARANTIA

A Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A assegura este produto por um período de 21 meses (630 dias) GARANTIA CONTRATUAL e mais 03 meses (90 dias) GARANTIA LEGAL contra defeitos de materiais ou fabricação, prazo contado a partir da emissão da nota fiscal de venda ao consumidor.

A garantia não se aplica quando peças e acessórios apresentarem defeitos por utilizações inadequadas, defeito oriundo de instalação em desacordo ao descrito neste manual, mau armazenamento, negligência com a manutenção e conservação, violação de lacres ou aberto por pessoas não autorizadas, manuseio incorreto, alteração ou acidente, danos causados ou originalizados por efeitos da natureza, ex.: raio, descarga elétrica, vendavais, inundações, exposição a maresia, sol e chuva, componentes aqueles que porventura sofrem efeitos de desgaste natural por tempo de operação.

### 1. Disposições da garantia

#### 1.1. Garantia legal (90 dias)

A garantia legal se dará quando analisados e identificados defeitos de material ou fabricação. Exclui-se a vigência desta garantia defeitos provocados por desgaste natural por tempo de uso, danos causados por manuseio incorreto (riscos, amassados ou peças quebradas), utilização para fins diferentes aos descritos neste manual. Devidamente identificado uso diferente dos especificados neste manual, passa ser de inteira responsabilidade do usuário toda e qualquer despesa com a substituição das peças danificadas.

#### 1.2. Garantia contratual (630 dias)

O fabricante assegura ao usuário a garantia do produto devidamente identificado na Nota Fiscal de venda, referido prazo será contado a partir do término da garantia legal (90 dias). A garantia contratual de 630 seiscentos e trinta dias (21 meses), não abrange os itens: botões, acessórios, suportes, grades, vedações, peças plásticas e componentes estéticos, propriamente analisados e identificados pelo serviço autorizado e/ou fabricante.

### 2. Condições gerais da garantia

2.1. Todo e qualquer defeito deverá ser comunicado imediatamente a um de nossos Serviços Autorizados WAP.

2.2. Produto deverá ser apresentado completo e com todos os acessórios;

2.3. A Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A somente assumirá a garantia mediante apresentação da Nota Fiscal do produto e dentro dos prazos especificados neste termo de garantia.

2.4. Se você mora em uma cidade que não há um Serviço Autorizado WAP, estando o produto dentro do período de garantia, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) e solicite um código de postagem para envio do equipamento via Correios. O código de postagem pode ser utilizado nos casos

em que a residência do consumidor fica acima de 40 quilômetros de distância do Serviço Autorizado WAP mais próximo;

2.5. Não é responsabilidade do fabricante custos com embalagens ou deslocamentos aos postos de atendimento;

2.6. As partes e peças substituídas em garantia, passam a ser de propriedade da Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A.

2.7. A troca de peça(s) em garantia não prorroga e nem reinicia o período de garantia do equipamento;

2.8. A fabricante constatando que o defeito foi ocasionado por mau uso, o usuário será responsável pelos custos de hora técnica e das peças substituídas, devidamente orçadas e aprovadas previamente;

2.9. A Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A não se responsabiliza por qualquer dano pessoal, moral ou material oriundo da utilização do equipamento. Não nos responsabilizamos por danos causados a ambientes, superfícies e outros objetos que tenham sido tratados de forma diferente da indicada no manual de instruções;

2.10. A Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A se reserva o direito de promover alterações ou paralisar a fabricação dos produtos a qualquer momento e sem prévio aviso;

2.11. Expirado o prazo de vigência da garantia, cessará toda a responsabilidade do fabricante quanto à validade dos termos e condições aqui descritos;

### 3. Perda da garantia

A garantia do produto cessará automaticamente quando identificado:

3.1. O uso do produto em não conformidade com as recomendações do manual;

3.2. Ausência ou remoção da etiqueta de identificação do produto (modelo e série);

3.3. Alteração no produto ou de qualquer característica original;

3.4. Produto violado ou reparado por terceiros não autorizados;

3.5. Danos causados por uso impróprio ou excessivo;

3.6. Utilização de produtos químicos não apropriados (inflamáveis ou agressivos a saúde e a natureza);

3.7. Ausência ou uso inadequado dos componentes de proteção;

3.8. Ligar em tensão (voltagem) contrária conforme especificado no produto;

3.9. Uso de adaptadores, alterações ou avarias de cabos elétricos e plugues;

3.10. Utilização de peças e acessórios que não sejam recomendados pelo fabricante.

#### **IMPORTANTE!**


Antes de encaminhar o seu produto a um de nossos serviços autorizados, realize a limpeza e higienização do produto, a fim de garantir que a falha do seu produto não seja uma ação proveniente de componentes e acessórios sujos, presos ou saturados. Quando é necessário o posto autorizado realizar a limpeza para iniciar ou concluir um reparo de um produto, passa ser de responsabilidade do consumidor arcar com os custos da realização da limpeza e higienização do produto

CONSULTE A RELAÇÃO ATUALIZADA DE  
ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS AUTORIZADAS NO SITE

[www.wap.ind.br](http://www.wap.ind.br)

Caso precise de informações adicionais ou tenha dúvidas sobre  
A garantia, entre em contato através do nosso SAC - Serviço de  
Atendimento ao Consumidor, pelo telefone ou e-mail abaixo:

Tel.: (41) 3012-7272 | E-mail: [sac@wap.ind.br](mailto:sac@wap.ind.br)



PRECISA DE AJUDA?

ACESSE NOSSA  
CENTRAL DE ATENDIMENTO

**Wap**

Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A  
Av. Rui Barbosa, 5525  
Afonso Pena | PR | Brasil  
CEP: 83.045-350