

MANUAL DO USUÁRIO

Forno Elétrico **FOR451**



cadence

Obrigado por adquirir o **Forno Elétrico Cadence, modelo FOR451**, um produto de qualidade, seguro, eficiente e desenvolvido com a mais alta tecnologia. É muito importante ler atentamente as informações contidas neste manual. Elas ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura.

Guarde este manual para consultas futuras.



1 - RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Atenção!

Leia todas as instruções contidas neste manual antes de operar o produto, sempre observando as indicações de segurança e seguindo as instruções para prevenir acidentes e/ou ferimentos.

- Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais, a fim de se evitarem riscos de sufocamento ao brincar ou manusear estes resíduos.
- Verifique se a tensão (voltagem) do produto é compatível com a tomada a ser utilizada.
- Certifique-se de que os fios elétricos de outros aparelhos, próximos do Forno, não entrem em contato com peças quentes, nem fiquem na porta do Forno.
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Não é permitido o uso deste produto por crianças.
- Não use o Forno para aquecer o ambiente.
- O forno deve estar sempre desligado antes de ser conectado ou desconectado da tomada. Nunca desconecte o produto da tomada puxando pelo cordão de alimentação, para tal, puxe pelo plugue, segurando-o firmemente.



- É recomendável estar calçado e sobre piso seco ao manusear qualquer produto conectado a rede elétrica.
- Nunca utilize extensões e adaptadores múltiplos na tomada. Este produto deve ser conectado diretamente em uma tomada em perfeitas condições e exclusiva para o produto.
- Este aparelho não é destinado a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto.
- Não imergir o cordão de alimentação, o plugue ou o próprio aparelho na água ou em outros líquidos.
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.
- Se o cordão estiver torcido, distorça-o antes de utilizar o forno.
- Não permita o contato do cordão de alimentação com partes quentes ou objetos cortantes. O cordão de alimentação nunca deve ser dobrado ou esticado.
- Instale o forno em uma superfície firme, seca e resistente ao calor, sempre respeitando as distâncias ao redor do produto (Veja seção “Antes de utilizar” na página 8).
- Use luvas de cozinha para retirar bandejas e acessórios quando o Forno estiver quente.
- Não deixe o forno ligado sem supervisão. Retire o plugue da tomada quando o produto não estiver em uso.
- Não utilize em locais desabrigados.
- Não deixe o produto próximo de chamas ou objetos que produzam calor.

Nota

De acordo com a NBR 5410, tornou-se obrigatório a instalação de um dispositivo de proteção à corrente diferencial-residual (dispositivo DR) com uma corrente de desarme não superior a 30 mA nas instalações elétricas residenciais. A função do dispositivo “DR” é proteger o usuário contra os graves riscos de choques elétricos (consulte um eletricista).

- Não cobrir as partes internas do forno como grade deslizante e assadeira com papel alumínio, pois poderá causar sobreaquecimento do produto.



- Para efetuar a limpeza sempre desconecte o forno da tomada e aguarde o resfriamento (veja a seção “Limpeza e conservação” na página 11). Efetue a limpeza regularmente, o acúmulo de sujeira e (ou) gordura no interior do forno pode causar incêndio.
- Evite incêndio, não deixe objetos encima do forno, certifique-se de que cortinas não irão encostar no produto. Não coloque materiais inflamáveis no interior ou próximo do forno.
- Os recipientes a serem utilizados no interior do forno não podem ser hermeticamente fechados (como por exemplo, recipientes com tampas fechadas.), eles também precisam oferecer espaço para a expansão de fluidos.
- Se o produto sofrer uma queda e (ou) apresentar problemas de funcionamento, o mesmo não deverá ser utilizado, neste caso encaminhe para uma assistência técnica autorizada Cadence.
- Em hipótese alguma tente desmontar ou consertar o produto. Toda substituição de peça danificada deve ser feita somente por meio do Serviço Autorizado Cadence.
- Para evitar a perda da garantia ou acidentes, nunca modifique o produto ou utilize peças e acessórios que não sejam originais.
- A utilização do produto em desacordo com o descrito neste manual acarreta na perda da garantia.
- **Este produto foi desenvolvido para uso exclusivamente doméstico, interno e não comercial.**



Atenção

Durante o uso o aparelho esquenta. Evite o contato com os elementos de aquecimento dentro do forno.


Durante e após o uso, não toque nos elementos de aquecimento elétricos ou superfícies internas do forno, nem deixe roupas ou outros materiais inflamáveis em contato com eles, até que esfriem.



Este símbolo indica que a superfície pode aquecer durante o funcionamento do produto.



2 - COMPONENTES DO PRODUTO



- | | | | |
|---|------------------------------|---|----------------------------|
| ① | Corpo | ⑧ | Coletor de resíduos |
| ② | Botão seletor de temperatura | ⑨ | Resistência inferior |
| ③ | Botão seletor de função | ⑩ | Alça da porta |
| ④ | Botão seletor de tempo | ⑪ | Porta de vidro temperado |
| ⑤ | Lâmpada indicadora | ⑫ | Pés |
| ⑥ | Resistência Superior | ⑬ | Cordão elétrico com plugue |
| ⑦ | Grade deslizante * | | |

* Os alimentos não devem ser preparados em contato direto com a grade deslizante e/ou coletor de resíduos.



Botão seletor de temperatura

Você pode ajustar a temperatura do seu forno de 100 a 250 graus Celsius.

Verifique a temperatura indicada para o preparo de seu alimento e ajuste o botão seletor de temperatura.



Botão seletor de função

Seu forno possibilita três configurações diferentes para as resistências.

Estas configurações permitem que você prepare variadas receitas, de forma prática e fácil.



Resistência superior - função gratinar/dourar



Resistência inferior - função calor inferior



Resistência superior e inferior - função assar



Desligado

Botão Seletor do tempo

Seu forno possui um seletor de tempo que pode ser ajustado de duas maneiras:

- Temporizado (de 1 minuto a 120 minutos): O forno fica ligado durante o período de tempo que você ajustou.
- Manter ligado: o produto fica ligado até que você o desligue manualmente.



Luz indicadora

Ao selecionar o seletor de tempo (manter ligado ou temporizado), a luz indicadora se acenderá automaticamente, sinalizando que essa função está acionada.



Atenção

Para que o produto ligue, é necessário que uma das opções: **MANTER LIGADO** ou **TEMPORIZADO** seja selecionada.

Você pode ajustar ou desligar o temporizador a qualquer momento durante o preparo.

A luz indicadora ligada não significa que as resistências estejam ligadas. O funcionamento das resistências vai depender se alguma função foi selecionada no botão seletor de resistência, e se a temperatura no interior do forno está inferior a selecionada no botão seletor de temperatura.

Lâmpada

A lâmpada ajuda a melhorar a claridade interna do forno, auxiliando você a enxergar melhor o alimento durante o preparo.

A lâmpada liga automaticamente quando o botão seletor do tempo (manter ligado ou temporizado) e o botão seletor de função (gratinar, calor inferior, assar) estão acionados ao mesmo tempo. Se você selecionar apenas o tempo ou apenas a resistência a lâmpada não acenderá.

Grade deslizante e coletor de resíduos

Para facilitar o uso de seu forno, você pode ajustar a grade deslizante na altura ideal para o preparo de alimentos específicos. São três opções de altura que podem ser ajustadas de acordo com o alimento a ser preparado.

Para remover ou reposicionar o coletor de resíduos:

[1] Abra a porta puxando pela alça da porta;



Se o produto estiver quente, utilize luvas térmicas!

[2] Remova o coletor de resíduos puxando-o para fora da cavidade;

[3] Para reposicionar o coletor de resíduos, faça o processo contrário.





Atenção


Se o Forno estiver quente, **NÃO** toque na Grade Deslizante ou no Coletor de Resíduos sem luvas térmicas ou sem que as mãos estejam devidamente protegidas. O manuseio de objetos quentes sem a devida proteção podem provocar queimaduras.

Nunca utilize o forno sem o coletor de resíduos, pois respingos de alimento poderão atingir a resistência gerando risco de incêndio.

4 - UTILIZANDO

Antes de utilizar

Posicione o produto sobre uma superfície firme e resistente ao calor, sempre respeitando as distâncias mínimas para circulação de ar, conforme a figura a seguir.



- Verifique se a tensão (voltagem) da tomada é compatível com a tensão do seu forno.
- Remova todos os acessórios e materiais de embalagem do interior do produto.
- Remova a grade deslizante e o coletor de resíduos (veja a seção - “Grade deslizante e coletor de resíduos”, na página 7)
- Lave a grade deslizante e o coletor de resíduos com água e sabão neutro.



- Em seguida passe um pano úmido nas paredes internas do produto.
- Reposicione a grade e o coletor de resíduos (veja a seção - “Grade deslizante e coletor de resíduos”, 7).
- Ligue o produto selecionando a temperatura máxima, na função assar, por 30 minutos (veja a seção “Utilizando” na página 9).

Este procedimento serve para eliminar possíveis resíduos sobre as resistências (presentes no processo de fabricação)

Nota

Produtos que aquecem durante o uso liberam fumaça e / ou cheiro durante os primeiros minutos de uso, isto é normal. Ventile o ambiente durante a primeira utilização.

Utilizando o Forno

- [1] Posicione a grade e o coletor de resíduos (veja a seção - “Grade deslizante e coletor de resíduos”, na página 7) no produto;
- [2] Insira o alimento no forno;

Selecionando a temperatura

- [3] Gire, no sentido horário, o botão seletor de temperatura até o nível de temperatura desejado para o preparo da sua receita.

Selecionando a configuração das resistências

- [4] Gire o botão seletor de função até a configuração de resistência adequada para o preparo da sua receita.



Função “Gratinar/dourar”: ideal para o preparo de pratos que precisam gratinar ou dourar, como lasanhas, etc.



Função “Calor inferior”: ideal para o preparo de alimentos que precisam assar mais na parte inferior, como tortas, pães, etc.



Função “Assar”: ideal para o preparo de pratos que precisam assar por igual, como carne, frango, etc.



Selecionando a função “temporizado” ou “manter ligado”

[5] Para selecionar a função manter ligado, gire o botão seletor do tempo, em sentido anti-horário, até a posição “MANTER LIGADO”. O produto irá permanecer ligado até que você o desligue manualmente.

[6] Para selecionar a função temporizado (tempo que o forno ficará ligado), gire o botão seletor do tempo, em sentido horário, até o tempo desejado.

Nota

- O botão seletor do tempo pode ser ajustado ou desligado a qualquer momento durante o preparo dos alimentos, basta você girar o botão no sentido horário (para aumentar o tempo), ou no sentido anti-horário (para diminuir o tempo ou desligar o produto).
- Quando o tempo selecionado no temporizador chegar ao fim, um aviso sonoro tocará e o forno irá desligar automaticamente.

5 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

- Antes de iniciar a limpeza retire o plugue da tomada e certifique-se de que o forno esteja completamente frio.
- Remova a grade e o coletor de resíduos e lave com água e sabão neutro. (veja a seção - “Grade deslizante e coletor de resíduos”, na página 7).
- Para a limpeza das paredes internas do forno utilize um pano umedecido.
- Para limpeza do vidro, utilize um pano levemente umedecido em uma solução de água e sabão neutro.
- Nunca utilize materiais químicos (saponáceos) ou abrasivos (palha de aço, escovas, etc) para limpar o produto.



Atenção

- Efetue a limpeza regularmente, o acúmulo de sujeira e (ou) gordura no interior do forno poderá gerar risco de incêndio.



Problema	Possível Motivo	Possível Solução
O forno não liga.	O botão seletor de funções está na posição “○”.	Colocar o botão seletor de funções em uma posição de aquecimento.
	O TIMER está na posição “○”.	Selecionar o tempo desejado ou a função “MANTER LIGADO”
	O seletor de temperatura está na posição “○”.	Selecionar a temperatura desejada.
	A tomada está sem energia. Fechada.	Verifique se há energia testando a tomada com outros produtos.
Apenas um par de resistência está aquecendo.	Verifique se a chave de funções está ajustada para o aquecimento dos dois pares de resistência (superior e inferior)	Se desejar que todas as resistências sejam ligadas ao mesmo tempo, é necessário ajustar a chave de funções para acionar as resistências superior e inferior (ver item “Utilizando Seu Forno”)



A Cadence Indústria e Comércio Ltda. garante o seu **Forno Elétrico, modelo FOR451**, contra defeitos de fabricação, pelo prazo de **1 (um) ano**, contado a partir da data da emissão da Nota Fiscal de compra.

No prazo de garantia estabelecido no parágrafo anterior, já está incluída a garantia legal, estando assim dividida:

Os 3 (três) primeiros meses – Garantia legal.

Os 9 (nove) meses seguintes – Garantia especial, concedida pela Cadence Indústria e Comércio Ltda.

Esta garantia será válida somente mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra deste produto.

As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, não terão o prazo de garantia, acima mencionado, estendido.

As garantias Legal e/ou Especial ficam invalidadas se:

- O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com este manual ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoas ou empresas não autorizadas pela Cadence.
- O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada ao produto.
- O defeito for decorrente do uso do produto em situações



não domésticas ou em desacordo com o uso recomendado no Manual do Usuário.

- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

As garantias Legal e/ou Especial não cobrem:

- Troca do produto caso haja condições de sanar os defeitos reclamados em garantia.

- Limpeza do produto. O produto deverá ser entregue na assistência técnica autorizada em boas condições de limpeza.

- Peças e acessórios sujeitos à quebra, como aqueles fabricados em material plástico ou vidro.

- Atendimentos domiciliares. Esta é uma garantia de balcão e, portanto, o consumidor deverá levar o produto até à assistência técnica autorizada.

- Danos sofridos pelo produto durante o transporte por terceiros, contratado pelo reclamante da garantia.

- Despesas de transporte do produto até a assistência técnica autorizada, assim como a sua posterior retirada.

A Cadence não autoriza nenhuma pessoa ou empresa a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos, além das aqui especificadas.

Para sua tranquilidade e atendimento em garantia, guarde este manual e a Nota Fiscal de compra do produto sempre à mão.





• www.cadence.com.br

Cadence Indústria e Comércio Ltda.

Rua Santos Maccarini, 650 - Bairro Machados

CEP 88371-904 Navegantes - SC

Fone: (47) 3347-9900

SAC: 0800 644 6442

CNPJ 03106170/0002-24

(M00 - 25052014)

Para encontrar a relação das Assistências Técnicas Autorizadas você pode ligar para **0800 644 6442**, em horário comercial, ou entrar no site **www.cadence.com.br**. Através do site você também pode tirar dúvidas, elogiar, sugerir ou reclamar. Para isso basta acessar **Contato**, preencher o formulário com seus dados e deixar seu comentário. A **Cadence** terá o maior prazer em responder.

Imagens ilustrativas

A Cadence reserva-se o direito de proceder alterações de seus produtos sem aviso prévio.